

Programa para Medición de Respuesta de Impulsos y Análisis en Tiempo Real del Espectro y de la Respuesta en Frecuencia

Manual de usuario

Versión 1.2.0

Ivo Mateljan

Laboratorio de Electroacústica Facultad de Ingeniería Eléctrica R. Boskovica bb. 21000 Split, Croacia

Traducción de: Andrea Gutiérrez Pérez andreag@agptraducciones.com

Febrero, 2007

Copyright © Ivo Mateljan, 2004 - 2007. Derechos reservados.

1 INTRODUCCIÓN	3
1.1 REQUISITOS 1.2 CONFIGURACIÓN DE LA MEDICIÓN	4
1.3 LA PRIMERA IMPRESIÓN	8
1.4 CONFIGURACIÓN DE HARDWARE	10
1.5 CALIBRACIÓN DEL CANAL IZQUIERDO DE SALIDA DE LA TARJETA DE SONIDO	12
1.5.2 CALIBRACIÓN DE LOS CANALES DE ENTRADA A LA TARJETA DE SONIDO	13
1.5.3 CALIBRACIÓN DEL MICRÓFONO	13
1.5.4 COMPENSACION DE LA RESPUESTA EN FRECUENCIA	13
1.0 OBTENER IMAGENES DE GRAFICOS Y VENTANAS	14
2 ANALIZADOR DE ESPECTROS	17
2.2 PROCEDIMIENTO DE ESTIMACIÓN DE ESPECTROS	
2.2.1 COMPENSACION DE ESPECTROS	23
2.2.3 CONFIGURACIÓN DEL GRÁFICO DEL ESPECTRO	
2.2.4 CONFIGURACIÓN DE LOS COLORES DEL GRÁFICO Y DEL ESTILO DE LA CUADRÍCULA	
2.3 RESOLUCION DE FRECUENCIA DE LOS ANALIZADORES DE DFT Y BANDAS DE OCTAVAS	28
2.5 REGISTRO DE TIEMPO	
2.6 CONTROL DE LOS ESPECTROS DE SEÑALES DE BANDA ANCHA	
2.8 PRUEBAS CON SENALES DE DOS RAFAGAS SINUSOIDALES	38
2.10 CONTROL DE LA DINÁMICA DE MEDICIÓN	
2.11 SUPERPOSICIÓN DE ESPECTROS	43
	11
3.1 RELACIÓN ENTRADA/SALIDA LTI	
3.2 SISTEMA DE CANAL DOBLE CON EXCITACIÓN DE RUIDO CONTINUO	
3.3 SISTEMA DE CANAL DOBLE CON EXCITACIÓN DE RUIDO PERIÓDICO	47
3.4 SISTEMA DE CANAL SENCILLO PARA ESTIMACIONES DE RESPUESTA EN FRECUENCIA	49
4 MEDICIÓN DE RESPUESTA EN FRECUENCIA A TIEMPO REAL	
4.1 INTERFAZ DEL USUARIO PARA LA MEDICIÓN EN TIEMPO REAL DE LA RESPUESTA EN FRECUENCIA	
4.2 RANGO DINAMICO EN LAS MEDICIONES DE LA RESPUESTA EN FRECUENCIA	53
4.4 OBTENCIÓN DE LA RESPUESTA DE IMPULSO A PARTIR DE LA RESPUESTA EN FRECUENCIA MEDID.	A .58
4.5 ARCHIVOS PIR	61
5 MEDICIÓN DE LA RESPLIESTA DE IMPLILSOS	63
5.1 MEDICIÓN DE LA RESPUESTA DE IMPULSOS CON EXCITACIÓN DE RUIDO PERIÓDICO	
5.2 MEDICIÓN DE LA RESPUESTA DE IMPULSOS CON EXCITACIÓN DE SINUSOIDALES DE BARRIDO	65
5.3 MEDICION DE LA RESPUESTA DE IMPULSOS CON EXCITACION MLS	67
	09
6 ANÁLISIS DEL SISTEMA A PARTIR DE LA RESPUESTA DE IMPULSOS	71
6.1 RESPUESTA DE IMPULSOS LIMITADA Y DE FRECUENCIA	71
6.1.1 RESPUESTA DE IMPULSOS LIMITADA 6.1.2 RESPUESTA DE FRECUENCIA LIMITADA	/1 74
6.1.3 FASE MÍNIMA Y RETARDO DE GRUPO	
6.1.4 GESTIÓN DE SUPERPOSICIONES	77
6.1.5 EDICION DE LA RESPUESTA DE FRECUENCIA SUAVIZADA	78
6.1.7 MEDICIÓN REPETIDA	
6.2 RESPUESTA DE ETAPA	82
6.3 ENVOLVENTE DE RESPUESTA DE IMPULSOS (ETC – CURVE ENERGIA TIEMPO)	83
	04
7 ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS THIELE-SMALL	88
7.1 CURVA DE DETERIORO DE ENERGIA	89
	92
8 INTELIGIBILIDAD DEL HABLA	94
8.1 FUNCION DE TRANSFERENCIA DE MODULACION (MTF)	94
0.2 INDICE DE TRANSMISION DEL TABLA	95
9 HERRAMIENTAS	. 100
9.1 PATRONES DE DIRECTIVIDAD	100
9.1.2. TIPOS NDE PATRONES DE DIRECTIVIDAD EN ARTA.	. 100
9.1.3. CRACIÓN DE PATRONES DE DIRECTIVIDAD EN ARTA	104
9.1.4 FORMATO DE ARCHIVO DPF	. 109
BIBLIOGRAFÍA	.110
APÉNDICE – MENÚS, BARRAS DE HERRAMIENTAS Y TECLAS DE ACCESO DIRECTO	.112

1 Introducción

ARTA es un programa para la medición de la respuesta de impulsos, el análisis de espectros en tiempo real y la medición en tiempo real de la respuesta en frecuencia. Es una herramienta para realizar mediciones acústicas y pruebas "punto por punto" de la calidad del sonido en los sistemas de comunicación.

ARTA dispone de funciones de los siguientes sistemas de medición:

- 1. Sistema de medición de respuesta de impulsos con generadores de señales: ruido periódico blanco, ruido periódico rosa, MLS, ondas sinusoidales de barrido lineal y logarítmico.
- 2. Analizador de Fourier de doble canal con generadores de señales: ruido blanco, ruido rosa, ruido periódico blanco y ruido periódico rosa.
- 3. Analizador de Fourier de canal sencillo con generadores de señales: ruido periódico blanco y ruido periódico rosa.
- 4. Analizador de espectros, de banda de octavas y THD con generadores de señales: onda sinusoidal, dos ráfagas sinusoidales, multitono, ruido blanco, ruido rosa, ruido periódico blanco y ruido periódico rosa.

Nota: El modo 2 y 3 también se pueden usar para estimar la respuesta de impulsos.

ARTA es un poderoso analizador de:

- 1. Respuesta de frecuencias limitada,
- 2. Respuesta de frecuencia suavizada (en bandas de 1/n octavas)
- 3. Respuesta de etapa,
- 4. Envolvente de la respuesta de impulsos (curva ETC)
- 5. Curva de deterioro espectral acumulado,
- 6. Deterioro de la energía en los entornos reverberantes,
- 7. Parámetros acústicos de la sala,
- 8. Medidas de inteligibilidad del habla: MTF, STI, RASTI, %AL.

1.1 Requisitos

Los requisitos para usar ARTA son:

- Sistemas operativos: Windows 98/Me/2000/XP
- Procesador Pentium, Pentium III o superior, con una frecuencia de reloj de 400 MHz o superior, y una memoria de 256MB
- Tarjeta de sonido dúplex completa con reloj sincrónico para conversores AD y DA
- Tarjeta de vídeo de alta calidad

ARTA se ha usado con resultados satisfactorios con las siguientes tarjetas de sonido:

- RME Fireface 800, RME DIGI96, RME HDSP
- Terratec EWX 24/96 Firewire FW X24
- M-audio Audiophile 2496, USB Transit, Delta 44,
- YAMAHA GO 46
- Digigram VxPocket 440 una tarjeta PCMCIA para portátil
- Echo Layla 24 Echo Indigo
- TASCAM US-122 USB audio
- ESI Quatafire 610, U24 USB and Waveterminal,
- Soundblaster X-Fi
- Soundblaster Live 24 y Audigy y Extigy-USB (pero sólo a la frecuencia de muestreo de 48kHz),
- Tarjetas Turtle Beach Pinnacle y Fuji,

ARTA se puede usar con un rendimiento ligeramente menor con las siguientes tarjetas:

- Soundblaster MP3+ USB (nota: no instale un controlador USB, use el controlador por defecto de Windows XP),
- Tarjetas de sonido y audio incorporado con códecs AC97 (problema con ruido alto en el modo FTT).

La instalación de este software es simple: Siga el programa de configuración de ARTA o simplemente copie los archivos "ARTA.exe" y "ARTA.chm" en una carpeta y haga un acceso directo a "ARTA.exe". Todos los datos del registro se guardarán automáticamente la primera vez que se ejecute el programa.

Los archivos con la extensión ".**PIR**" se registran para que se abran con el programa ARTA. Contienen los datos de la respuesta de impulso periódica (PIR). Los resultados de otros tipos de mediciones (respuesta en frecuencia y espectro) se pueden guardar como archivos de texto con formato ASCII, o como archivo de superposición.

ARTA puede exportar e importar archivos de diferentes formatos (wav, mlssa, tim y txt).

ARTA no envía los gráficos a la impresora, pero se pueden copiar todos los gráficos en el Portapapeles de Windows y pegar en otras aplicaciones de Windows.

1.2 Configuración de la medición

En este documento, nos referiremos a las siguientes configuraciones de medición:

- 1. Configuración de medición en canal doble
- 2. Configuración de medición en canal sencillo
- 3. Configuración de medición en canal semi doble
- 4. Bucle para pruebas de tarjetas de sonido

La configuración general para medición de las pruebas de sistema es la que aparece en la Ilustración 1.1. El canal de salida de señal izquierdo de la tarjeta de sonido se usa como salida del generador de señales. La entrada de línea izquierda se usa para medir el voltaje de salida del dispositivo a prueba y la entrada de línea derecha de la tarjeta de sonido se usa para medir el voltaje de entrada del dispositivo a prueba. En una configuración de canal sencillo sólo se registra un voltaje de salida del dispositivo a prueba. En una configuración de canal semi-doble la entrada de la línea derecha se usa para medir el voltaje de la salida del a línea derecha se usa para medir el voltaje de la salida de la línea derecha. En la modalidad de bucle, la salida de línea izquierda está conectada a la entrada de línea izquierda y la salida de línea derecha se conecta a la entrada de la línea derecha.



Ilustración 1.1 Configuración de medición general para pruebas de respuesta del sistema (D.U.T. = dispositivo a prueba)

Las configuraciones para realizar mediciones acústicas se muestran en las Ilustraciones 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5.



Ilustración 1.2 Configuración de la medición en canal doble para mediciones acústicas

Para proteger la entrada de la tarjeta de sonido frente a los voltajes elevados que se generan en el amplificador de potencia, se recomienda usar el circuito de sonda de voltaje, como aparece en la Ilustración 1.3. Los valores de las resistencias R1 y R2 se han de elegir para una atenuación arbitraria

(es decir que R1=8200 y R2=910 ohmios nos da una sonda con una atenuación de -20,7 dB (0,0923) si la tarjeta de sonido tiene una impedancia normal de entrada de - $10k\dot{U}$).



ARTA está diseñado para realizar pruebas "punto por punto" de la calidad del sonido en los sistemas de comunicación. La Ilustración 1.7 muestra la configuración que se usa para probar esos sistemas. Se puede obtener una interfaz para teléfonos móviles usando la entrada/salida de unos cascos auriculares. La interfaz para la línea de teléfono normal (POTS) se muestra en la Ilustración 1.8.

ARTA puede medir la respuesta de impulso y en frecuencia, las distorsiones de señales sinusoides, sinusoides dobles, multitonos, estimar retardos, ecos e índices de transmisión del habla. Se aplica una técnica especial de medición, con una excitación de ruido interrumpida, para evitar el comportamiento variable en el tiempo de estos sistemas (control de ganancia automática, reducción de ruido, activación de la voz).



Ilustración 1.7 Configuración de medición para probar los sistemas de comunicación



Ilustración 1.8 Interfaz entre la salida/entrada de la tarjeta de sonido y la línea de teléfono normal (POTS)

1.3 La primera impresión

Al arrancar ARTA aparecerá la ventana del programa que aparece en la ilustración 1.9. Esta ventana se llama *Ventana de respuesta de impulsos* (ventana imp), y será la que se use para mostrar la respuesta de impulsos.

C Untit	led - Arta						
File Edit	t View Record	Analysis Setup	Tools Mode He	lp			
	IMP FR2	FR1 SPA	=0 📩 [-FR (M-FR ()	STEP LLETE D	REU CSD	
FFT 409	96 💌 Window	Uniform 🔽 🕻	elay for phase esti	mation (ms)	0.000	Get Zero I	nv
	Impulse respon	se (nV/V)					Marker
						A	Set Del
1.563						R	
1,172						Å	▲ Offset
0.704							▼ Null
0.781							
0.391							Gain
0.000							▲ Max
-0.391							▼ Min
							7
-0.781							200m
-1.172							
-1.563							Max Max
							Carall
0	0.00	1.90	3.79	5.71	7.60	ms	
l Desite	Cursor: 0.000 nV,	0.000 ms (0)		1. 100 0.10	D. 100 0 10	Torre days Day	
Ready				L:-100.0dB	R:-100.0dB	Impulse Respor	nse //,

Ilustración 1.9 Ventana de respuesta de impulsos

Usando el menú **Mode [Modo]**, podrá cambiar entre las tres ventanas del dominio de la frecuencia para realizar análisis en tiempo real.

- Ventana de mediciones de respuesta en frecuencia de canal doble
- Ventana de mediciones de respuesta en frecuencia de canal sencillo
- Ventana del analizador de espectros

El modo de medición se puede escoger también haciendo clic sobre los siguientes iconos de la barra de herramientas:

 F_{R2} - Ventana de mediciones de respuesta en frecuencia de canal doble F_{R1} - Ventana de mediciones de respuesta en frecuencia de canal sencillo S_{PA} - Ventana del analizador de espectros I_{MP} - Ventana de respuesta de impulsos

Ahora haga clic sobre estos menús o iconos de la barra de herramientas para ver cómo funcionan las ventanas de medición.

ARTA User Manual



Ilustración 1.10 Ventana de respuesta en frecuencia en canal doble - F_{R2} (la ventana respuesta en frecuencia en canal sencillo - F_{R1} es igual)



Ilustración 1.11 Ventana del analizador de espectros

La ventana de la respuesta de impulsos es la más importante para el análisis de la respuesta de un sistema. Se describirá con más detalle una vez que veamos cómo se analiza el espectro y la respuesta de frecuencia del sistema.

1.4 Configuración de hardware

Antes de comenzar a medir, tendrá que configurar el hardware y los dispositivos de sonido haciendo clic sobre **Setup > Audio Devices [Configuración > Dispositivos de audio]** o sobre el icono de la barra de herramientas . Obtendrá el cuadro de diálogo de configuración de la tarjeta de sonido que aparece en la ilustración 1.12.

Audio Devices Setup
Sound card
Input Device EWX 24/96 Wave Analog
Output Device EWX 24/96 Wave Analog
WaveFormat 💿 16 bit 🔿 24 bit 🔿 32 bit 🛛 Extensible 💌
I/O Amplifier Interface
LineIn Sensitivity (mVpeak - left ch) 2792.49 LineOut Sensitivity 2910
Ext. left preamp gain 1 L/R channel diff. (dB) 0
Ext. right preamp gain 0.0923 Power amplifier gain 1
Microphone
Microphone Used On Left Ch Sensitivity (mv/Pa) 8
Save setup Load setup Cancel OK

Ilustración 1.12 Cuadro de diálogo para la configuración de los dispositivos de audio

El cuadro de diálogo Configuración de dispositivos de audio tiene los siguientes controles:

En la sección Sound Card [Tarjeta de sonido]:

Input device [Dispositivo de entrada] – elija la tarjeta de sonido que funciona como dispositivo de entrada.

Output device [Dispositivo de salida] – elija la tarjeta de sonido que funciona como dispositivo de salida. Generalmente habrá de escoger la misma tarjeta como dispositivo de entrada y salida (no será necesario con los modos de Analizador Fourier de Doble Canal o de Analizador de Espectros).

Wave format [Formato de la onda] – elija el formato de onda Windows de 16 bits, 24 bits o 32 bits. ARTA utiliza los controladores de sonido de Windows habituales (WMME para Windows 98 y WDM – formato extensible para Windows XP). Le recomendamos el modo WMME y 16 bits. Así que dejaremos la casilla de verificación **'Extensible'** sin activar. Por supuesto podrá experimentar con modos diferentes, pero tenga en cuenta que el modo de 32 bits no funciona con muchas tarjetas de sonido en formato WDM Extensible. Se recomienda usar los modos de 24 o 32 bits sólo si tiene una tarjeta de sonido de muy alta calidad (muchas tarjetas de sonido se anuncian como de 24 bits, pero su resolución real es inferior a 16 bits).

En la sección I/O amplifier interface [Interfaz del amplificador de Entrada/salida]:

LineIn sensitivity [Sensibilidad de la línea de entrada] – introduzca la sensibilidad de la línea de entrada (es decir, el voltaje pico en mV que se corresponde con la excitación total de la entrada de la línea) LineOut sensitivity [Sensibilidad de la línea de salida] - introduzca la sensibilidad de la línea de salida izquierda (es decir, el voltaje pico en mV que se corresponde con la excitación total de la salida de la línea) Ext. Preamp gain [Ganancia del preamplificador exterior] – si conecta el preamplificador o la sonda de voltaje a las entradas de la línea debería introducir la ganancia del preamplificador o la atenuación de la sonda en el cuadro de edición, sino déjelo como ganancia de unidad.

LR channel diff [Diferencia entre el canal izq./dch.] – introduzca la diferencia entre el nivel de los canales de entrada izquierdo y derecho en dB.

Power amplifier gain [Ganancia de amplificador de potencia] - Si conecta el amplificador de potencia a la salida de línea, y si necesita resultados calibrados en la configuración del canal sencillo, habrá de introducir la ganancia de voltaje del amplificador de potencia.

La mejor manera de introducir estos valores es seguir el procedimiento de calibración tal como se describe en el siguiente capítulo.

En la sección Microphone [Micrófono]:

Sensitivity [Sensibilidad] - introduzca la sensibilidad del micrófono en mV/Pa.

Microphone used [Micrófono usado] – active esta casilla si usa micrófono y desea que el gráfico se escale en in dB re 20iPa o dB re 1Pa. Además, use el cuadro desplegable para elegir el canal al que se conecta el micrófono (le recomendamos encarecidamente usar el canal izquierdo de la tarjeta de sonido como canal de entrada del micrófono).

Los datos de la configuración se pueden guardar y cargar, pulsando los botones '**Save setup' [Guardar** configuración] y '**Load setup' [Cargar configuración].** Los archivos de configuración tienen la extensión '.cal'.

Antes de continuar con el programa ARTA, asegure los siguientes valores por defecto.

Nota importante: Por favor, enmudezca los canales de señal y micrófono en la mezcladora de salida de la tarjeta de sonido. De no hacerlo así puede obtener una retroalimentación positiva durante las mediciones. Si usa una tarjeta de sonido profesional, desactive el control directo o de latencia cero de las entradas de línea.



Ilustración 1.13 Configuración típica de la salida de la mezcladora de la tarjeta de sonido (la encontrará en el cuadro de diálogo del panel de control 'Sound and Audio Devices' [Dispositivos de sonido y audio])

1.5 Calibración

El comando de menú **Setup > Calibrate devices [Configuración > Calibración de dispositivos]** abre el cuadro de diálogo **'Soundcard and Microphone Calibration' [Calibración de la tarjeta de sonido y del micrófono]** que aparece en la ilustración 1.14.

Soundcard and Microphone Calibra	ition	×
Soundcard full scale output (mV)	Soundcard full scale input (mV)	Microphone sensitivity (mV/Pa)
 Connect electronic voltmeter or scope on left output channel (set range to 2V) 	1. Connect sine generator with known output voltage on Channel Left 💌	1. Connect microphone on Channel
2. Generate sine (500Hz)	2. Enter voltage (peak or rms)	Preamp gain 1
Output level -3dB	500 mV rms 💌	2. Attach sound calibrator
3. Enter voltmeter (scope) value	3. Estimate Max Input mV	Pressure 94 dB
4. Estimate Max Output mV	Estimated Current Left 718.338 718.338 mV	3. Estimate Mic. Sensitivity
Estimated Current	Right 721.059 721.059 mV	Estimated Current
772.2 772.2 mV	Diff 0.0328(0.0328(dB	20 20 mV/Pa
Accept	Accept	Accept
L I -70 I -50 R -80 I -60 I	-30 -10 d8 -40 -20 d8	Cancel OK

Ilustración 1.14 Cuadro de diálogo para calibrar la tarjeta de sonido y el micrófono

Hay tres secciones que nos conducen a la calibración de

- (a) canal izquierdo de salida de la tarjeta de sonido,
- (b) canales izquierdo y derecho de entrada a la tarjeta de sonido y
- (c) calibración del micrófono.

1.5.1 Calibración del canal izquierdo de salida de la tarjeta de sonido

Se recomienza seguir este procedimiento:

- 1. Conecte el voltímetro electrónico al canal de salida izquierdo.
- 2. Pulse el botón 'Generate sine (500Hz)' [Generar onda sinusoidal (500Hz)]
- 3. Introduzca el valor medido por el voltímetro en la casilla (en mV rms).
- 4. Pulse el botón 'Estimate Max Output mV' [Estimar la salida máxima en mV]
- 5. El valor estimado aparecerá en la casilla 'Estimated' [Valor estimado].
- 6. Si está satisfecho con la medición, pulse el botón 'Aceptar', y el valor estimado se convertirá en el valor actual de 'LineOut Sensitivity' [Sensibilidad de salida].

1.5.2 Calibración de los canales de entrada a la tarjeta de sonido

Podrá usar un generador externo o el canal de salida de la tarjeta de sonido para calibrar los canales de entrada. En caso de usar el canal de salida de la tarjeta de sonido como generador calibrado:

- 1. Establezca el volumen de entrada de la línea izquierda y derecha al máximo.
- 2. Conecte la salida izquierda a la entrada de la línea izquierda.
- 3. Pulse el botón 'Generate sine (500Hz)' [Generar onda sinusoidal (500Hz)] y controle el nivel de entrada en los medidores de pico de la parte inferior. Si la entrada de la tarjeta de sonido se satura, reduzca el nivel del volumen de entrada a -3dB.
- 4. Introduzca el valor del voltaje del generador de la señal en la casilla de edición. (valor del voltímetro del capítulo 1.5.1)
- 5. Pulse el botón 'Estimate Max Input mV' [Estimar la entrada máxima en mV]
- 6. Si está satisfecho con la medición, pulse el botón 'Aceptar', y el valor estimado se convertirá en el valor actual de 'LineIn Sensitivity' [Sensibilidad de entrada].
- 7. Repita los pasos 1-6 para el canal de entrada derecho.

Nota: Se recomienda este procedimiento puesto que garantiza que se puede conectar la tarjeta de sonido en modalidad de bucle. Si desea calibrar los canales de entrada con el volumen de entrada en el máximo, muchas tarjetas de sonido requerirán una reducción del nivel del canal de salida.

1.5.3 Calibración del micrófono

Para calibrar el micrófono ha de disponer de un calibrador de sonido. Entonces:

- 1. Conecte el preamplificador del micrófono a la entrada de la tarjeta de sonido (izquierda o derecha).
- 2. Introduzca la ganancia del preamplificador.
- 3. Conecte el calibrador de sonido al micrófono.
- 4. Pulse el botón 'Estimate mic sensitivity' [Estimar la sensibilidad del micrófono]
- 5. Si está satisfecho con la medición, pulse el botón 'Aceptar'.

Nota: Si no conoce la ganancia del preamplificador, podrá indicar cualquier valor arbitrario de ganancia, pero ese valor se ha de usar como ganancia del preamplificador en el cuadro de diálogo '**Audio Devices Setup' [Configuración de dispositivos de audio].**

1.5.4 Compensación de la respuesta en frecuencia

La calidad de las mediciones depende de la calidad de los sensores empleados, es decir, de los micrófonos. Será posible introducir la respuesta en frecuencia del sensor en ARTA y hacer la compensación de su respuesta en frecuencia (aplicando la inversa de la respuesta en frecuencia del sensor a la respuesta en frecuencia medida).

Con el comando de menú **Configuración > Compensación de respuesta en frecuencia** o haciendo clic sobre el icono se obtiene el cuadro de diálogo "Frequency Response for Compensation" [Respuesta en frecuencia para compensación], que se muestra en la Ilustración 1.15. El diálogo tiene un par de controles y un gráfico que muestra la respuesta en frecuencia que se usará para compensar la respuesta en frecuencia.

El botón **Load [Cargar]** abre el cuadro de diálogo para cargar los archivos ASCII que contienen los datos de la respuesta en frecuencia.

El nombre del archivo tiene que tener la extensión .MIC y los datos introducidos en líneas de texto. Las líneas que comiencen con un dígito o con puntos contendrán al menos dos valores: El primer valor será la frecuencia en HZ y el segundo es la magnitud de la respuesta en frecuencia en dB. El tercer valor es opcional. Puede ser el valor de la fase o cualquier otro texto que se tratará como comentario. El resto de líneas se tratan como comentarios. Después de leer el archivo de compensación, aparecerá la ruta del archivo en la casilla que hay debajo del gráfico. Por ejemplo, el archivo "MB550-B.mic" (que aparece en la Ilustración 1.15) tiene el siguiente contenido:



Ilustración 1.15 Respuesta en frecuencia típica para un micrófono electret.

- La casilla de verificación "Show spline interpolated data" [Mostrar datos interpolados de estría] nos permite ver la curva de la respuesta en frecuencia interpolada que se usará en la compensación de la respuesta en frecuencia.
- El botón 'Copy' [Copiar] copia la imagen del gráfico actual al portapapeles.
- El cuadro de lista desplegable '**Range** (**dB**)' [**Rango** (**dB**)] establece el rango dinámico de la magnitud del gráfico (10-100dB).
- El botón 'Use frequency response compensation' [Usar compensación de la respuesta en frecuencia] activa/desactiva la compensación de la respuesta en frecuencia.

1.6 Obtener imágenes de gráficos y ventanas

Normalmente, trabajamos con las ventanas de gráficos y los cuadros de diálogo También necesitamos poder copiar el gráfico o la imagen de la ventana de gráficos.

Será simple copiar la imagen de la ventana completa. Pulse simultáneamente las teclas **Ctrl+P**. Una vez pulsado el comando se guardará la imagen de la ventana en el Portapapeles, desde el que el usuario podrá copiarlo en otras aplicaciones de Windows (MS Word, MS Paint y Adobe Paint Shop).

Para conseguir la copia de la imagen del gráfico que hay dentro de la ventana, el usuario ha de pulsar al mismo tiempo las teclas **Ctrl+C** o activar el comando de menú **'Edit->Copy' [Edición > Copiar]**, o pulsar el botón correspondiente de **'Copy' [Copiar]**.

En la barra de herramientas de la ventana principal, el botón 'Copy' [Copiar] aparece con el icono 🎑.

Este comando abre el cuadro de diálogo **'Copy to Clipboard with Extended Information' [Copiar al portapapeles con información ampliada]** que se indica en la Ilustración 1.16. Aquí el usuario ha de configurar tres opciones de copiado:

- 1) En el **cuadro de edición** el usuario introduce de forma optativa el texto que se añadirá en la parte inferior del gráfico.
- La casilla de verificación 'Add filename and date' [Añadir nombre de archivo y fecha] permite añadir texto al gráfico que indica el nombre del archivo, la fecha y hora.
- 3) Se seleccionará **Tamaño del mapa de bits**] seleccionando uno de los siguientes elementos del cuadro combinado:
 - Current screen size [Tamaño de la pantalla actual] opción de ancho y altura variable
 - Smallest [Más pequeño] (400 pts) gráfico de ancho fijo con 400 puntos
 - Small [Pequeño] (512 pts)
- gráfico de ancho fijo con 512 puntos
 gráfico de ancho fijo con 600 puntos
 - Medium [Medio] (600 pts) Large [Grande] (800 pts)
- gráfico de ancho fijo con 800 puntos
- Largest [Más grande] (1024 pts) gráfico de ancho fijo con 1024 puntos

Las opciones de ancho fijo proporcionan a la copia del gráfico la relación de aspecto 3:2.

Pulsando el botón 'OK' se copia el gráfico al portapapeles del sistema. Si se pulsa el botón 'Cancel' [Cancelar] se cancela la operación de copia.

Copy to Clipboard with Extended Information	×		
Enter text that will be drawn on the bottom of the graph copy			
My comment: Frequency compensation is reciprocal to frequency response			
Choose bitmap size Current screen size 💌	Cancel		
Add filename and date	OK		

Ilustración 1.16 Cuadro de diálogo Copia al portapapeles con información ampliada



Ilustración 1.17 Copia del gráfico, que aparece en la Ilustración 1.15. La información extendida muestra el nombre del archivo, la fecha, el tiempo y el texto definido por el usuario

2 Analizador de espectros

El analizador de espectros de ARTA se presenta como analizador de espectros en base FFT a tiempo real. Un generador incorporado proporciona las siguientes señales: onda sinusoidal, dos ráfagas sinusoidales, multitono, ruido blanco, ruido rosa, ruido periódico blanco (PN blanco), ruido periódico rosa (PN rosa) y ruido hablado periódico (PN habla).

La forma de trabajo con el analizador de espectros se explicará a través del procedimiento de pruebas de la tarjeta de sonido.

La forma más sencilla de probar la calidad de la tarjeta de sonido es en el **modo analizador de** espectros.

1. Haga una conexión en bucle para probar la tarjeta de sonido.

2. Haga clic sobre el elemento del menú Mode > Spectrum Analyzer [Modo > Analizador de espectros] o haga clic sobre el icono de la barra de herramientas S_{PA} .

3. Haga clic sobre el elemento del menú **Generator > Setup [Generador > Configuración]** o haga clic sobre el icono de la barra de herramientas . Obtendrá un gráfico como el que aparece en la ilustración 2.1.

Signal Generator Setup	×
Sine generator	Two sine generator
Frequency (Hz) 1000	Freq1 Freq2 Magn Image: Comparison of the second
Peak Level (dB) -3 •	© Def2 100Hz 8kHz 4:1
Dither Level None 💌	O User 19000 20000 1 :1
Signal generator type	Multisine generator
Spectrum Sine 💌	Output volume (dB) 0 💌 Multitone
FR mode PN pink	Pink cut off (Hz) 20 Wideband 💌
	Default Cancel OK



El cuadro de diálogo tiene los siguientes controles:

La sección **Signal generator type [Tipo de generador de señales]** presenta dos cuadros desplegables. El cuadro desplegable **Spectrum mode [Modo de espectro]** establece el tipo de generador de corriente para el análisis de espectros:

onda sinusoidal, dos ráfagas sinusoidales (para pruebas de intermodulación), multitono, ruido blanco continuo, ruido rosa continuo y ruido periódico con espectro blanco, rosa y hablado (PN blanco, PN rosa, PN habla).

El cuadro desplegable **FR mode [Modo de respuesta de frecuencia]** establece el tipo de generador de corriente para las mediciones de la respuesta en frecuencia:

ruido blanco continuo, ruido rosa continuo y ruido periódico con espectro blanco, rosa y hablado (PN blanco, PN rosa, PN habla).

Nota 1: El PN (ruido periódico) es una señal periódica similar a un ruido con un nivel de espectro controlado y una fase aleatoria. El ruido periódico y el multitono pertenecen a la clase de señales multisinusoidales (que se explicarán más adelante).

Nota 2: La señal de prueba de fluctuación es una señal sinusoidal con una frecuencia igual a 1/4 de la frecuencia de muestreo y con unos bits de BMS conmutados con una frecuencia igual a 1/192 de la frecuencia de muestreo.

Sección Sine generator [generador sinusoidal]:

Frequency [Frecuencia] - introduzca la frecuencia de la señal sinusoidal en Hz.

Peak Level [Nivel pico] – elija el nivel de salida con respecto al nivel de la escala completa (0dB a -90dB). **Dither Level [Nivel de ruido aleatorio]** – Elija: Ninguno, 16 bit, 18 bit o 20 bit

La sección **Two sine generator [Generador de dos ráfagas sinusoidales]** permite elegir entre las tres combinaciones posibles de frecuencias y de ratios de magnitud:

Def1 - definir f1=11KHz, f2=12KHz, ratio de amplitud 1:1

Def2 - definir f1=100Hz, f2=8KHz, ratio de amplitud 1:4

User [Usuario] - introduzca dos frecuencias sinusoidales y el ratio de amplitud

La sección **Multisine generator [Generador multisinusoidal]** se emplea para configurar los parámetros del multitono y del ruido periódico.

Output volume [Volumen de salida] – elija el nivel de salida en referencia con el nivel de la escala completa (0dB a -20dB).

Pink cut-off [Corte rosa] – introduzca la frecuencia baja de corte en Hz, para el ruido rosa periódico. Multitone [Multitono] – elija el tipo de señal multitono (banda ancha, habla, ITU_T O.81, década

inferior, década superior).

Ahora elija:

Spectrum mode generator type [Tipo de generador de espectros]: Sinusoide Frequency [Frecuencia]: 1000Hz Peak level [Nivel pico]: -3dB Dither level [Nivel de ruido aleatorio]: 16 bit.

4. Usando la barra del diálogo, elegimos:

Gen Sine 💌	Fs(Hz) 48000 💌 FFT 16384 💌 Wnd Kaiser 💌 Avg None 💌 Reset		
Fs (Hz) : 48000Hz FFT : 16384 Wnd : Kaiser	(frecuencia de muestreo) (numero se muestras en el cuadro de análisis de FFT) (ventana de señal para evitar pérdidas en el análisis de FFT)		
Avg: Ninguno	(compensación de la señal)		

Los mismos parámetros se pueden configurar en un cuadro de diálogo '**Spectrum Analysis Setup**' [**Configuración de análisis de espectros**] que aparece en la Ilustración 2.2. (se obtiene haciendo clic sobre el elemento de menú **Setup > Measurement [Configuración > medición]**). Usando este cuadro de diálogo se puede configurar (1) el canal de entrada preferido, (2) los parámetros de compensación y (3) la resolución FFT.

Spectrum Analysis Setup				×
_ Input channel	FFT resolution-			-
Left	FFT size	16384	•	
	Window	Kaiser	•	
Type None 💌	Sampling rate	48000	•	
Max averages 100	Default C.	ancel	OK]

Ilustración 2.2. Configuración de análisis de espectros

El cuadro de diálogo tiene los siguientes controles:

Sección Input channel [Canal de entrada]

Elija: Canal izquierdo o derecho como canal activo de entrada de la tarjeta de sonido.

Sección Averaging [Compensación]:

Type [Tipo] Elija: Ninguno, lineal, exponencial o mantener pico

Max. Averages [Compensaciones máximas]: Introduzca el número máximo de compensaciones.

Sección FFT resolution [Resolución de FFT]:

FFT size [Tamaño FFT] – elija el número de muestras del bloque FFT (4096, 8192, 16384, 32768, 65536 y 131072)

Window [Ventana]: Elija: Ventana uniforme, Hanning, Blackman3, Blackman4, Kaiser o de techo plano. Sampling rate [Frecuencia de muestreo]: elija: 8000, 11025, 16000, 22050, 32000, 44100, 48000, 88200 o 96000 Hz.

5. Elija: Input channel [Canal de entrada]: Izquierdo.

6. Prepare la mezcladora de sonido de Windows:

- Active el canal de entrada de línea
- Enmudezca el canal de entrada de línea de la mezcladora de salida.
- Ajuste el volumen de la línea de salida a la máxima sensibilidad de salida.
- Ajuste el volumen de la línea de entrada cerca de la sensibilidad de entrada mínima.

7. Con el comando de menú Setup > Spectrum Scaling [Configuración > Escala de espectros]

(**FABC**), o haciendo clic con el botón derecho del ratón en la zona del nombre del gráfico, se abre el cuadro de diálogo **'Spectrum Scaling'** [Escala de espectros] (que se muestra en la ilustración 2.3). Use este cuadro de diálogo para configurar (1) la escala de magnitud, (2) la ponderación de potencia y (3) las medidas de distorsión.

Spectrum Scaling	×
Scaling	Power
● dB FS ● dBV (SPL) ● PSD	Weighting None 💌
Voltage units dBV 💌	
Pressure units dB re 20 uPa 💌	Show RMS Level 🖌
- Distation	
Distolition	_ Default
THD Normalize with full p	oower
THD+N Low cut-off (Hz)	20 Vpdate
IMD 2nd and 3rd order	rIMD 🗖 🛛 Cancel
Multitone TD+N Frequency weig	phting COK

Ilustración 2.3. Escala de espectros

Sección Scaling [Graduación]: Magnitude Scaling [Graduación de magnitud]: dBFS (dB en la escala completa), dBV o SPL (nivel de presión sonora), PSD (modo de densidad espectral de potencia en dB V/√Hz). Voltaje units [Unidades de voltaje]: dBW o dBu.

dB re 20uPa o dB re 1Pa (válido sólo si se conecta y activa un micrófono).

Sección Power [Potencia]:

Power Weighting combo box [Ponderación de potencia] – Elija: Sin filtro, filtro A, B o C para estimación de la potencia ponderada de la señal.

Show RMS level [Mostrar nivel RMS] – active esta casilla para que se muestre el nivel de potencia en la parte inferior del gráfico.

Sección Distortion [Distorsión]:

THD = distorsiones armónicas totales (en pruebas de respuesta sinusoidal)

THD+N = distorsiones armónicas totales + ruido (en pruebas de respuesta sinusoidal)

IMD = distorsiones de intermodulación (en pruebas de respuesta de dos ráfagas sinusoidales) **Multitone TD+N [Multitono TD + N]** – active esta casilla para que se muestre la distorsión total + ruido (TD+N) en pruebas de respuesta de multitono.

Normalize with full power [Normalizar con plena potencia] – active esta casilla para obtener una THD normalizada con potencia de señal que incluya los armónicos superiores.

Low cut-off (Hz) combo box [Cuadro combinado de corte bajo (Hz)] – establece un corte bajo de frecuencia en las mediciones de THD+N.

2nd and 3rd order IMD [IMD de 2° y 3er orden] – active esta casilla para mostrar la distorsión de intermodulación de 2° y 3er orden, tal como se define en las normativas SMPTE, DIN, CCIF y IEC.

Frequency weighting [Ponderación de frecuencia] – active esta casilla para usar la ponderación de frecuencia (A,B,C) en las mediciones THD+N y TD+N.

8. Active las siguientes casillas: THD, THD+M y Mostrar nivel RMS.

9. Comience la grabación haciendo clic sobre el icono de la barra de herramientas le (o a través del menú **Recorder > Run [Grabadora > Iniciar].** Obtendrá una respuesta como la que aparece en la ilustración 2.4. Esta ilustración se puede obtener con los comandos copiar/pegar (menú **Edit > Copy** [Edición > Copiar]).

Suba lentamente el volumen del canal de entrada de línea (con el mezclador de la tarjeta de sonido) hasta que llegue a un nivel de pico cercano a -3dB FS.



Ilustración 2.4 Espectro de un generador sinusoidal de 1 kHz para la tarjeta de sonido Terratec EWX 24/96 en modo bucle. Ventana de señal: Kaiser, tamaño FFT: 16384, Fs: 48000Hz.

La parte inferior de la Ilustración 2.4 muestra el valor del espectro en la posición del cursor (frecuencia y magnitud), el nivel de RMS y las distorsiones. El cursor aparece como una línea fina que se puede mover pulsando el botón izquierdo del ratón o las teclas de desplazamiento izquierda y derecha en el teclado.

Si obtiene un THD+N menor del 0,1%, tiene una tarjeta de sonido que podrá usar. Si obtiene un THD+N menor del 0,01%, tiene una tarjeta de sonido buena.

Nota:

Durante la medición podrá usar la barra de control para cambiar el tipo de compensación, borrar la compensación, cambiar la frecuencia de muestreo, cambiar el tipo de señal de excitación y el tamaño de FFT.

Podrá cambiar cualquier parámetro del gráfico (rango dinámico, gama de frecuencias y eje) en el cuadro de diálogo **'Spectrum graph setup' [Configuración del gráfico del espectro]** (llegará a este cuadro haciendo clic sobre el elemento de menú **Setup > Graph setup [Configuración >**

Configuración del gráfico] o haciendo clic sobre el botón derecho del ratón en la zona del gráfico). La forma más sencilla de ajustar los márgenes del gráfico es usando la barra de control derecha. Las funciones de los botones de la barra se explican en la Ilustración 2.5.



Ilustración 2.5 Barra de control para configurar los márgenes del gráfico (también se usan para las ventanas de las respuestas en frecuencia)

Nota: Las teclas rápidas para cambiar el margen superior de la magnitud del gráfico son las teclas "Arriba" y "Abajo" y la rueda de desplazamiento del ratón (el gráfico se moverá arriba y abajo).

2.2 Procedimiento de estimación de espectros

El espectro que aparece en la Ilustración 2.4 se ha obtenido con el siguiente procedimiento:

- 1. Se envía una señal de entrada de frecuencia f_s y se transforma en una secuencia discontinua x_n de longitud *N=tamaño FFT* (el número de muestras de la ventana de adquisición será igual a **'FFT size' [Tamaño FFT]**, y se podrá elegir entre: 4096, 8192, 16384, 32768, 65536 o 131072).
- 2. La secuencia discontinua de entrada se multiplica por una secuencia de ventana w_n (se explica más adelante).
- 3. La Transformada Discontinua de Fourier

$$X_{k} = \sum_{n=0}^{N-1} w_{n} x_{n} e^{-j2\pi kn/N}$$

se calcula usando el algoritmo FFT. Este cálculo nos da los componentes espectrales en la forma de valores complejos en las frecuencias discontinuas.

$$f_k = k \Delta f$$
,

donde Δf es una resolución espectral DFT

$$\Delta f = f_s / N.$$

Para señales reales, hay N/2 componentes espectrales de potencia de una sola cara G_k :

$$G_0 = |X_0 / N|^2 - dc \ component$$

 $G_k = 2 |X_k / N|^2, \quad k = 1, 2, .. N / 2 - 1$

4. El espectro de magnitud se expresará en uno de los siguientes modos de graduación:

Modo de graduación	Nivel	Unidades
Nivel pico	$10 \log(2G_k)$	dBFS
(referencia a la escala		
completa)		
Nivel RMS	10 log($G_k \times$ (sensibilidad entrada /	dBV
(espectro de potencia)	ganancia_preamp) ²)	(o dBu)
Densidad espectral de	10 log($G_k \times$ (sensibilidad_entrada /	dBV/√Hz
potencia	ganancia_preamp) ² / Δ <i>f</i>)	(o dBu/√Hz)

Nota: Si se activa la casilla **Use Microphone [Usar micrófono]** del cuadro de diálogo **'Audio device setup' [Configuración de dispositivos de audio]**, los niveles de RMS o PSD se elevan en $20\log_{10}(2 \times 10^{-5} \text{ Pa}) \times \text{sensibilidad micrófono}(\text{mV/Pa})$.

5. El gráfico del espectro muestra los niveles de las magnitudes espectrales como gráficos de líneas.

Nota: El espectro DFT se define como un conjunto discontinuo de frecuencias, de forma que sería más apropiado mostrar el espectro como un gráfico de barras discontinuo. Sin embargo, cuando tratamos con una cantidad grande de componentes espectrales, como es el caso en ARTA, el gráfico de líneas nos proporciona una mejor impresión visual de las magnitudes espectrales.

La parte inferior de la Ilustración 2.4 muestra:

- **RMS** Nivel RMS de una señal de entrada definida como 10 log₁₀ (suma de todos los componentes del espectro de potencia DFT) Si la ponderación de potencia, en el cuadro de diálogo **'Spectrum Scaling' [Graduación de espectro]**, está definida como filtro A, B o C, se ponderará cada uno de los componentes espectrales, antes de realizar la suma de espectros, con una respuesta de magnitud de los filtros A, B o C (consulte la definición de estos filtros en la sección 2.4).
- **THD** distorsión armónica total—se define como un porcentaje de la raíz cuadrada del ratio de la suma de potencia de los armónicos superiores (*H*₂, *H*₃,..) respecto de la potencia del armónico fundamental de la señal (*H*₁).

$$THD = 100 \sqrt{\frac{H_2^2 + H_3^2 + ... + H_n^2}{H_1^2}} \ (\%)$$

Se suele usar la siguiente definición alternativa:

$$THD = 100 \sqrt{\frac{H_2^2 + H_3^2 + ... + H_n^2}{H_1^2 + H_2^2 + H_3^2 + ... + H_n^2}}$$
 (%)

En el denominador se usa la potencia de la señal distorsionada completa. Esta definición se encuentra más cerca del valor de las distorsiones armónicas que se miden con instrumentaciones analógicas en sistemas de ruido bajo. En un sistema con un ruido elevado, una medición de mayor calidad, equivalente a la instrumentación analógica, es la de THD*N.

• **THD**+**N** – distorsión armónica total más ruido—se define como un porcentaje de la raíz cuadrada del ratio de la suma de potencia de los armónicos superiores y la potencia del ruido (N) que también incluye distorsión y potencia de ruido.

$$THD + N = 100\sqrt{\frac{HarmonicPower + NoisePower}{TotalPower}}$$
(%)

Con la instrumentación analógica, se obtiene *Potencia Armónica* + *Potencia del Ruido* aplicando un filtro de muesca a la frecuencia fundamental. El valor RMS de la señal y la señal con el armónico fundamental en muesca se miden en algunas bandas de frecuencia predefinidas, generalmente desde un corte de frecuencia bajo (10, 20 0 100 Hz) hasta un corte de frecuencia alto (22, 30 u 80kHz). ARTA no usa la limitación de alta frecuencia. Se realiza de forma automática con el filtro antisolapamiento de un conversor AD de entrada. El corte de frecuencia bajo puede ser definido por el usuario.

Nota: Si no hay señal en la entrada de la tarjeta, el **RMS** mostrará la relación **Señal/ruido** en el canal de entrada.

2.2.1 Compensación de espectros

La compensación de espectros de potencia nos da una estimación de las magnitudes espectrales de las señales que son mayores de una secuencia adquirida sencilla. ARTA ofrece la compensación de potencia con una ponderación lineal y exponencial, y una compensación de mantenimiento de pico.

Ejercicio: Elija una compensación lineal, exponencial o de mantenimiento de pico, y compruebe cómo se comportan de diferente manera.

Nota: La compensación de potencia no reduce el nivel de ruido. Simplemente da un nivel de ruido medio.

A continuación se explica brevemente la ponderación de compensación de potencia. Para secuencias de entrada M con componentes espectrales X_k^i , k=1,2, ... N/2-1, las magnitudes espectrales compensadas Y_k^M se obtienen de la siguiente forma:

• Linear averaging [Compensación lineal] - las magnitudes espectrales compensadas Y_k^M de secuencias de entrada M se obtienen sumando los espectros de potencia de igual importancia 1/M.

$$\left|Y_{k}^{M}\right|^{2} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} \left|X_{k}^{i}\right|^{2}$$

• **Exponential averaging [Compensación exponencial]** – se suele emplear para hacer el seguimiento de espectros con variación lenta. Pone relevancia en los acontecimientos recientes, suaviza las variaciones en las altas frecuencias y pone en evidencia las tendencias a largo plazo. ARTA usa un filtro de suavizado que simula un filtro analógico de primer orden y paso bajo con una constante temporal *T*:

$$|Y_{k}^{M}|^{2} = a \cdot |Y_{k}^{M-1}|^{2} + (1-a) \cdot |X_{k}|^{2}$$

La constante *a* será igual a $T f_s / (T f_s + 1)$. En ARTA, T está predefinido como 10 veces el tiempo de adquisición de una secuencia sencilla.

• **Peak hold [Mantenimiento de pico]** – realmente no se trata de compensación, sino que simplemente Y_k^M son iguales a los valores máximos de los componentes espectrales,

$$|Y_k^M| = \max(|X_k^i|), \quad i = 1, 2, ..., M$$

Se pueden restringir la cantidad máxima de compensaciones en el cuadro de diálogo **'Spectrum analysis setup' [Configuración del análisis del espectro]** que aparece en la Ilustración 2.2 (llegará a este cuadro haciendo clic sobre el elemento de menú **Setup > Measurement [Configuración > Medición]**).

Nota: En la estimación clásica del espectro de potencia es habitual compensar los registros que se hayan solapado en el tiempo. Esto no se ha incluido en ARTA puesto que está orientado a las mediciones de respuestas de sistema con tipos de señales predefinidos que sean periódicos en la ventana de análisis.

2.2.2 Creación de ventanas de señal

El análisis de DFT nos da un espectro exacto sólo si la señal adquirida es periódica dentro de la ventana de adquisición. Si no es así, se habrá de aplicar una ventana de señal para eliminar los errores de "pérdidas" (es decir, al analizar el espectro de señales sinusoidales estos errores provocar un espectro con un lóbulo lateral - ver la Ilustración 2.5a). La creación de ventanas de señal es una operación en la que la secuencia de entrada x_n se multiplica por una secuencia de igual longitud w_n que se llama la ventana de señal. ARTA ofrece las siguientes ventanas de señal: Ventana uniforme, de techo plano, Hanning, Blackman3, Blackman4 y Kaiser. Se definen en la Tabla 2.1.

Uniforme (rectangular)	$w_n = 1$, para $n = 0, 1, 2,, N-1$
Hanning	$w_n = 0.5 (1 - \cos(y_n)),$ $y_n = 2\pi n / N$
Blackman 3 términos	$w_n = 0.42 - 0.5\cos(y_n) + 0.08\cos(2y_n);$
Blackman 4 términos	$w_n = 0.35875 - 0.48829\cos(y_n)$
(Blackman – Harris)	$+ 0.14128\cos(2y_n) - 0.01168\cos(3y_n);$
Techo Plano	$w_n = (1 - 1.93\cos(y_n) + 1.29\cos(2y_n))$
	$-0.388\cos(3y_n) + 0.0322\cos(4y_n)) / 4.6402$
Kaiser	$w_{n} = \frac{I_{0} \left[\beta \sqrt{1 - \left(\frac{ 2n - N + 1 }{N - 1}\right)^{2}} \right]}{I_{0}(\beta)}, where I_{0}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{x^{k}}{2^{k} k!}\right)^{2}$

Tabla 2.1 Definición de las ventanas de señal empleadas en ARTA

Para aplicar la ventana de señal, se recomienda seguir estas normas:

- Para señales no periódicas continuas (ruido) use la ventana Hanning
- Para medir las distorsiones armónicas y de intermodulación use la ventana Kaiser o Blackman4
- Para calibrar con una señal sinusoidal, use la ventana de techo plano
- Para el ruido periódico, los multitonos y otras señales periódicas dentro de la ventana de adquisición, use la ventana Uniforme

Ejercicio: Cambie la ventana de señal y repita las mediciones. Los resultados normales se muestran en la Ilustración 2.6.



Ilustración 2.6 Espectro de una señal sinusoidal de 1kHz con las ventanas siguientes aplicadas:

a) Uniforme,
b) Hanning,
c) Techo Plano,
d) Blackman3,
e) Blackman4,
f) Kaiser
(Magnitudes mostradas de 20dB/div).

2.2.3 Configuración del gráfico del espectro

El comando de menú **Setup > Graph Setup [Configuración > Configuración de gráficos]** (o haciendo *clic con el botón derecho del ratón en la zona del gráfico*) abre el cuadro de diálogo **'Configuración del gráfico del espectro'** (Ilustración 2.7). Use este cuadro de diálogo para ajustar (1) el rango dinámico que se muestra, (2) la gama de frecuencias visible y (3) la resolución del eje de frecuencias.

Spectrum Graph Setup		×
Magnitude axis	Freq. range (Hz)	Frequency axis
Top (dB)	High 20000	Type Log 💌
Range (dB) 140	Low 20	Smoothing 1/3 octave 💌
Fit to graph top	View all	Filtered smoothing
	Default Update	Cancel OK

Ilustración 2.7 Cuadro de diálogo para la configuración del gráfico de espectro

Sección Magnitude axis [Eje de magnitud]:

Top (dB) [Superior (dB)] - introduzca el nivel de dB del margen superior del gráfico **Range (dB) [Rango (dB)]** – introduzca el rango de magnitud del gráfico

Sección Freq. range (Hz) [Gama de frecuencias (Hz)]:

High [Alta] - introduce la frecuencia más elevada que se muestra (en Hz)

Low [Baja] - introduce la frecuencia más baja que se muestra (en Hz)

View All [Ver todo] - introduzca las frecuencias altas y bajas que permiten ver todos los componentes del espectro de DFT.

Sección Frequency axis [Eje de frecuencia]:

Type [Tipo] – Hay cuatro tipos de resolución del eje de frecuencia disponibles:

Linear [Lineal] – El espectro de DFT aparece en un eje de frecuencia lineal Logarithmic [Logarítmico] – El espectro de DFT aparece en un eje de frecuencia logarítmico Octave smoothing [Suavizado de octavas] - se muestran los niveles de potencia en bandas de octavas suavizadas (en barrido)

Octave bands [Bandas de octavas] - se muestran los niveles de potencia en bandas de octavas discontinuas (simulación de RTA)

Smoothing [Suavizado] – Los modos de suavizado de octava y bandas de octavas son útiles para controlar los espectros de las señales de banda ancha. La resolución de frecuencia de estos modos se puede determinar en 1/n de octava, en la que n puede ser: 1, 2, 3, 6, 9, 12 y 24.

Filtered smoothing [Suavizado filtrado] – Los filtros de suavizado de 1/n octavas tienen, por defecto, características de pared de ladrillos, pero si se activa la casilla **'Filtered smoothing' [Suavizado filtrado]** los filtros tendrán características de los filtros IEC de clase I (filtros Butterworth de paso de banda de seis polos).

2.2.4 Configuración de los colores del gráfico y del estilo de la cuadrícula

Los colores del gráfico se pueden cambiar dentro de dos categorías: Fondo y primer plano.

El usuario cambia el color del fondo de "Negro" a "Blanco" haciendo clic sobre el comando del menú Edit > B/W background color [Edición > Color del fondo B/N] o sobre el icono de la barra de herramientas

El usuario indica un color de primer plano arbitrario para cada elemento del gráfico usando el cuadro de diálogo 'Edit->Colors and grid style' [Edición > Colores y estilo de cuadrícula]. Así se abre el cuadro de diálogo 'Color Setup' [Configuración del color sonido] que aparece en la Ilustración 2.8. Haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre un rectángulo de color se abre el cuadro de diálogo estándar de Windows 'Color' que se muestra en la Ilustración 2.9.

Nota 1: Si se activa la casilla de verificación 'All overlays with same color' [Todas las superposiciones con el mismo color], todas las superposiciones se dibujarán con el mismo color.

Nota 2: Si se activa la casilla de verificación 'Dotted graph grid' [Cuadrícula con línea de puntos], la cuadrícula del gráfico se dibujará con líneas de puntos.

Color Setup		×
Craph background	Overlav1	
Graph background	Overlay 2	
Plot pep 1	Overlav3	
Plot pen1	Overlav4	
Plot pen2	Overlay5	
Piot pens	Overlay6	
	Overlay7	
	Overlay8	
Cursor color	Overlay9	
Marker color	Overlay 10	
Target Overlay color	Overlay11	
	Overlay12	
Dotted graph grid	Overlay 13	
All overlays with same color 🔲	Overlay14	
	Overlay15	
Default	Cancel	ОК
Color Setun		x
Color Setup		×
Color Setup Graph background	Overlay 1	×
Color Setup Graph background	Overlay1 Overlay2	
Color Setup Graph background Graph border	Overlay1 Overlay2 Overlay3	
Color Setup Graph background Graph border Plot pen 1 Plot pen 2	Overlay1 Overlay2 Overlay3 Overlay4	
Color Setup Graph background Graph border Plot pen 1 Plot pen 2 Plot pen 3	Overlay1 Overlay2 Overlay3 Overlay4 Overlay5	
Color Setup Graph background Graph border Plot pen 1 Plot pen 2 Plot pen 3 Grid color	Overlay 1 Overlay 2 Overlay 3 Overlay 4 Overlay 5 Overlay 5	
Color Setup Graph background Graph border Plot pen 1 Plot pen 2 Plot pen 3 Grid color SubCrid color	Overlay 1 Overlay 2 Overlay 3 Overlay 4 Overlay 5 Overlay 6 Overlay 7	
Color Setup Graph background Graph border Plot pen 1 Plot pen 2 Plot pen 3 Grid color SubGrid color	Overlay 1 Overlay 2 Overlay 3 Overlay 4 Overlay 5 Overlay 6 Overlay 7 Overlay 8	
Color Setup Graph background Graph border Plot pen1 Plot pen2 Plot pen3 Grid color SubGrid color Cursor color Michae actes	Overlay 1 Overlay 2 Overlay 3 Overlay 4 Overlay 5 Overlay 6 Overlay 7 Overlay 8 Overlay 9	
Color Setup Graph background Graph border Plot pen 1 Plot pen 2 Plot pen 3 Grid color SubGrid color Cursor color Marker color	Overlay 1 Overlay 2 Overlay 3 Overlay 4 Overlay 5 Overlay 5 Overlay 7 Overlay 8 Overlay 10	
Color Setup Graph background Graph border Plot pen 1 Plot pen 2 Plot pen 3 Grid color SubGrid color Cursor color Marker color Target Overlay color	Overlay1 Overlay2 Overlay3 Overlay4 Overlay5 Overlay6 Overlay7 Overlay8 Overlay10 Overlay11	
Color Setup Graph background Graph border Plot pen1 Plot pen2 Plot pen3 Grid color SubGrid color Cursor color Marker color Target Overlay color	Overlay 1 Overlay 2 Overlay 3 Overlay 4 Overlay 5 Overlay 5 Overlay 6 Overlay 7 Overlay 8 Overlay 10 Overlay 11 Overlay 12	
Color Setup Graph background Graph border Plot pen1 Plot pen2 Plot pen3 Grid color SubGrid color Cursor color Marker color Target Overlay color Dotted graph grid	Overlay 1 Overlay 2 Overlay 3 Overlay 4 Overlay 5 Overlay 6 Overlay 7 Overlay 8 Overlay 9 Overlay 10 Overlay 11 Overlay 12 Overlay 13	
Color Setup Graph background Graph border Plot pen 1 Plot pen 2 Plot pen 3 Grid color SubGrid color Cursor color Marker color Target Overlay color Dotted graph grid All overlays with same color	Overlay 1 Overlay 2 Overlay 3 Overlay 4 Overlay 5 Overlay 6 Overlay 7 Overlay 8 Overlay 9 Overlay 10 Overlay 11 Overlay 12 Overlay 13 Overlay 14	
Color Setup Graph background Graph border Plot pen 1 Plot pen 2 Plot pen 3 Grid color SubGrid color Cursor color Marker color Target Overlay color Dotted graph grid All overlays with same color	Overlay 1 Overlay 2 Overlay 3 Overlay 4 Overlay 5 Overlay 6 Overlay 7 Overlay 8 Overlay 9 Overlay 10 Overlay 11 Overlay 12 Overlay 13 Overlay 14 Overlay 15	

Ilustración 2.8 Cuadros de diálogo para la configuración de los colores del gráfico a) del fondo en negro y b) del fondo en blanco

Color ?×
Basic colors:
Custom colors:
Define Custom Colors >>
OK Cancel

Ilustración 2.9 Selector de colores de Windows

Se utilizan los colores para dibujar las curvas de la siguiente forma:

El trazo 1 se usa para dibujar la respuesta de impulso limitada, el espectro y la magnitud de la respuesta en frecuencia.

El trazo 2 se usa para dibujar la función de fase o coherencia,

El trazo 3 se usa para dibujar la respuesta de impulso no limitada.

El botón 'Default' [Defecto] restaura los colores por defecto.

2.3 Resolución de frecuencia de los analizadores de DFT y bandas de octavas

La resolución de frecuencia se define como una diferencia mínima de frecuencia necesaria para diferenciar dos componentes espectrales. Depende de (1) la frecuencia de muestreo (fs), (2) el 'Tamaño FFT'y (3) la ventana de señal aplicada.

El análisis de DFT de *N* muestras de entrada nos da *N*/2 componentes espectrales cuyo espectro de potencia iguala la potencia de la señal que se puede obtener con un *filtro de paso de banda que tenga un ancho de banda constante* $\Delta f = f_s / N$, en las frecuencias $f_k = k\Delta f$, k=0,1,2,..N/2-1. El ancho de banda también depende de la ventana de señal aplicada. La tabla 2.2 muestra el ancho de banda de ruido efectivo y la eliminación del lóbulo lateral de las ventanas de señal que se usan en el ARTA.

Ventana:	Ancho de banda efectivo:	Eliminación del lóbulo lateral:
UNIFORME	1.0	13 dB
HANNING	1.5	31,5 dB
BLACKMAN3	1.7268	66 dB
BLACKMAN4	2.0044	94 dB
KAISER	2.2183	130 dB
TECHO PLANO	3.7703	73,6 dB

Tabla 2.2 Características de las ventanas de señal ARTA

En los analizadores de bandas de octava el espectro de potencia se mide en una frecuencia f_k en una banda de frecuencia que tiene un **ancho de banda relativo constante.** En un filtro de 1/n octavas, el ancho de banda relativo es igual a

$$\frac{\Delta f_k}{f_k} = (2^{\frac{1}{2n}} - 2^{-\frac{1}{2n}})$$

Por ejemplo, el filtro de 1/3 octava tiene un ancho de banda que es el 23% de la frecuencia central.

En ARTA, las frecuencias centrales se determinan con la expresión:

$$f_k = 2^{\frac{1}{n}} f_{k-1}, \qquad f_{k-1} = 2^{-\frac{1}{n}} f_k$$

con 1 kHz como valor de referencia. Esta fórmula nos da unos valores cercanos a las frecuencias estándar de la tabla 2.

En ARTA, la energía de la banda de octavas se estima añadiendo las potencias espectrales de depósitos de DFT en una banda de octavas 1/n, pero sólo si al menos hay tres componentes espectrales DFT que contribuyen a dicha banda. Este requisito quiere decir que el ancho de banda de una banda de 1/n octava ha de ser mayor que el doble del ancho de banda de resolución de DFT, lo que nos da que la frecuencia más baja de una banda de 1/n octava es:

$$f_{lowest} \ge 2 \frac{f_s}{N} \frac{1}{(2^{\frac{1}{2n}} - 2^{-\frac{1}{2n}})}$$

Por ejemplo, para una frecuencia de muestreo fs = 48000Hz y un número de muestras N=16384, la frecuencia menor de los espectros de DFT es igual a 2,93 Hz, la banda de 1/3 octava menor es 25 Hz y la banda de 1/12 octava menor es 100Hz.

16.0	20.0	25.0
31.5	40.0	50.0
63.0	80.0	100
125	160	200
250	315	400
500	630	800
1000	1250	1600
2000	2500	3150
4000	5000	6300
8000	10000	12500
16000	20000	25000

Tabla 2.3. ISO 266 – Frecuencias centrales preferidas de bandas de 1/1 octava y 1/3 octava. (La
primera columna muestra las frecuencias de banda de 1/1 octava)



Ilustración 2.10 Suma de potencias espectrales en un paso de banda de a) filtro de pared de ladrillos, b) filtro de paso de banda Butterworth de 6 polos.

En ARTA, se puede calcular **power** P_k [**Potencia** P_k] en la banda $f_{1k} \le f_k \le f_{2k}$, de dos formas:

- 1. Potencia de salida de un filtro de paso de banda de pared de ladrillos Primero, se asume que cada componentes DFT consigue una densidad espectral de potencia constante $G_n/\Delta f$ en la región de frecuencia $n\Delta f$ - $\Delta f/2 \le f \le n\Delta f + \Delta f/2$ (de esta forma obtenemos una densidad espectral continua a trozos). A continuación, se obtiene la potencia de una banda como la integral de la función de densidad espectral continua, de f_{1k} a f_{2k} Este proceso se muestra en la Ilustración 2.10a).
- 2. Potencia de salida de un filtro de paso de banda Butterworth de 6 polos Primero, el espectro de potencia se pondera con una magnitud cuadrada de la respuesta del filtro de paso de banda. A continuación, se calcula P_k como la suma de los componentes espectrales de potencia entre frecuencias en las que la respuesta del filtro es de -20dB. Este proceso se muestra en la Ilustración 2.10b).

El primero método es el que se prefiere en ARTA.

La densidad espectral de potencia de la banda kava es $P_k / (f_{2k} - f_{1k})$.

2.4 Nivel RMS

El nivel de la señal RMS se muestra en la parte inferior izquierda del gráfico, pero sólo si se ha activado el botón 'Show RMS Level' [Mostrar el nivel RMS] en el cuadro de diálogo 'Spectrum Scaling' [Graduación de espectro] (Ilustración 2.3). La unidad del nivel de RMS es dBFS o dBV, pero si se usa el micrófono, la unidad será dB re 20uPa o dB re 1Pa.

El mismo cuadro de diálogo tiene una sección 'Power – Weighting' [Potencia – ponderación], en la que el usuario elige aplicar, a la señal de entrada, uno de los filtros de ponderación estándar IEC 60651 (tipo A, B o C). De ser así, la etiqueta del nivel aparece con la letra (A), (B), o (C). La respuesta en frecuencia de estos filtros de ponderación aparece en la Ilustración 2.11.



Ilustración 2.11 Ponderación de frecuencia A, B y C (IEC 60651)

El valor RMS se define como:

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{T_0}^{T_0+T} x(t)^2 dt}$$

ARTA usa una constante de integración T igual a la duración de un bloque FFT (los ejemplos se muestran en la Tabla 2.4).

FFT - longitud	4096	8192	16384	32768	65636	131072
T ($fs = 48000Hz$) segundos	0.085	0.170	0.341	0.682	1.365	2.730
T (fs = 44.100 Hz)	0.093	0.185	0.371	0.743	1.486	2.972
segundos						

Ilustración 2.4 Duración del bloque de FFT (para frecuencias de muestreo de 48000 Hz a 44100 Hz)

2.5 Registro de tiempo

El registro de tiempo de la última señal capturada se puede ver en una ventana **'Time record'** [**Registro de tiempo**] (en la Ilustración 2.12). Se puede activar haciendo clic sobre **Recorder > Time** record [**Grabadora > Registro de tiempo**] o sobre el icono de la barra de herramientas



Ilustración 2.12 Registro de tiempo de la última señal capturada

La curva muestra la señal correctamente graduada, el valor RMS y el factor de cresta (ratio de valor pico y valor RMS). La línea amarilla indica la posición del cursor, y la línea roja indica la posición del marcador.

Puede cambiar el marcador y la posición del cursor pulsando y arrastrando los botones izquierdo y derecho del ratón.

Haga doble clic sobre el botón derecho del ratón para activar o desactivar el marcador.

La etiqueta **'Cursor:' [Cursor:]** indica el informe de la magnitud de la señal en la posición del cursor (tiempo en ms o posición de la muestra – con llaves). La etiqueta **'Gate:' [Limitación]** indica el informe para la diferencia en tiempo (y muestras) entre el cursor y el marcador.

Los botones del cristal derecho sirven como comandos para **desplazarse** por la curva de la señal, para **ampliar** la imagen, para cambiar la **ganancia** y la **compensación** vertical.

Comandos de zoom:

Up [Arriba] – aumenta la ampliación
Down [Abajo] – reduce la ampliación
All [Todos] – muestra todos los puntos
Max [Máx] – muestra los puntos entre el cursor y el marcador, pero si se desactiva el marcador, amplía el gráfico a un número de puntos de la pantalla.

Comandos de Gain [Ganancia]:

Up [Arriba]- incrementa el factor de ganancia

Down [Abajo] – reduce el factor de ganancia **Min** – establece el factor de ganancia mínima **Max [Máx]** – establece el factor de ganancia máxima

Comandos de **Offset** [Compensación]:

Up [Arriba] – aumenta la compensación vertical Down [Abajo] – reduce la compensación vertical Null [ninguna] – establece una compensación vertical cero

Comandos de Scroll [Desplazamiento]:

Left [izquierda] – desplaza la curva hacia la izquierda. Right [derecha] – desplaza la curva hacia la derecha

El cuadro combinado **'Channel' [Canal]** muestra el canal que se está empleando actualmente (izquierdo o derecho).

Se pueden usar las siguientes teclas de acceso directo:

Teclas **arriba** y **abajo** - para cambiar la ganancia Teclas **Ctrl+arriba** y **Ctrl+abajo** - para cambiar la compensación vertical Teclas **izquierda** y **Ctrl+izquierda** – para desplazar la curva hacia la izquierda. Teclas **derecha** y **Ctrl+derecha** – para desplazar la curva hacia la derecha Teclas **Shift+izquierda** y **shift+derecha** – para mover el cursor hacia la izquierda y la derecha Tecla **Repag** y **Avpag** - para cambiar el factor de ampliación

Arrastrando el ratón a la zona de las etiquetas se desplaza la curva horizontal y verticalmente.

Haciendo doble clic sobre el botón izquierdo del botón sobre la zona del eje de tiempo cambia la etiqueta de posición tiempo/muestra.

2.6 Control de los espectros de señales de banda ancha

En la configuración de medición en bucle, exploraremos las siguientes señales de excitación aleatoria:

- Ruido blanco continuo
- use la ventana Hamming y compensación
 use la ventana Hamming y compensación
- Ruido rosa continuo
- Ruido periódico blanco (PN Blanco). use la ventana Uniforme sin compensación
- Ruido periódico rosa (PN rosa).
- use la ventana Uniforme sin compensación
- Ruido de habla periódico (esta señal se usa solamente para la estimación del índice de transmisión de habla STI).

Nota: Los analizadores clásicos de sonido en tiempo real usan la excitación del espectro rosa para un análisis de la respuesta del altavoz en banda de octava o en octava suavizada. En un caso ideal (después de la compensación) la excitación del espectro rosa da una respuesta plana en el modo de Espectro de Potencia (dBFS o dBV RMS). Si usamos la excitación del espectro blanco, el análisis en banda de octava o en suavizado de octava nos da la respuesta plana en el modo de densidad espectral de potencia).

Es importante estudiar las características de las señales de espectro blanco y rosa, puesto que se usarán para estimar la respuesta en frecuencia y la respuesta de impulso.

Ejercicio:

•

•

Primero, configure:	
Generador:	Ruido blanco
Graduación	PSD
Tamaño FFT:	32768
Fs (Hz):	48000Hz
Ventana:	Hanning
Eje de frecuencia:	Suavizado de octava, 1/3 oct, 20Hz-20000Hz
Compensación:	Ninguno

Obtendrá el espectro que aparece en la ilustración 2.13.





Tenga en cuenta que la densidad espectral de una breve secuencia "blanca" no es plana. La ondulación es muy alta (±10 dB).

Si repetimos las mediciones con la modalidad de compensación en Lineal, después de 20 compensaciones obtenemos el espectro que se muestra en la Ilustración 2.14. La ondulación se reduce a ± 1 dB. Usando 100 compensaciones, la ondulación se puede reducir a $\pm 0,2$ dB.





Ahora, si cambiamos a:

Generador: Ruido periódico blanco (PN Blanco). Ventana: **Uniforme**

obtendremos el espectro que aparece en la ilustración 2.15.





Es obvio que la señal de ruido periódico tiene una densidad espectral perfectamente plana sin necesidad de compensación ni de ventanas de señal.

Nota: El mismo resultado se puede obtener con una excitación de ruido rosa (PN rosa) y una graduación a dBFS o dBV.

2.7 Ruido Periódico

Un ruido periódico es una señal que pertenece a la clase de señales multisinoidales de fase aleatoria (RPMS). Es una señal periódica de cero cc que contiene *M* componentes sinusoidales, cada uno con una fase aleatoria:

$$g(t) = \sum_{k=1}^{M} A_k \cos(2\pi k f_0 t + \varphi_k), \quad \varphi_k = random \in [0, 2\pi]$$

En ARTA, una señal multisinusoidal de banda ancha se genera usando el DFT inverso:

$$g_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} A_k' e^{j\varphi_k} e^{j2\pi kn/N} ,$$

donde $A_{k}^{'} = \begin{cases} 0, & k = 0 \\ A_{k}, & k > 0 \end{cases}$, $\varphi_{N-k} = \varphi_{k}$ | aleatorio $\in [0, 2\pi], \varphi_{N/2} = 0$

ARTA introduce tres tipos de ruido periódico:

- 1. **PN Blanco** tiene A_k = const, y un espectro blanco
- 2. **PN Rosa** tiene $A_k = \sqrt{2}A_{2k}$ y sus magnitudes espectrales se reducen 3dB/oct (después de cierta frecuencia de corte véase la Ilustración 2.16). En ARTA, la frecuencia de corte de baja frecuencia variable se puede cambiar en el cuadro de diálogo '**Signal Generator Setup**' [**Configuración del generador de señales**] El ruido rosa se suele usar en las modalidades de banda de octava o suavizado de 1/n octava con graduación dBV (véase la Ilustración 2.15), puesto que proporciona una respuesta de frecuencia lineal en bandas con un ancho de banda relativo constante.
- 3. **PN Habla** tiene magnitudes espectrales determinadas por la norma IEC 60268-16 sobre medición del Índice de Transmisión del Habla (véase la Ilustración 2.18).

Las amplitudes de estas señales tienen una distribución normal y un factor de cresta de 12-13dB. Si se sigue procesando, el factor de cresta se puede reducir a valores inferiores a 6dB. En ARTA la generación de ruido periódico se introduce con un factor de cresta inferior a 10dB.



Ilustración 2.16 Densidad espectral con suavizado de octava del ruido periódico rosa (graduación PSD)


Ilustración 2.17 Densidad espectral con suavizado de octava del ruido periódico rosa (graduación dBV)



Ilustración 2.18 Densidad espectral con suavizado de 1/3 octava del ruido periódico del "habla"

2.8 Pruebas con señales de dos ráfagas sinusoidales

La excitación con señales de dos ráfagas sinusoidales se suele usar para medir las distorsiones de intermodulación. En el cuadro de diálogo **'Signal generator setup' [Configuración del generador de señales]** el usuario podrá elegir entre dos configuraciones de medición predefinidas (11kHz y 12kHz, con un ratio de magnitud 1:1, y 100Hz y 8kHz, con un ratio de magnitud 4:1) o configurar su propia configuración (dos frecuencias sinusoidales y un ratio de magnitud).

Para medir las distorsiones de intermodulación, siga este procedimiento:

- 1. Tipo de generador: Dos ráfagas sinusoidales
- 2. En el cuadro de diálogo 'Spectrum Scaling' [Graduación del espectro] active la casilla IMD.



3. En el cuadro de diálogo **'Signal generador setup' [Configuración del generador de señal]**, establezca dos frecuencias sinusoidales en la sección de Usuario en 11.000 Hz y 12.000 Hz, y un ratio de amplitud de 1:1, tal como se muestra en la Ilustración 2.20.

Two sine generator									
C Deff	Freq1	Freq2	Magn						
O Den	13 kHz	14kHz	1:1						
O Def2	250Hz	8kHz	4:1						
O User	11000	12000	1 : 1						

Ilustración 2.20

4. Defina:





Ilustración 2.21 Distorsiones de intermodulación de la tarjeta de sonido Terratec EWX 24/96 (medida con dos ráfagas sinusoidales: 11kHz y 12kHz)

El ejemplo de la Ilustración 2.21 muestra el espectro de intermodulación para la excitación de 11kHz y 12 kHz. Observe el componente dominante de intermodulación a 1 kHz (es la diferencia entre 11 kHz y 12 kHz).

2.8.1 Definición de intermodulación y distorsión

La distorsión de intermodulación no lineal se caracteriza por la aparición, en la salida del dispositivo, de frecuencias que son combinaciones lineales de las frecuencias fundamentales y todos los armónicos presentes en las señales de entrada. Los componentes armónicos por sí mismos no se suele considerar que caractericen la distorsión de intermodulación.

Para explicar cómo ARTA estima la distorsión de intermodulación se usa la notación $I(nf1\pm mf2)$ para expresar la magnitud del componente espectral de intermodulación en la frecuencia $nf1\pm mf2$. El espectro de la señal de excitación tiene dos componentes con magnitudes $I(f1) \in I(f2)$. Es habitual decir que $nf1\pm mf2$ es un componente de distorsión del orden n+m.

Hay varios métodos para expresar el porcentaje de distorsión de intermodulación:

- Método de potencia
- Métodos SMPTE (Asociación de Ingenieros de Televisión y Cine) y normativa DIN 45043
- Método de la normativa IEC-60286
- Método de la normativa CCIF (ahora ITU_R)

Discutiremos brevemente estos métodos a continuación.

Método de potencia

La distorsión de intermodulación se calcula como la raíz cuadrada de la relación entre la suma de potencia de los componentes de los productos de intermodulación y la potencia de la señal total.

$$IMD_{power} = 100 \sqrt{\frac{\sum_{m,n>0} I^2(nf_1 \pm mf_2)}{I^2(f_1) + I^2(f_2) + \sum_{m,n>0} I^2(nf_1 \pm mf_2)}} \%$$

En ARTA, sólo se usan los componentes mayores, para 1 < m, n < 8.

Método IEC 60268

Para las mediciones de altavoces, la normativa IEC 60268 – 5 define dos factores:

Factor de distorsión de modulación de $MD_2 = 100 \frac{I(f_2 + f_1) + I(f_2 - f_1)}{I(f_2)} \%$ 2° orden

Factor de distorsión de modulación de

$$MD_{3} = 100 \frac{I(f_{2} + 2f_{1}) + I(f_{2} - 2f_{1})}{I(f_{2})} \% \qquad 3er \text{ orden}$$

Estos factores muestran distorsiones de intermodulación dominantes cuando f2 >> f1, es decir, para las pruebas de altavoces usaremos f2 = 8.5 f1.

Para las mediciones de la distorsión del amplificador, cuando $f2 \approx f1$, la normativa IEC 60268 – 3 define dos factores:

2nd order Difference frequency distortion factor $DFD2 = 100 \frac{I(f_2 - f_1)}{I(f_1) + I(f_2)}$ %

3rd order Difference frequency distortion factor
$$DFD3 = 100 \frac{I(2f_2 - f_1) + I(2f_1 - f_2)}{I(f_1) + I(f_2)}$$
 %

Método DIN 45043 (SMPTE)

Este método asume que $f_2 >> f_1$, generalmente $f_1 = 250$ Hz, $f_2 = 8.000$ Hz en DIN, o $f_1 = 60$ Hz, $f_2 = 7.000$ Hz en la normativa SMPTE. El ratio de amplitud es $I(f_1)$: $I(f_2) = 4:1$.

El método de medición de SMPTE está determinado por la instrumentación analógica. Primero, la señal distorsionada de salida está filtrada con un filtro de paso alto a 2.000 Hz para eliminar la influencia del componente $I(f_1)$. Entonces, la señal filtrada no tiene modulación de amplitud en la frecuencia f_2 . y está filtrada en el paso bajo a 700 Hz para obtener la potencia de los componentes de modulación a $f_2\pm nf_1$. Sólo se usan unos pocos componentes. Finalmente, la distorsión IM se expresa como la raíz cuadrada de la relación entre la potencia de modulación y la potencia de $I(f_2)$.

ARTA aplica la definición de la normativa DIN que se denomina factor de intermodulación total:

$$IMD_{DIN} = 100\sqrt{\sum_{n>0} \frac{(I(f_2 + nf_1) + I(f_2 - nf_1))^2}{I^2(f_2)}}$$

En esta expresión, las amplitudes de las bandas laterales se suman (en rms) y se expresan como porcentaje del nivel de frecuencia superior. Este factor de intermodulación está muy cerca del valor de la distorsión de intermodulación que se puede medir con instrumentación analógica SMPTE.

Método CCIF (ITU-R)

La normativa CCIF para las mediciones de la distorsión de intermodulación recomienda la excitación con dos componentes de frecuencia muy poco separados. Se recomienda usar $f_1 = 13$ kHz, $f_2 = 14$ kHz en 15kHz sistemas limitados, o $f_1 = 19$ kHz, $f_2 = 20$ kHz para pruebas del amplificador. El ratio de amplitud recomendado es $I(f_1)$: $I(f_2) = 1$:1.

Los productos de intermodulación dominantes se encuentran en frecuencias de diferencia. El DFD de segundo orden se encuentra en la frecuencia $f_2 - f_1$, los DFDs del tercer orden se encuentra en las frecuencias $2f_2 - f_1$, $2f_1 - f_2$, y después los DFDs en las frecuencias $3f_2 - 2f_1$, $3f_1 - 2f_2$, ... etc.

Muchos instrumentos analógicos que forman la medición de la normativa CCIF miden sólo distorsiones de frecuencia de diferencia de 2º orden DFD2, es decir

Algunos instrumentos CCIF miden también la distorsión de frecuencia de diferencia de 3er orden DFD3.

Debido a la separación de frecuencias cercanas, esta técnica se usa también en algunos analizadores de frecuencia de barrido.

Los analizadores FFT modernos son capaces de medir todos los productos de distorsión. ARTA genera informes DFD2 y DFD3 y de distorsión de intermodulación total (IMD), calculados con el método de potencia usando los veinte componentes de espectro de intermodulación más fuertes.

Cómo calcula y genera informes ARTA sobre las distorsiones de intermodulación

ARTA usa todos los métodos descritos para calcular la distorsión de intermodulación. La elección del método elegido se determina automáticamente a partir de la relación entre las frecuencias f_2 y f_1 , de la siguiente forma:

• Si $f_2/f_1 < 2$ ARTA usa el método CCIF y elabora el informe sobre la distorsión de frecuencia de diferencia DFD2 y DFD3 más IMD (definido con el método de potencia).

• Si $f_2/f_1 > 7$ ARTA usa el método DIN (SMPTE) y genera el informe sobre la distorsión de modulación: IMD_{DIN}, MD2 y MD3.

• Si $2 < f_2/f_1 < 7$ ARTA usa el método de Potencia y genera el informe IMD

La relación de amplitudes, si difieren de las recomendaciones en las normativas, deberían ser incluidos en un informe adicional para el usuario.

2.9 Pruebas de multitonos

Las pruebas de multitonos se han hecho muy importantes para probar la calidad de las señales de audio con codificación digital. Los multitonos pertenecen a la clase de señales multisinusoidales. Son una suma de varias señales sinusoidales con amplitudes y fases constantes que se optimizan para obtener el factor de cresta más pequeño.

En ARTA se introducen las siguientes señales de multitono:

- Rango de banda ancha Señales sinusoidales espaciadas 1/3 octava de 20∆f a fs/2. Factor de cresta 12 ± 1dB
 Rango del habla Señales sinusoidales con espaciado lineal desde 100Hz a 500Hz, más señales sinusoidales espaciadas 1/3 octava desde 500Hz a 8kHz. Las fases están optimizadas para un factor de cresta 10 ± 1dB.
 ITU_T O.81 39 señales sinusoidales con frecuencias espaciadas 100Hz (de 100 Hz a 3800 Hz) Las fases se determinan según la Recomendación O.81 de ITU_T. Factor de cresta 10 ± 1dB
 Rango de la década inferior Diez señales sinusoidales, espaciadas 1/3 octava en una década inferior al rango de muestreo. Factor de cresta 10 ± 2dB
- Rango de la década superior Diez señales sinusoidales, espaciadas 1/3 octava en una década superior al rango de muestreo. Factor de cresta 10 ± 2dB

Todos los componentes multitonos se generan de forma que cada frecuencia sinusoidal coincide con una frecuencia de depósitos de DFT. Y por esto, a la hora de analizar la respuesta del multitono no se necesita aplicar una ventana de señal.

La Ilustración 2.22 muestra el espectro del multitono del "habla" a través de un sistema GSM. Observe un alto porcentaje de distorsiones.

Nota: El término TD+N (distorsión total + ruido) es bastante nuevo. Aún no está aceptado en ninguna norma. Significa: **TD**+**N es el porcentaje de la raíz cuadrada de la relación entre la potencia de todos los depósitos de ruido y la potencia del multitono.**



Ilustración 2.22 Espectro del multitono del "habla" que pasa a través de dos teléfonos móviles de un sistema GSM.

Nota: Las pruebas de distorsión con señales multitonos parece que son la única medida significativa de las distorsiones en sistemas codificados.

2.10 Control de la dinámica de medición

Durante las mediciones el usuario podrá comprobar el rango dinámico de medición en los cuadros medidores de pico de la Barra de Estado que aparece en la Ilustración 2.23.

Ready	L:-2.8dB	R:-3.4dB	Spectrum Analyzer	1
				- ///

Ilustración 2.23 Barra de estado de las pantallas ARTA

El texto de la izquierda muestra el contexto actual del menú.

El cuadro de texto de la derecha muestra la modalidad de medición.

Cuadros de texto izquierdo y derecho: Muestran los niveles máximos a escala completa de los canales de entrada izquierdo y derecho durante la medición. Estos "medidores de pico" tienen un rango dinámico de -100 a 0dB.

Si se sobrecargan los canales de entrada, los niveles de pico muestran el texto "OVRL".

2.11 Superposición de espectros

La superposición es una curva que se muestra de forma permanente detrás de la curva actual medida. Durante o después de las mediciones, el usuario podrá configurar la curva actual como superposición haciendo clic sobre el comando del menú **Overlay > Set [Superposición > Fijar]** o pulsando las teclas **Ctrl + A**. A modo de ejemplo, en la Ilustración 2.24 se muestran dos curvas: La curva de magnitud del espectro actual y una superposición. En la modalidad de análisis de espectros sólo se permite hacer una superposición.



Ilustración 2.24 Espectro después de 47 compensaciones (negro) y superposición que mantiene los valores del espectro después de 2 compensaciones.

La superposición se puede almacenar en un disco (comando del menú **Overlay > Save** [**Superposición > Guardar**]) o cargar de un disco (comando del menú **Overlay > Load** [**Superposición > Cargar**]). Las superposiciones se almacenan en archivos de formato binario con la extensión –OVS.

La superposición se elimina con el comando del menú Overlay > Delete [Superposición > Borrar].

En la ventana de respuesta en frecuencia se usan las superposiciones casi de la misma forma, pero se almacenan en archivos con extensión .OVF.

Nota: Los valores se la curva de espectro actual se han de guardar en archivos de texto (comando del menú **File > Export ASCII [Archivo > Exportar ASCII]**) El archivo almacenado contiene líneas de texto con valores de frecuencia en Hz y magnitud en dB.

3. Teoría de las mediciones de respuesta en frecuencia

3.1 Relación Entrada/Salida LTI

La medición de la respuesta en frecuencia se basa en el análisis clásico de Fourier que establece que cada señal de tiempo, con una energía finita, tiene su correspondiente transformada de Fourier. En un análisis de sistema se asume que se excita un sistema lineal invariante en el tiempo (LTI) con una señal x(t) que como salida tiene la señal y(t) Ambas señales x(t) y y(t) tienen sus correspondientes transformadas de Fourier X(f) y Y(f).



Ilustración 3.1. Sistema LTI

La relación entre la entrada y la salida de un sistema LTI, en el dominio de la frecuencia, se puede expresar como:

$$Y(f) = X(f)H(f)$$

en la que la función completa H(f) se denomina una respuesta en frecuencia:

$$H(f) = \frac{Y(f)}{X(f)} = |H(f)|e^{j\varphi(f)}$$

|H(f)| se denomina una *respuesta de magnitud*, y $\varphi(f)$ una *respuesta de fase*. La respuesta en frecuencia muestra cómo el sistema cambia el espectro de la magnitud y de la fase de una señal de entrada.

La transformada de Fourier inversa de la respuesta de frecuencia se denomina *respuesta de impulso*. Se escribe como h(t).

El producto X(f) H(f) tiene una pareja Fourier en el dominio temporal definida por la circunvolución $x(t) \otimes h(t)$. Esta circunvolución es igual a la señal de salida y(t):

$$y(t) = x(t) \otimes h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t-\tau) d\tau$$

La función h(t) se llama la *respuesta de impulso* del sistema, puesto que es una respuesta del sistema a una excitación de la función- δ de un impulso. Esto es obvio, puesto que analizando la circunvolución $\delta(t) \otimes h(t)$, se obtiene:

$$h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) \delta(t-\tau) d\tau$$

La respuesta en frecuencia del sistema se suele calcular usando el espectro cruzado de entrada-salida y el espectro automático de entrada. Al volver a escribir la expresión de la función de transferencia de la siguiente forma:

$$H(f) = \frac{Y(f)}{X(f)} = \frac{Y(f)X^{*}(f)}{X(f)X^{*}(f)} = \frac{S_{xy}(f)}{S_{xx}(f)}$$

obtenemos la respuesta de frecuencia dividiendo el espectro cruzado de entrada-salida con el espectro automático de entrada (el asterisco indica un valor conjugado complejo) Esta ecuación se suele denominar el *estimador* H_1 .

Los pares de transformadas de Fourier del espectro cruzado $S_{xy}(f)$ y del espectro automático de entrada $S_{xx}(f)$ son la correlación cruzada $R_{xy}(t)$ y la correlación automática $(R_{xx}(t))$, es decir.

$$R_{xy}(t) \Leftrightarrow S_{xy}(f)$$
 "correlación cruzada"
 $R_{xx}(t) \Leftrightarrow S_{xx}(f)$ "correlación automática"

Si la entrada del sistema tiene un espectro blanco ($S_{xx}(f)=1$), entonces $R_{xx}(t)=\delta(t)$, la respuesta de impulso es igual a la correlación cruzada de entrada-salida;

$$h(t) \approx R_{xy}(t)$$
, si la entrada tiene un espectro blanco

Es importante usar el estimador H1 para la estimación de la respuesta de frecuencia (e impulso) ya que se demostrará que este estimador ofrece unas buenas propiedades a la hora de reducir la influencia del ruido y las distorsiones.

La teoría anterior será válida sólo para entornos sin ruidos y para señales de excitación con duración infinita. En la práctica siempre tenemos algún ruido presente y sólo se pueden analizar señales de duración finita.

La Ilustración 3.2 muestra el sistema de medición típico en las mediciones acústicas. La señal generada por el ordenador g, después del filtrado D/A con una función de transferencia D, se aplica al sistema de prueba que tiene una función de transferencia H. Tenga en cuenta que H representa el mejor ajuste lineal de una función de transferencia no lineal posible. Se obvia el ruido del generador. La salida del dispositivo de prueba, junto con un ruido de sistema añadido n, es adquirido por el ordenador como una secuencia de señal discreta y. El proceso de adquisición implica usar un filtro antisolapamiento que tenga una función de transferencia A.



Ilustración 3.2 Diagrama de bloques para el sistema de medición

Nota: En las mediciones acústicas obviamos la influencia del ruido del generador y el ruido del canal de entrada *x*, puesto que son mucho menores que el ruido y las distorsiones en el canal de salida *y*.

En un sistema de canal doble la entrada al dispositivo de prueba es adquirida por el ordenador como secuencia discreta *x*. En un sistema de canal sencillo no se mide la señal en la entrada del sistema, y se considera la señal conocida g como excitación del sistema.

En las siguientes secciones trataremos los sistemas de medición de canal doble y canal sencillo.

3.2 Sistema de canal doble con excitación de ruido continuo

En un analizador de Fourier clásico la excitación es un ruido aleatorio y la respuesta en frecuencia se estima dividiendo el espectro cruzado compensado X^*Y entre el espectro automático compensado X^*X de la *N* secuencias discretas de entrada y salida x_i y y_{es} . Definimos el estimador H_1 como:

$$H_{e}(\omega) = \frac{\sum_{i=1}^{N} Y_{i}(f) X_{i}^{*}(f)}{\sum_{i=1}^{N} X_{i}(f) X_{i}^{*}(f)} = \frac{\langle S_{xy}(f) \rangle}{\langle S_{xx}(f) \rangle} \qquad (H_{1} \text{ estimator})$$

Donde $H_e(f)$ denota la respuesta en frecuencia estimada. Los corchetes \leq denotan el valor compensador. El estimador H_1 proporciona una previsión polarizada de la función de transferencia real H(f), que depende del ruido, las distorsiones y el retardo entre el canal de entrada y salida.

Cuando sólo el ruido aporta a la polarización, el efecto de la compensación se puede expresar con la ecuación.

$$H_{e}(f) \cong H(f) + \frac{\sqrt{n} \langle N_{s}(f) A(f) X^{*}(f) \rangle}{n \langle X^{*}(f) X(f) \rangle} \cong H(f) + \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{\langle N_{s}(f) G^{*}(f) \rangle}{\langle G(f) G^{*}(f) \rangle} \frac{D^{*}(f)}{|D(f)|^{2}}$$

Observe que el término señal se añade de forma coherente, mientras que la parte aleatoria del ruido no se suma la potencia.

La conclusión es que las compensaciones reducen el nivel de ruido proporcionalmente a una raíz cuadrada del número de compensaciones, mejorando así la medición S/N por $10\log(n)$. Si existen distorsiones no lineales, entonces parte del ruido del sistema es coherente con una señal generada, y una mejor medida de la proporcionalidad del ruido+distorsión y un número de compensaciones es $1/\gamma$ \sqrt{n} , donde γ es la función de coherencia entrada-salida, definida como;

$$\gamma^{2} = \frac{|\langle S_{xy}(f) \rangle|^{2}}{\langle S_{xx}(f) \rangle \cdot \langle S_{yy}(f) \rangle}$$

Ν

La función de coherencia es una medida de la proporción de la potencia en y que se debe a las operaciones lineales de la señal x. Al estimar la función de transferencia, la función de coherencia es una comprobación útil de la calidad de los datos empleados. El valor de coherencia máximo es 1. En ARTA se puede ver la coherencia, así que será posible comprobar la coherencia asociada con las mediciones de "canal doble". En la práctica, necesitamos que γ^2 esté cerca de 1 para garantizar una buena estimación, pero hemos de tener en cuenta que la coherencia tiene sentido sólo si el número de compensaciones es mayor de 1.



Ilustración 3.3 Ilustración de estimación sin correlación en un analizador de Fourier clásico

Los principales problemas en el analizador de Fourier clásico con la excitación de ruido continuo son:

• La señal de excitación no tiene un espectro constante. Esto genera una polarización del ruido selectivo de frecuencia. Es elevado en las frecuencias en las que el espectro del generador tiene muescas. Esta polarización de la resolución se puede reducir enormemente incrementando el número de ciclos de compensaciones. Se recomienda hacer al menos 8 compensaciones de espectro y controlar la función de coherencia.

• En un sistema con un retardo grande entre la entrada y la salida (véase la Ilustración 3.2), es decir, al medir la respuesta del altavoz en la sala, o la respuesta de sistemas de comunicación con un retardo grande, habrá una correlación baja entre las señales de entrada y salida medidas. En ARTA es posible retardar la adquisición del canal de entrada, de forma que se elimina este tipo de error. Pero, si medimos la respuesta de frecuencia en un entorno altamente reverberante, no será posible compensar todos los retardos posibles.

Ambos problemas se pueden eliminar usando la excitación de ruido periódico.

3.3 Sistema de canal doble con excitación de ruido periódico

Si la excitación se realiza con *N* secuencias diferentes de ruido periódico, el estimador de la respuesta de frecuencia puede tener también la forma:

$$H_{e}(f) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \frac{Y_{i}(f)X_{i}^{*}(f)}{X_{i}(f)X_{i}^{*}(f)}$$

Este tipo de compensación se denomina la *compensación asíncrona en el dominio de la frecuencia*. Teóricamente tiene la misma potencia de reducción de ruido y distorsiones que el estimador H_I , pero se prefiere usar el estimador H_I puesto que nos permite controlar la función de coherencia. En ARTA nos referimos a ambos métodos como la *compensación en el dominio de la frecuencia*.



Ilustración 3.4 Ilustración de la generación y adquisición de señal durante la compensación asincrónica en el dominio de la frecuencia.

Para su aplicación correcta, se han de cumplir dos condiciones:

- El inicio de la adquisición ha de ser posterior al ciclo de pre-compensación que es necesario para alcanzar la respuesta en estado estacionario.
- Después de cada bloque adquirido, se ha de detener la generación de señal, y se ha de generar la nueva secuencia de ruido periódico.
- La longitud del bloque FFT ha de ser igual a la longitud de la secuencia generada de ruido periódico. Esto garantiza que las señales generadas y adquiridas están siempre correlacionadas, así que no habrá polarización debida al retardo entrada/salida.

Este método de excitación – con el *ruido periódico interrumpido* – es la mejor forma de realizar mediciones de la respuesta de frecuencia en sistemas de comunicación que se activan con la voz y que tienen un procesado de señal que varía con el tiempo (control de ganancia y reducción de ruido automático). El ruido interrumpido mantiene el canal de comunicación en estado "activo", mientras que se hacen las mediciones en un intervalo pequeño de tiempo para garantizar la estacionalidad del sistema.

Si la excitación se realiza con una secuencia periódica única, *N* veces repetidas (véase la Ilustración 3.5), el estimador puede tener también la forma:

$$\overline{y}(t) = \sum_{i=1}^{N} y_i(t), \quad \overline{x}(t) = \sum_{i=1}^{N} x_i(t), \quad H_e(\omega) = \frac{\overline{Y}(f)\overline{X}^*(f)}{\overline{X}(f)\overline{X}^*(f)}$$

Este tipo de compensación se denomina la *compensación sincrónica en el dominio temporal*. Este estimador reduce el ruido aleatorio del sistema, pero no puede reducir las distorsiones no lineales y el ruido estacionario que es periódico dentro del periodo de excitación.



Ilustración 3.5 Ilustración de la generación y adquisición de señal durante el proceso de compensación sincrónica en el dominio temporal.

La calidad de la estimación de la respuesta de frecuencia depende del ruido, tal como se indica a continuación:

- 1. La influencia del ruido es elevada en frecuencias cercanas a $f_s/2$, en las que echamos de menos la energía que excitación, que se filtra con un filtro de suavizado D/A. El problema se soluciona en ARTA con el filtrado digital de la respuesta de impulso estimada en la frecuencia inferior a la frecuencia de corte del filtro antisolapamiento del convertidor.
- 2. La influencia del ruido es también alta en frecuencias extremadamente bajas, puesto que el sistema está acoplado en CA. Esto implica que se han de usar tarjetas de sonido con una frecuencia de corte muy baja.

En las mediciones acústicas, el periodo del multisinusoide ha de ser mayor al tiempo de reverberación - T_{60} . El siguiente razonamiento demuestra este requisito. La respuesta acústica de la sala tiene el ancho de banda de picos de resonancia igual a $2.2/T_{60}$. Si escogemos que la diferencia de frecuencia entre dos componentes multisinusoidales sea inferior a la mitad de este valor, para permitir que se aumenten todas las resonancias de la sala, podremos llegar a la conclusión de que el periodo del ruido periódico haya de ser igual o mayor al tiempo de reverberación. Además, también se concluye que la longitud del ciclo de pre-compensación ha de ser mayor o igual al tiempo de reverberación.

3.4 Sistema de canal sencillo para estimaciones de respuesta en frecuencia

En un sistema de canal sencillo sólo se registra la señal de salida del dispositivo a prueba. La señal de excitación no se mide en la entrada del dispositivo sino que se asume que es la señal conocida g que se genera en la memoria del ordenador. El diagrama del sistema de medición se muestra en la Ilustración 3.6.



Ilustración 3.6 Diagrama del sistema de medición de canal sencillo (D – conversor digital a analógico, A - conversor de analógico a digital, g - señal discreta generada)

La respuesta en frecuencia estimada H_e es la relación entre el espectro cruzado YG^* y el espectro automático GG^* :

$$H_{e}(f) \equiv \frac{Y(f)G^{*}(f)}{G(f)G^{*}(f)} = H(f)A(f)D(f) + \frac{A(f)N(f)G^{*}(f)}{G(f)G^{*}(f)}$$

En el mejor de los casos, es decir, cuando no hay ruido, obtenemos:

$$H_{e}(f) = H(f)A(f)D(f)$$

Vemos que la respuesta en frecuencia estimada está siempre polarizada con funciones de transferencia de los conversores A/D y D/A. No es nada malo, como se podría pensar en un principio, puesto que de esta forma obtenemos una buena relación Señal/Ruido en frecuencias extremadamente bajas y altas (los conversores A/D y D/A eliminan los espectros en las bajas frecuencias y cerca de fs/2). Esto es especialmente importante si usamos tarjetas de sonido baratas que pueden tener una frecuencia de corte inferior alta.

Teóricamente, la técnica de compensaciones de un sistema de canal doble se puede aplicar a un sistema de canal sencillo, pero debido a las limitaciones del controlador de sonido de Windows, que no mantiene la sincronicidad entre la reproducción y grabación de la señal, sólo se puede aplicar la compensación sincrónica en el dominio temporal. La respuesta de fase no se puede estimar con precisión absoluta.

Para finalizar:

El sistema de canal sencillo se recomienda como sistema de medición cuando usamos tarjetas de sonido de baja calidad. Es apropiado para medir la magnitud de la respuesta de frecuencia, pero no proporciona una respuesta de fase absoluta y precisa.

Si deseamos usar el canal del micrófono para la tarjeta de sonido, sólo podremos aplicar un sistema de canal sencillo, puesto que la entrada del micrófono de todas las tarjetas de sonido es monofónica.

4 Medición de respuesta en frecuencia a tiempo real

4.1 Interfaz del usuario para la medición en tiempo real de la respuesta en frecuencia

La medición en tiempo real de la respuesta en frecuencia se puede controlar desde dos ventanas:

- F_{R2} Ventana de respuesta en frecuencia de canal doble
- F_{R1} Ventana de respuesta en frecuencia de canal sencillo

Ambas ventanas tiene la misma forma de la interfaz de usuario, con las siguientes diferencias funcionales.

- 1. En una modalidad de canal sencilla la señal de excitación tiene que ser el ruido periódico, mientras que en la modalidad de canal doble la señal de excitación también puede ser el ruido continuo.
- 2. En el modo de canal sencillo sólo se muestra la magnitud de la respuesta de frecuencia, mientras que en la modalidad de canal doble se puede mostrar también la respuesta de fase y la función de coherencia.

Las mediciones se controlan con comandos de menú, diálogos, iconos en barras de herramientas (Ilustración 4.1) y una barra de control (Ilustración 4.2).



Gen	Pink noise	◄	Fs(Hz) 48000	•	FFT	16384	◄	Delay(ms) 0.000	Avg None	▼ Reset	
	1 1110100					1.0001			ing hours		

Ilustración 4.2 Ventana de la respuesta en frecuencia – barra de control

]	La	barra	de control	tiene	los s	sigui	ent	es c	contr	ole	es:	
	~											

Gen	- elija el tipo de señal de generador
Fs (Hz)	- elija la frecuencia de muestreo
FFT	- elija el número de muestras de un bloque FFT
Delay (ms) [Retardo]	- introduzca el retardo en el sistema medido (usado sólo en una modalidad de canal
doble)	
Avg	- elija el tipo de compensación (Ninguna, lineal, exponencial)
Reset [Borrar]	- borra las compensaciones

Para hacer una medición en tiempo real de la respuesta en frecuencia, serán necesarios los siguientes pasos:

1. Introduzca la ventana de respuesta en frecuencia de canal sencillo o doble, y conecte el sistema de medición tal como se indica en el capítulo 1.

2. Active el cuadro de diálogo **'Audio device setup' [Configuración del dispositivo de audio]** haciendo clic en el menú **Setup > Audio devices [Configuración > Dispositivos de audio]** o haciendo clic sobre el icono de la barra de herramientas . Use este cuadro de diálogo para configurar los parámetros de entrada y salida de la tarjeta de sonido, la ganancia de la sonda de voltaje, la ganancia del amplificador de potencia (sólo para la modalidad de 1 canal) y la sensibilidad del micrófono (si usa el micrófono).

3. Active el cuadro de diálogo **'Signal generador setup' [Configuración del generador de señal]** haciendo clic en el menú **Generator > Configure [Generador > Configurar]** o haciendo clic sobre el icono de la barra de herramientas . Use este cuadro de diálogo para elegir el tipo de señal de excitación (ruido blanco, ruido rosa, PN blanco, PN rosa). En la modalidad de canal simple, sólo se permite la excitación con ruido periódico (PN blanco o PN rosa). Si usa la excitación de PN rosa, establezca la frecuencia de corte inferior. Además, determine el volumen de salida de la tarjeta de sonido. **Nota:** La elección del tipo de generador se suele hacer usando la barra de control.

4. Active el cuadro de diálogo **'Frequency Response Measurement setup' [Configuración de medición de la respuesta en frecuencia]** haciendo clic en el menú **Setup > Measurement** [**Configuración > Medición**] o haciendo clic sobre el icono de la barra de herramientas **Setup**. Este cuadro de diálogo se muestra en la Ilustración 4.3.

Frequency Response Measurement	Setup	X						
FFT resolution FFT size 4096 Window Uniform Sampling rate 16000	Measurement config Prefered input channel Left Propagation delay (ms) 0 Invert Phase of input channel							
Averaging Type None 💌 Max averages 1000	Multisine averaging Generate preaveraging cycle 🔽 Frequency domain averaging 🗹							
Two channel mode Magnitude Magnitude+Phase Magnitude+Coherence Default Cancel OK								

Ilustración 4.3 Cuadro de diálogo para a configuración de la medición de la respuesta en frecuencia

El cuadro de diálogo para la configuración de la medición se usa de la siguiente forma:

Sección FFT resolution [Resolución FFT]:
FFT size [Tamaño FFT] - elija el número de muestras de un bloque FFT
Sampling Rate [Frecuencia de muestreo] – elija la frecuencia de muestreo en Hz,
Window [Ventana] – elija la ventana de señal (usado sólo con el ruido continuo o una excitación
externa)

Sección Averaging [Compensación]:

Type [Tipo] - elija el tipo de compensación (Ninguna, lineal, exponencial) **Max averages [Máximo de compensaciones]** – introduzca el número máximo de compensaciones,

Sección Measurement config [Configuración de la medición]:

Preferred input channel [Canal de entrada preferido] – elija el canal de entrada de la tarjeta de sonido que se emplea para medir la salida de un dispositivo a prueba,

Propagation delay [Retardo de propagación] – introduzca el retardo en el sistema medido (no usado en la modalidad de canal sencillo),

Invert Phase of input channel [Invertir la fase del canal de entrada] – active esta casilla para cambiar la polaridad de la señal de entrada.

Sección Multisine averaging [Compensación de multisinusoidales]

Preaveraging [**Pre-compensación**] – active esta casilla para activar el ciclo de pre-compensación (generalmente esta casilla de verificación debería estar siempre activada),

Frequency domain averaging [Compensación en el dominio de frecuencia] – active esta casilla para usar la compensación en el dominio de la frecuencia (no se usa en la modalidad de 1 canal)

Two Channel mode [Modalidad de canal doble] – elija la configuración del gráfico para modalidad de canal doble (Magnitud, Magnitud + Fase y Magnitud + Coherencia). En la modalidad de canal sencillo, sólo se representa la respuesta de magnitud.

5. Active el cuadro de diálogo **'Frequency response graph setup' [Configuración del gráfico de la respuesta en frecuencia]** haciendo clic en el menú **Setup > Graph setup [Configuración > Configuración del gráfico]** o haciendo clic con el ratón en la zona del gráfico. Este cuadro de diálogo se muestra en la Ilustración 4,4. Use este cuadro de diálogo para ajustar (1) el rango dinámico que se muestra, (2) el rango de frecuencias que se muestra y (3) la resolución del eje de frecuencia.

Frequency Response Grap	h Setup	×
Dynamic range (dB) Graph top -100 Graph range 100	Freq. range (Hz) High 20000 Low 20	Frequency axis Type Log Smoothing 1/3 octave
Fit to graph top	View all Default Up	Pressure units dB re 20uPa / V 💌

Ilustración 4.4 Configuración del gráfico de la respuesta en frecuencia

Los controles de este cuadro de diálogo son:

Sección Dynamic range [Rango dinámico]:

Graph top (dB) [Parte superior del gráfico] – introduzca el nivel en dB para el margen superior del gráfico

Graph range (dB) [Rango del gráfico] – introduzca el rango de magnitud del gráfico

Fit graph top [Ajustar la parte superior del gráfico] - Con este botón se ajusta el valor superior (dB) de la magnitud máxima del gráfico actual.

Sección Freq. Range (Hz) [Rango de frecuencias]:

High [Alta] – introduzca la frecuencia más alta que se muestra (en Hz)

Low [Baja] – introduzca la frecuencia más baja que se muestra (en Hz)

View All [Ver todas] – con este botón se ajustan la frecuencia alta y baja para que se puedan ver todos los componentes del espectro DFT.

Sección Frequency axis [Eje de frecuencias]:

Type [Tipo] – Hay cuatro tipos de la resolución del eje de frecuencias disponibles:

Linear [Lineal] – eje de frecuencias lineal.

Logarithmic [Logarítimico] – Eje de frecuencias logarítmico.

Octave smoothing [Suavizado de octavas] – Bandas de octavas con barrido logarítmico Octave bands [Bandas de octava] – bandas de octava discontinuas

Smoothing [Suavizado] – Ajuste la resolución de suavizado a 1/n octava, en la que n puede ser: 1, 2, 3,

6. 9. 12 v 24.

El filtro de suavizado tiene las características del filtro IEC de la Clase I (filtro Butterworth de paso de banda de seis polos).

6. Finalmente, podrá iniciar la medición haciendo clic sobre el comando de menú **Recorder > Run** [**Grabadora > Iniciar**] o haciendo clic sobre el icono de la barra de herramientas

Durante las mediciones podrá usar la barra de control para cambiar el tipo de compensación, borrar la compensación, cambiar la frecuencia de muestreo, y cambiar el tipo de señal de excitación y el tamaño de FFT. También podrá cambiar cualquier parámetro del gráfico (rango dinámico, rango de frecuencias y eje) activando el cuadro de diálogo **'Graph setup' [Configuración del gráfico]** (haga clic sobre el menú **Setup > Graph setup [Configuración > Configuración del gráfico]** o haciendo clic con el botón derecho del ratón en la zona del gráfico).

Las teclas de acceso directo para cambiar el margen superior de la magnitud del gráfico son las teclas Arriba y Abajo del teclado y la rueda de desplazamiento del ratón. Con estas teclas se mueve el gráfico hacia arriba y hacia abajo.

7. Podrá detener las mediciones en cualquier momento haciendo clic sobre **Grabadora > Fin** o sobre el icono de la barra de herramientas **Firor! Nombre de archivo no especificado.** La duración de la medición depende del tipo de compensación. Si no se usa compensación, las mediciones se repiten hasta que el usuario detiene la grabación. Si se usa compensación, la medición se detiene cuando se alcanza el número máximo de ciclos de compensación o cuando el usuario detiene la grabación.

4.2 Rango dinámico en las mediciones de la respuesta en frecuencia

Con el siguiente ejemplo, se mostrará cómo comprobar el rango dinámico disponible mientras que se mide la respuesta en frecuencia en los modos F_{R1} y F_{R2} .

Comience en la modalidad F_{R1} . Conecte la tarjeta de sonido en modo bucle (canal izquierdo y derecho) y ajuste los siguientes datos:

Tipo de generador: PN Rosa Nivel del generador: 0 dB FFT: 32768 Compensación: Ninguno

Comience la grabación del canal izquierdo. Obtendrá la figura de la respuesta en frecuencia en bucle que aparece en la Ilustración 4.5.



Ilustración 4.5 Respuesta en frecuencia de Terratec EWX 24/96 en modo bucle

Ahora desconecte el canal de entrada izquierdo y mida la respuesta. Lo que mide ahora es un suelo de ruido del canal de entrada. Haga una medición sin la compensación y guarde la curva medida como superposición (comando de menú **File > Set as overlay [Archivo > Establecer superposición]).** A continuación repita la medición con una compensación = 100.

En ambos casos, configure el eje de Frecuencia en la **'Frequency Response Graph Setup'** [Configuración del gráfico de respuesta de frecuencia] a **'Octave-smoothed'** [Suavizado de octava] con una resolución **'1/3 octave'** [1/3 octava].

Obtendrá la curva del suelo de ruido que aparece en la Ilustración 4.6. Observe que el nivel absoluto del suelo de ruido nos da realmente el máximo rango dinámico que se puede obtener con una tarjeta de sonido.

Lo que vemos es que la compensación reduce un suelo de ruido y aumenta un rango dinámico, pero no de igual forma en todas las frecuencias.



Ilustración 4.6 Rango dinámico en la modalidad FR1 para la tarjeta de sonido EWX 24/96, sin compensación (curva superior) y con compensación (curva inferior).

Ahora conecte el canal derecho en el modo bucle y repita la medición en la modalidad FR2. Compruebe la modalidad 'Frequency domain averaging' [Compensación en el dominio de la frecuencia] en el cuadro de diálogo 'Frequency Response Measurement Setup' [Configuración de la medición de la respuesta en frecuencia]. Obtendrá una respuesta en frecuencia casi perfectamente plana y un rango dinámico tal como se muestra en la Ilustración 4.7.



Ilustración 4.7 Rango dinámico en la modalidad FR2 para la tarjeta de sonido EWX 24/96, sin compensación (curva superior) y con compensación (curva inferior).

Vemos que la compensación en el dominio de la frecuencia, en la modalidad FR2, nos da un rango dinámico ligeramente más grande que en la modalidad FR1. Esta ganancia en el rango dinámico será más pronunciada al medir sistemas que exhiben distorsiones no lineales.

La compensación permite mediciones con un rango dinámico grande, pero sólo si usamos la tarjeta de sonido de alta calidad. La Ilustración 4.8 muestra la comparación del suelo de ruido para dos tarjetas de sonido (Audio integrado Intel y sistema de sonido de muy alta calidad RME Fireface 800). Durante las mediciones ambas tarjetas estaban en modo de 16 bits, pero la diferencia en el rango dinámico es de 30-50 dB.



Ilustración 4.8 Rango dinámico en modo FR1 sin compensación para sonido integrado Intel (curva superior) y RME Fireface 800 (curva inferior).

Nota: Los anteriores ejemplos muestran curvas con un suavizado 1/3 octava. El suavizado de la curva de la respuesta de frecuencia se hace de forma diferente cuando se realiza el suavizado de la magnitud del espectro. ARTA usa un planteamiento de primero interpolar y compensar la respuesta en el eje de la frecuencia logarítmica, a continuación hace el suavizado mediante la circunvolución de esa respuesta con la respuesta del filtro Butterworth de seis polos de paso de banda.

4.3 Superposiciones de respuestas en frecuencia

En las ventanas de la respuesta en frecuencia los siguientes comandos de menú se utilizan para manejar las superposiciones:

Overlay [Superposición]

Set overlay [Establecer superposición] – establecer la respuesta en frecuencia actual como superposición
Delete overlay [Borrar superposición] – eliminar la superposición
Load overlay [Cargar superposición] – cargar el archivo con la superposición de la respuesta en frecuencia
Save overlay [Guardar la superposición] – guardar la respuesta en frecuencia en un archivo de superposición
Generate target response [Generar respuesta objetivo] – generar una superposición con respuesta de

filtros de cruce estándar **Delete target response [Borrar respuesta objetivo]** – generar una superposición con respuesta de filtros de cruce estándar

Aquí tratamos con dos tipos de superposiciones. El primer tipo se puede fijar a partir de la curva actual usando el comando **'Overlay > Set overlay' [Superposición > Establecer superposición]** o cargándolo de un disco con el comando **'Overlay->Load overlay' [Superposición > Cargar superposición]**. Se puede mostrar sólo una superposición de este tipo. Este tipo de superposición se puede guardar en el disco usando el comando **'Overlay > Save overlay' [Superposición > Guardar superposición]**. Los nombres de los archivos de superposición tienen la extensión **'.ovf'**.

El segundo tipo de superposiciones son respuesta de filtros objetivo definidos por el usuario. Se pueden generar usando el cuadro de diálogo **'Target Filter response' [Respuesta de filtro objetivo]** que aparece en la Ilustración 4.9. Se activa con el comando **'Overlay > Generate target response'** [Superposición > Generar respuesta objetivo].

Target Filter Response	×
Reference passband sensit	ivity: 90 [dB]
Filter type	01. Butterworth I order 02. Butterworth - II order
High - pass	03. Bessel - II order 04. Linkwitz - II order 05. Butterworth - III order 06. Bessel - III order
Crossover frequencies	07. Butterworth - IV order 08. Bessel - IV order 09. Linkwitz - IV order 10. Butterworth - V order
Lower: 500 [Hz]	12. Butterworth - VI order 13. Bessel- VI order 14. Linkwitz - VI order
Upper: 1000 [Hz]	Cancel OK

Ilustración 4.9 El diálogo para generar una superposición con la respuesta de filtro objetivo del filtro de cruce del altavoz

La selección de respuestas filtro objetivo se hace a partir del conjunto de las respuestas de filtro de cruce del altavoz. El usuario elige el tipo del filtro de cruce óptimo del cuadro desplegable de la derecha y determina los parámetros de dicho filtro:

Reference passband sensitivity [Sensibilidad de la banda de paso de referencia] - un valor arbitrario para la sensibilidad de la banda de paso del altavoz Filter Type [Tipo de filtro] - paso bajo, paso de banda o paso alto Crossover frequencies [Frecuencias de cruce] - dos casillas de edición para introducir las frecuencias superiores e inferiores del filtro de cruce.

Un tercer tipo de superposiciones son respuestas arbitrarias definidas por el usuario provenientes de un archivo ASCII (con el comando de menú '**Overlay** > **Load target response'** [**Superposición** > **Cargar respuesta objetivo**]).

El contenido debería tener el formato .frd.

* se puede usar un asterisco al inicio para designar un comentario opcional

- * magnitud de frecuencia (dB)
- 1000 32 1020 33 1040 34

.... ...

De forma opcional, la tercera columna puede contener el valor de la fase.

4.4 Obtención de la respuesta de impulso a partir de la respuesta en frecuencia medida

A continuación discutimos cómo obtener la respuesta de impulso a partir de la respuesta de frecuencia medida. Tomamos como ejemplo la respuesta de frecuencia del sistema GSM que aparece en la Ilustración 4.10.

Nota: Un nivel elevado de distorsiones y el ruido, incluso después de compensar 34 bloques FFT, proporciona una respuesta en frecuencia con enormes ondulaciones.



Ilustración 4.10 Respuesta en frecuencia del sistema GSM. (fs = 16000Hz, compensación lineal, tamaño del bloque FFT 4096 muestras o 235 ms, generador: PN rosa con frecuencia de corte 200Hz).

Haciendo clic sobre el icono de la barra de herramientas I_{MP} (o el menú **Mode > Impulse response** [**Modalidad > Respuesta de Impulso**]) abre el cuadro de diálogo que aparece en la Ilustración 4.11. Una confirmación a la pregunta: "Convertir a respuesta de impulso", con el botón 'Yes' [Sí] se abre la ventana de respuesta de impulso (Ilustración 4.12) que contiene la vista temporal de la respuesta de impulso.

Arta	×
Conv	ert to impulse response?
Yes	No

Ilustración 4.11 Cuadro de diálogo para obtener la respuesta de impulso a partir de la respuesta en frecuencia

Nota: La conversión a la respuesta en impulso se puede hacer usando el comando de menú **'File > Save as PIR' [Archivo > Guardar como PIR].** Este comando transforma la respuesta en frecuencia actual en una respuesta en impulso que la archiva como un archivo .PIR.

🔁 Untitl	ed - Art	a									
File Edit	View	Record	Analysis	Setup 7	Tools Mod	e Help)				
0	r I	MP FR2	FRI SP	PA 📔 🕨	-	• [-FR (#58) (STEP LEE	Sev CSI	B 🔤 (
FFT 409	6 💌	Window	Uniform	▼ De	elay for phas	e estim	ation (ms) 0	.000	iet Zer	o Inv]
	Impulsi	reenon	a (mVM								Marker
l i		erespons	se (moro)	.:	с.,			1		-	Set Del
207.799					22-					<u>.</u>	
155.849										-	0.00
103.899					22	1		· .		<u> </u>	
51.950			-								▼ Null
0.000		· · ·	· · ·		78 .so				<u> </u>	*	Gain
-51.950										<u>.</u>	▲ Max
-103.899					4	/				_	▼ Min
-155.049									2		
-207.799					104 - C	1		· · · ·		<u> </u>	Zoom
	- Ŭ				-					ģ. s	
0	.00	46	3.50	93	3.00	139	9.50	186.00		ms	▼ May
	Cursor: 3	30.082 uV	, 18.750 r	ns (300)		Gat	е: 204.750 п	ns (3276)			Max
Ready							L:-100.0dB	R:-100.0dB	Impulse	Response	e //.

Ilustración 4.12 Ventana de respuesta de impulsos

En la ventana de respuesta de impulso podremos modificar la vista de una respuesta de impulso de la misma forma y con los mismos controles que en la ventana de registro de tiempo.

La línea amarilla indica la posición del cursor, y la línea roja indica la posición del marcador.

El **'Cursor':** La etiqueta **'Cursor:'** [**Cursor:**] indica el informe de la magnitud de la señal en la posición del cursor (tiempo en ms o posición de la muestra – con llaves). La etiqueta **'Gate:'** [**Limitación**] indica el informe para la diferencia en tiempo (y muestras) entre el cursor y el marcador. De forma alternativa, se puede establecer, en el comando de menú **'View > Gate Time (m @ 344m/s)'** [**Ver > Tiempo de limitación (m @ 344m/s)'**] para mostrar la distancia equivalente de la propagación de la onda sonora.

Puede cambiar la posición del marcador y del cursor pulsando y arrastrando las teclas izquierda y derecha del ratón. Haga doble clic sobre el botón derecho del ratón para activar y desactivar el marcador. Lo mismo se puede hacer con los botones **Set [Fijar]** y **Del [Borrar]** del panel derecho. Otros botones sirven para hacer **zoom** sobre el gráfico, para cambiar la ganancia [**gain**] y la desviación [**offset**] vertical. El comando **Zoom All [Ampliar todos]** – muestra todos los puntos de la señal. El comando **Zoom Max [Máx Ampliación]** – muestra los puntos entre el cursor y el marcador, pero si se desactiva el marcador, amplía el gráfico a un número de puntos de la pantalla.

Se pueden usar las siguientes teclas de acceso directo:

Teclas arriba y abajo - para cambiar la ganancia

Teclas Ctrl+arriba y Ctrl+abajo - para cambiar la compensación vertical

Teclas izquierda y Ctrl+izquierda – para desplazar la curva hacia la izquierda.

Teclas derecha y Ctrl+derecha – para desplazar la curva hacia la derecha

Teclas Shift+izquierda y shift+derecha – para mover el cursor hacia la izquierda y la derecha

Tecla Repag y Avpag - para cambiar el factor de ampliación

Arrastrando el ratón a la zona de las etiquetas se desplaza la curva horizontal y verticalmente. Haciendo doble clic sobre el botón izquierdo del botón sobre el área del eje de tiempo cambia la etiqueta de posición tiempo/muestra.

En este ejemplo, el marcador (línea roja) está en la posición del máximo. Es decir, a 207,7 ms desde el cursor (línea amarilla). La etiqueta Limitación muestra esta diferencia (realmente nos da la cantidad de retardo del sistema).

Nota: El cursor está colocado en una posición de referencia para mediciones de canal doble. Es la posición de retardo cero. En ARTA, la posición referente es el índice de muestra 300.

En la modalidad de medición de canal sencillo, la posición de retardo cero no está fija – ARTA siempre pone en la posición de referencia la primera muestra cuya amplitud sea 20dB inferior al máximo de la respuesta de impulso.

En la configuración de mediciones, un parámetro – *el retardo del sistema* - es bastante arbitrario. El retardo está siempre presente en las mediciones acústicas (debido a la propagación del sonido desde el altavoz al micrófono). También está siempre presente en todos los sistemas procesados digitalmente, especialmente, es bastante grande en un sistema GSM.

Si repetimos las mediciones, pero con la casilla de edición **Propagation Delay [Retardo de propagación]** en la ventana FR2 configurado a 204,7 ms, obtenemos la respuesta de impulso que se muestra en la Ilustración 4.13.



Ilustración 4.13 Respuesta de impulso medida con una compensación del retardo de propagación

Ahora, el máximo de la respuesta de impulso estará cercana a la posición referente de "retardo cero". Quiere decir que las mediciones se realizan con unas señales de entrada y salida máximamente correlacionadas.

Es extremadamente importante para estimar el retardo adecuadamente al medir con excitación con ruido continuo.

Nota: En ARTA se pueden guardar la respuesta de impulso como archivo de formato *.PIR usando el comando de menú **File > Save [Archivo > Guardar]** o **File > Save as [Archivo > Guardar como].** La descripción de las operaciones del archivo se incluye en el siguiente capítulo.

4.5 Archivos PIR

ARTA usa un formato binario especial para mantener los datos medidos de la respuesta de impulsos en archivos cuya extensión será .PIR.

Además de los datos medidos, los archivos .PIR pueden contener texto definido por el usuario de longitud arbitraria. El usuario podrá introducir cualquier tipo de texto en el cuadro de edición del cuadro de diálogo **'File Info' [Información de archivo]** (véase la Ilustración 4,14). Este cuadro de diálogo se puede abrir haciendo clic sobre el comando de menú **File > Info [Archivo > Información]**.

File Info	×
File: Untitled Samplerate: 16000 Hz Length in samples: 4096 Length in ms: 256.000 ms Input Device: voltage probe	
User supplied additional informations: Here you enter what you want to	
	▼ OK
	UK

Ilustración 4.14 Cuadro de diálogo para ver e introducir la información del archivo

El formato del archivo binario .PIR es el siguiente:

```
// cuatro caracteres de firma: 'P','I','R','\0'
char filesignature[4]
unsigned int version;
                            // versión de formato de archivo
int infosize;
                            // longitud del texto definido por el usuario
al final del archivo
                            // 0;
int reserved1;
                            // 0;
int reserved2
float fskHz;
                            // frecuencia de muestreo en kHz
int samplerate;
                            // frecuencia de muestreo en Hz
int length;
                            // longitud pir
int inputdevice;
                            // 0 - voltprobe, 1-mic, 2-acc
float devicesens;
                            // V/V o V/Pa (para entrada de micrófono)
int numchannels;
                            // medición en canal sencillo o doble
                            // tipo de compensación (0-tiempo o 1-
int avgtype;
frecuencia)
int numavg;
                            // número de compensaciones empleadas en las
mediciones
int bfiltered;
                            // filtro antisolapamiento forzado en el canal
2
int genused;
                            // tipo de generador
float peakleft;
                            // valor pico (ref. 1.0) en el canal de entrada
derecho
float peakleft;
                            // valor pico (ref. 1.0) en el canal de entrada
derecho
float reserved1;
                            // 0
float reserved2;
                            // 0
```

float reserved3; // 0
float pir[length]; // datos pir
char infotext[infosize]; // texto introducido por el usuario

ARTA puede exportar datos de la respuesta de impulso en tres formatos:

1) Archivo .wav de 16 bits de Microsoft (máximo de PIR de 32000)

2) Archivo ASCII MLSSA

```
// Todas las líneas comienzan con espacio inicial, en el siguiente
orden:
  Cero (0).
  Intervalo de muestreo en milisegundos.
  Número total de puntos de datos para seguir.
  Puntos de datos.
  Cadena de nombre.
```

3) Archivo ASCII – Archivo de texto con líneas de comentario y líneas con dos columnas de datos (tiempo en segundos y amplitud en voltios)

```
// Algún comentarios
// tiempo (segundos) amplitud (V)
0.01 0.234
0.02 0.45
0.03 -0.98
```

ARTA puede importar datos de la respuesta de impulso en cuatro formatos:

- 1. Archivo .wav de 16 bits de Microsoft (máximo de .wav establecido en un valor 1.0 en el archivo .pir)
- 2. Archivo .tim MLSSA binario
- 3. Archivo ASCII MLSSA tal como se describe antes
- Archivo ASCII tal como se describe antes (también acepta formatos de tiempo ASCII CLIO)

5 Medición de la respuesta de impulsos

La ventana de la respuesta de impulsos tiene una barra de herramientas y una barra de diálogo. Los iconos y los controles de estas barras se usan principalmente para configurar y accionar varios análisis a partir de la respuesta de impulsos medida. Sólo un icono de la barra de herramientas (>) y el comando de menú (**Record > Impulse Response [Grabadora > Respuesta de impulsos]**) están dedicados a las mediciones. Activándolos se obtiene el cuadro de diálogo para medir directamente la respuesta de impulsos usando tres señales de excitación: Ruido periódico, ondas sinusoidales de barrido y secuencias binarias de longitud máxima (MLS).

El cuadro de diálogo **'Impulse response measurement' [Medición de la respuesta de impulsos]** se muestra en la Ilustración 5.1. Es una hoja de propiedades con tres páginas:

- Ruido periódico
- Barrido (onda sinusoidales de barrido)
- MLS (Secuencia de longitud máxima)

Cada hoja sirve para configurar y hacer la medición de una respuesta de impulsos. Se debatirá más adelante cuándo usar cada tipo concreto de excitación.

5.1 Medición de la respuesta de impulsos con excitación de ruido periódico

Los principios de la medición de respuesta de impulsos son las mismas que en el analizador de Fourier que se ha descrito antes. La única diferencia es que en esta medición no vemos los resultados de la medición a tiempo real. Los resultados de la medición estarán disponibles en la ventana de la respuesta de impulsos.

En la medición de respuesta de impulsos, el usuario ha de realizar cuatro acciones:

- 1. Configurar los parámetros de medición.
- 2. Pulsar el botón **Record** [**Registro**] y espere a que acabe la medición (durante la medición el botón **Record** aparece en gris).
- 3. Controlar los niveles de entrada. Si la entrada está limitada, detenga la medición, pulsando de nuevo el botón **Record**, y reduzca el volumen de entrada y salida. En la parte inferior del cuadro de diálogo el vúmetro muestra el voltaje pico de entrada durante el registro o generación de señal. Tenga en cuenta que las barras del vúmetro cambian al color rojo si el canal de entrada está sobrecargado.
- 4. La medición suele detenerse cuando se adquieren todas las compensaciones. Pulse el botón **Ok** para volver a la **Ventana de la respuesta de impulsos.**

	ARTA User Manual
Impulse response measurement	×
Periodic Noise Sweep MLS	
Periodic noise generator Recorder	
Sequence length 16k Prefered input channel	_eft 🔽
Sampling rate (Hz) 16000 Dual channel measuremen	nt mode 🔽
Time constant: 1024.00 ms Invert Phase of input c	channel 🗖
Noise spectrum Pink Number of averages	
Output volume (dB) 0 Frequency domain 2Ch ave	eraging 🔽
Pink cutoff (Hz) 200 Filter dual channel impulse re	sponse
Generate Record	
L I -70 I -50 I -30 I -10 dB R -80 I -60 I -40 I -20 I dB	Default
ОК	Cancel

Ilustración 5.1 Cuadro de diálogo para la medición de la respuesta de impulsos usando la excitación de ruido periódico

Los controles que se usan para la medición de la respuesta de impulso con la excitación del ruido periódico son:

Sequence length [Longitud de la secuencia] – elija el número de muestras en un periodo del ruido periódico

Sampling Rate [Frecuencia de muestreo] – elija la frecuencia de muestreo,

Noise Spectrum [Espectro de ruido] – elija la forma espectral del ruido (Rosa, Blanco o Habla), **Output Volume [Volumen de salida]** – elija el volumen de salida en dB,

Pink cutoff-Hz [Corte rosa-Hz] – introduzca la frecuencia de corte del ruido periódico rosa,

Preferred input channel [Canal de entrada preferido] – elija el canal de entrada de la tarjeta de sonido que se emplea para medir la salida de un dispositivo a prueba.

Dual channel mode [Modo de canal doble] – elija el modo de canal sencillo o doble,

Invert Phase of input channel [Invertir la fase del canal de entrada] – activar esta casilla para cambiar la polaridad de la señal de entrada.

Number of averages [Número de compensaciones] – introduzca el número de compensaciones Frequency domain 2ch averaging [Compensación de canal doble en el dominio de frecuencia] – active esta casilla para usar la compensación en el dominio de la frecuencia

Filter dual channel response [Filtrado de la respuesta de canal doble] – Active esta casilla para usar el filtro "antisolapamiento" de la respuesta de impulso (se elimina el ruido cerca de $f_s/2$ en el modo de canal doble),

Generate [Generar] – iniciar o detener el generador,

Record [Grabación] - iniciar o detener la medición (grabación y generación de señal),

Default [Defecto] - seleccionar la configuración por defecto

OK – cierra el cuadro de diálogo y vuelve a la ventana de respuesta de impulsos, que contendrá la nueva respuesta de impulsos periódica grabada.

Esc - cierra el cuadro de diálogo y vuelve a la ventana de la respuesta de impulsos, sin modificar su contenido.

5.2 Medición de la respuesta de impulsos con excitación de ondas sinusoidales de barrido

Generalmente las ondas sinusoidales de barrido se definen como señal sinusoidal g(t) con una función de fase que varían con el tiempo $\varphi(t)$:

$$g(t) = \sin(2\pi\,\varphi(t))$$

La frecuencia instantánea de esta señal se define como:

$$f(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt}$$

En ARTA se usan dos tipos de ondas sinusoidales de barrido; una con una dependencia de tiempofrecuencia logarítmica y otra lineal. Una señal sinusoidal de barrido lineal se define con la siguiente función de fase:

$$\varphi(t) = f_1 t + (f_2 - f_1)t^2 / 2T$$

En la que *T* denota la duración total del barrido (en segundos), f_1 es la frecuencia de inicio y f_2 es la frecuencia de parada.

Se define una onda sinusoidal de barrido logarítmico, conforme a Farina, con la siguiente función de fase:

$$\varphi(t) = \frac{f_1 T}{\ln(f_2 / f_1)} \left(e^{\frac{t}{T} \ln(f_2 / f_1)} - 1 \right)$$

En ambos casos, el factor de cresta es 3dB, un valor mucho menor que el factor de cresta del ruido. Quiere decir que la medición con una onda sinusoidal de barrido nos da una relación señal/ruido elevada.

¿Cómo usa ARTA la onda sinusoidal de barrido en una medición de respuesta de impulso?

ARTA trata las ondas sinusoidales de barrido como señales no periódicas y las usa como señales de excitación en un analizador Fourier con un estimador H1. La idea básica se muestra en la Ilustración 5,2. Primero, se genera la secuencia de la onda de barrido de longitud N. En el mismo momento, ARTA inicia la adquisición del bloque de 2N muestras para un análisis de FFT. Será importante duplicar la longitud de la secuencia adquirida en una medición acústica puesto que garantiza que se recogen todos los reflejos de la sala. Un requisito adicional en las mediciones acústicas es que la duración de la secuencia generada sea mayor que el tiempo de reverberación de la sala.



Ilustración 5.2 Principios de la generación de las ondas sinusoidales de barrido y la adquisición de señal en ARTA

	ARTA User Manual
Impulse response measurement	×
Periodic Noise Sweep MLS	
Sweep generator	Recorder
Sequence length 16k 💌	Prefered input channel Left
Sampling rate (Hz) 16000	Dual channel measurement mode 🔽
Time constant: 1024.00 ms	Invert phase of input channel
Output volume (dB)	Number of averages 1
Log-frequency sweep 🔽	Filter dual channel impulse response
Generate voice activation	Record
	Center peak of impulse response 🗖
L -70 -50 -30	I -10 dB Default
rt -au i -au i -4u i	-20 1 08
	OK Cancel

Ilustración 5.3 Cuadro de diálogo para la medición de la respuesta de impulsos usando una onda sinusoidal de barrido

Los siguientes controles se usan para la medición de la respuesta de impulsos usando la excitación de la onda sinusoidal de barrido:

Sequence length [Longitud de la secuencia] – elija el número de muestras en un periodo de la onda sinusoidal de barrido

Sampling Rate [Frecuencia de muestreo] – elija la frecuencia de muestreo,

Output Volume [Volumen de salida] – elija el volumen de salida en dB,

Log-frequency sweep [Barrido de frecuencia logarítmica] – elija la dependencia tiempo-frecuencia logarítmica o lineal

Generate voice activation [Generar la activación de voz] – seleccione esta casilla para activar una señal especial de tipo voz Será necesario en un sistema activado por la voz.

Preferred input channel [Canal de entrada preferido] – elija el canal de entrada de la tarjeta de sonido que se emplea para medir la salida de un dispositivo a prueba,

Dual channel measurement mode [Modo de medición de canal doble] – seleccione esta casilla si desea el modo de medición de canal doble,

Invert Phase of input channel [Invertir la fase del canal de entrada] – activar esta casilla para cambiar la polaridad de la señal de entrada.

Number of averages [Número de compensaciones] – introduzca el número de compensaciones, aunque no se suele usar,

Record [Grabación] - iniciar o detener la medición (grabación y generación de señal),

Filter dual channel response [Filtrado de la respuesta de canal doble] – Active esta casilla para usar el filtro "antisolapamiento" de la respuesta de impulso (para eliminar el ruido cerca de $f_s/2$ en las mediciones en modo de canal doble),

Center impulse response [Centrado de la respuesta de impulsos] – seleccione esta casilla para activar la grabación de la parte de la respuesta de impulso no causal (inicio anterior). Esta parte de la respuesta de impulso (en la estimación con un barrido logarítmico) contiene las imágenes de respuesta de impulsos inducidas por distorsión.

Default [Defecto] – seleccionar la configuración por defecto

OK – cierra el cuadro de diálogo y vuelve a la ventana de respuesta de impulsos, que contendrá la nueva respuesta de impulsos periódica medida.

Esc - cierra el cuadro de diálogo y vuelve a la ventana de la respuesta de impulsos, sin modificar su contenido.

Notas: La onda sinusoidal de barrido es una señal de excitación óptima para la medición rápida de una respuesta de impulsos acústica sin compensación. Nos proporciona una estimación mejor que otras señales de excitación en entornos acústicos que varían con el tiempo y sistemas ligeramente no lineales.

La onda sinusoidal de barrido no una señal de excitación buena si el entorno genera un gran nivel de ruido coloreado o impulsivo. También nos da una mala estimación en el sistema que tiene un control de ganancia automática sensible a la frecuencia o la supresión automática del ruido. En aquellos casos en los que la excitación con ruido periódico nos da una estimación mejor.

5.3 Medición de la respuesta de impulsos con excitación MLS

Una señal de Secuencia de Longitud Máxima (MLS) es una señal de impulsos con intercambio casialeatorio que indica: +1 y -1. Se puede analizar como secuencia binaria de N ceros o unos, que es periódico con un periodo N = 2^{m} -1. El MLS se puede generar con registros de cambio conectado en retroalimentación. Las conexiones de retroalimentación se definen con algún polinomio primitivo de orden *m*-avo. Por ejemplo, la Ilustración 5.4 muestra la generación de una secuencia MLS con el polinomio

$$b(x) = x^4 + x^3 + 1$$

Estos son polinomios de cuarto orden y la secuencia MLS generada tiene una longitud (periodo) $N = 2^4 - 1 = 15$.



Ilustración 5.4 Generación de secuencia MLS con registros de cambio

Cada secuencia MLS tiene las siguientes características:

- 1. La función de autocorrelación es constante $R_k^{xx} = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ -\frac{1}{N} & k \neq 0 \end{cases}$
- 2. El valor CC es igual a 1/N
- 3. El factor de cresta es 1 (0dB)

Para N mayores, un valor CC (1/N) se acerca a cero. Entonces, la autocorrelación es igual a 1 para k=1, sino es igual a cero. El espectro de potencia S_n y la autocorrelación R_k son parejas Fourier:

$$S_n^{xx} = \sum_{k=0}^{N-1} R_k^{xx} e^{-j2\pi nk/N} = 1$$

Este espectro de potencia es una constante, que significa que la secuencia MLS tiene un espectro blanco. Cuando la excitación del sistema tiene un espectro blanco la correlación-cruzada de una señal de salida con una señal de entrada es proporcional a la respuesta de impulsos del sistema ($h_k \approx R_k^{xy}$).

Una simple generación de hardware y una computación de correlación rápida fueron la razón principal para la popularidad de una instrumentación de base MLS (la correlación con una secuencia MLS se puede hacer con la transformada Hadamard que es un algoritmo más rápido que un FFT).

La segunda razón para la popularidad de MLS es una propiedad teórica MLS que tiene el factor de cresta más bajo posible. En realidad, cuando se genera el MLS con una tarjeta de sonido, esto no es verdad, puesto que la señal MLS cambia en la salida del filtro "antisolapamiento" conversor D/A y al pasar a través de cualquier otro filtro. Un valor de factor de cresta de 6dB a 9dB es común en la salida de las tarjetas de sonido de PC.

El mayor problema con la señal MLS es que algunas de las subsecuencias de MLS están correlacionadas y pueden generar graves distorsiones al medir la respuesta de sistemas no lineales. Y es por eso que las ondas sinusoidales de barrido y el ruido periódico son señales mejores para medir la respuesta en frecuencia de sistemas que presentan una ligera no linealidad.

Impulse response measurement	×	
Periodic Noise Sweep MLS		
MLS generator	Recorder	
Sequence length 16383 💌	Prefered input channel Left	
Sampling rate (Hz) 16000	▼ Use second channel as reference □	
Time constant: 1023.94 ms	onstant: 1023.94 ms Invert Phase of input channel	
Output volume (dB) Vumber of averages		
Generate MLS Record		
L I -70 I -50 I -30 R -80 I -60 I -40 I	I -10 dB -20 I dB Default	
	OK Cancel	

Ilustraciones 5.5 Cuadro de diálogo para la medición de la respuesta de impulsos usando MLS

Los siguientes controles se usan para la medición de la respuesta de impulsos usando la excitación MLS:

Sequence length [Longitud de la secuencia] – elija el número de muestras en un periodo de MLS, Sampling Rate [Frecuencia de muestreo] – elija la frecuencia de muestreo,

Output Volume [Volumen de salida] – elija el volumen de salida en dB,

Preferred input channel [Canal de entrada preferido] – elija el canal de entrada de la tarjeta de sonido que se emplea para medir la salida de un dispositivo a prueba,

Use second channel as reference [Usar el segundo canal como referencia] - active esta casilla para configurar la medición en modo semi-doble (se estima un retardo de entrada/salida de precisión de una muestra),

Invert Phase of input channel [Invertir la fase del canal de entrada] – activar esta casilla para cambiar la polaridad de la señal de entrada.

Number of averages [Número de compensaciones] – introduzca el número de compensaciones (usando la compensación sincrónica)

Record [Grabación] - iniciar o detener la medición (grabación y generación de señal),

Default [Defecto] – seleccionar la configuración por defecto

OK – cierra el cuadro de diálogo y vuelve a la ventana de respuesta de impulsos, que contendrá la nueva respuesta de impulsos periódica medida.

Esc - cierra el cuadro de diálogo y vuelve a la ventana de la respuesta de impulsos, sin modificar su contenido.

Al usar una señal MLS, sólo se permite la configuración de canal sencillo o de canal semi-doble. En la configuración del canal semi-doble el segundo canal se usa como referencia de tiempo, pero la estimación de la respuesta de impulsos se hace como en el sistema de canal sencillo (de esta forma se puede estimar un retardo de entrada/salida de precisión de una muestra, pero la función de transferencia estimada está polarizada por las funciones de transferencia de los conversores A/D y D/A).

Algunas recomendaciones generales:

- El sistema con base MLS es inferior a los sistemas accionados por ondas sinusoidales de barrido o por ruido periódico cuando se implemente con una tarjeta de sonido de PC normal.
- El sistema con base de ondas sinusoidales de barrido nos proporcionan la mejor estimación en un entorno de bajo ruido.
- El sistema de medición con una excitación de ruido rosa periódico nos da la estimación más robusta, y se puede considerar como sistema de uso general.

5.4 Procedimientos básicos de edición

El submenú Edición permite usar los siguientes comandos para editar una respuesta de impulsos:

Invert [**Invertir**] – cambia la polaridad de la respuesta de impulsos cambiando simplemente el signo de la respuesta de impulsos.

Rotate at cursor [Girar en el cursor] – cambia la respuesta de impulso de forma que la posición punto actual del cursor se convierte en el primer punto de la respuesta de impulsos y los puntos anteriores se convierten en el último punto de la respuesta de impulsos. Será útil para editar la respuesta de impulso periódica (las que se hayan obtenido con un ruido periódico o con una excitación MLS).

Scale [Escala] – se usa para multiplicar la respuesta de impulso con una constante arbitraria o valor de expresión aritmética. Este comando activa el cuadro de diálogo **Pir Scaling'** [Graduación Pir] que se muestra en la Ilustración 5.6.

Pir Scaling	×
Enter number or arithmetic expression to scale PIR:	
5/(2*100)	
Cancel OK	

Ilustración 5.6 Cuadro de diálogo para la graduación arbitraria de una respuesta de impulsos

En el cuadro de edición el usuario introduce una constante del punto flotante o una expresión aritmética compuesta por:

- Números enteros,
- Números de coma flotante,
- Operadores por orden de prioridad: Exponenciación (^), multiplicación (*, /), suma (+, -)
- Corchetes () para agrupado.

Ejemplo: La expresión válida para introducir la escala equivalente de 0,7 dB es la expresión $10^{(0.7/20)}$.

La graduación se suele usar para escalar la respuesta de campo cercano de un altavoz para obtener la estimación de la respuesta de campo lejano.

Ejemplo: La medición de los altavoces en la respuesta de la sala no nos puede dar una estimación de la respuesta de bajos en campo abierto. Para obtenerlo medimos la respuesta de bajos en el campo cercano de los altavoces p_{NF} y escalar la respuesta con un factor que es igual a la relación del radio de la membrana con el doble de la distancia normal de medición r.

$$p(r) = \frac{a}{2r} p_{NF}$$

Las respuestas obtenidas de esta forma son una buena aproximación de la respuesta de campo abierto del altavoz montado en una caja infinita (2π) , para frecuencias por debajo de 200Hz.

6 Análisis del sistema a partir de la respuesta de impulsos

La respuesta de impulsos es una característica del sistema fundamental. Usándola, ARTA puede estimar los siguientes datos:

- 1. Respuesta de frecuencia limitada y suavizada 1/n octavas,
- 2. Respuesta de etapa,
- 3. Envolvente de respuesta de impulsos (o curva tiempo energía ETC),
- 4. Curva de deterioro espectral acumulado (CSD),
- 5. Curva de deterioro de energía y parámetros acústicos de la sala,
- 6. Función de transferencia de modulación del habla (MTF),
- 7. Índice de transmisión del habla (STI y RASTI).

Estos análisis se pueden activar en el submenú **Analysis [Análisis]** o haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre uno de los iconos de la barra de herramientas "verde" que se muestra en la Ilustración 6.1.



Ilustración 6.1 Ventana de la respuesta de impulso – iconos de la barra de herramientas

Las siguientes secciones describen los métodos de análisis de la respuesta de impulsos.

6.1 Respuesta de impulsos limitada y de frecuencia

6.1.1 Respuesta de impulsos limitada

En muchos casos será útil analizar sólo una parte de una respuesta de impulsos, lo que se denomina *respuesta de impulsos limitada*. La Transformada de Fourier (DFT) de la parte "limitada en tiempo" de una respuesta de impulsos nos da una *respuesta de frecuencia limitada*.

La Ilustración 6.2 muestra los componentes que determinen la parte "limitada" de la respuesta de impulsos. el cursor, el marcador y la longitud del bloque de FFT.

ARTA sigue estas normas:

- 1. Si el marcador está activo, la *limitación* está determinada como parte de una respuesta de impulsos entre el cursor y el marcador. En un análisis FFT todas las muestras que queden fuera de la limitación se ponen a cero.
- 2. Si el marcador no está activo, entonces la *limitación* se determina como parte de una respuesta de impulsos que comience en la posición del cursor y tenga una longitud igual a la longitud del FFT actual. Para establecer la longitud actual del FFT, podrá usar la barra de diálogo (Ilustración 6.3)

o activar el cuadro de diálogo 'Impulse Response Analysis Setup' [Configuración del análisis de la respuesta de impulsos].

Las partes limitadas y no limitadas de la respuesta de impulsos se dibujan con diferentes colores.



Ilustración 6.2 Componentes que determinen la parte "limitada" de la respuesta de impulsos. El cursor, el marcador y la longitud del bloque de FFT.



Ilustración 6.3 Barra de diálogo de la ventana de respuesta de impulsos

Controles de la Barra de diálogo:

FFT – elija el tamaño de un bloque FFT

Window [Ventana] – elija el tipo de ventana de señal

Delay for phase estimation (ms) [Retardo para estimación de fase (ms)] – introduzca el intervalo de tiempo para la posición del cursos como punto de referencia para la estimación de la fase (normalmente la distancia desde la posición del cursor a la posición del máximo de la respuesta de impulsos).

Get [Obtener] – obtener el intervalo de tiempo entre el cursor y el marcador y definirlo como retardo para la estimación de la fase.

Zero [Cero] – establece un retardo cero

Inv - cambia la polaridad de la respuesta de impulsos
Impulse Response Analysis Setup	×
Gated time window Maximum length 1024 (FFT length) Warn if FFT length < gate 🔽	ETC - window Type Half-Hann 💌 Delay for phase estimation
Window type Hann 12.5% 💌	Time (ms)
Default	Cancel OK

Ilustración 6.4 Cuadro de diálogo para la configuración del análisis de la respuesta de impulsos

Controles de la sección Gated time window [Ventana de limitación temporal]:

Maximum length (FFT length) [Longitud máxma (longitud FFT)] - elija la longitud (tamaño) del bloque FFT.

Warn if FFT length < gate [Aviso si la longitud FFT < limitación] – active esta casilla si desea que se le avise cuando la longitud FFT es menor que la limitación

Window type [Tipo de ventana] – seleccione el tipo de ventana: Uniforme, Hann12%, Hann25% o Hann 50%.

Sección ETC window [Ventana ETC]:

Type [Tipo] – elija la ventana para la estimación del ETC (envolvente de la respuesta de impulsos: Uniforme, Half-Hann, Habla, Causal

Sección de Delay for phase estimation [Retardo para la estimación de fase]:

Time (ms) [Tiempo (ms)] – establecer el intervalo de tiempo desde la posición del cursor hasta la posición de referencia para estimación de la fase (normalmente es una distancia desde la posición del cursor hasta la posición del máximo de la respuesta de impulsos).

Antes de realizar la estimación de la respuesta de frecuencia limitada a partir de una respuesta de impulsos limitada en tiempo, ha de establecer el tipo de ventana que se le aplicará a la respuesta limitada. Podrá aplicar las siguientes ventanas: Uniforme, Hann12%, Hann25% o Hann 50%. El porcentaje que aparece detrás del nombre Hann quiere decir que se aplica la mitad de la ventana Hanning en el porcentaje de la parte final de la ventana para atenuar levemente la respuesta de impulsos. En la Ilustración 6.5 se muestra un ejemplo de la ventana Hann12%.



Ilustración 6.5 Ejemplo de una respuesta de impulsos de un altavoz en una sala pequeña (además, también se muestra la ventana Hann12% - determina la parte de la respuesta de impulsos que se usará para estimar la respuesta de frecuencia "limitada")

6.1.2 Respuesta de frecuencia limitada

Para obtener la respuesta de frecuencia limitada a partir de una respuesta de impulsos con ventana, podrá elegir entre dos comandos de menú:

'Analysis > DFT frequency response' [Análisis > Respuesta de frecuencia DFT] - abre la ventana que muestra la respuesta de frecuencia no suavizada.

'Analysis > Smoothed frequency response' [Análisis > Respuesta de frecuencia suavizada] - abre la ventana que muestra la respuesta de frecuencia suavizada.



Ilustración 6.6 Ventana de respuesta de frecuencia suavizada (La barra horizontal, dibujada en color de cursor, denota la región de la frecuencia en la que el requisito de ancho de bandatiempo no se satisface).

La Ilustración 6.6 muestra la **Ventana de respuesta de frecuencia suavizado.** La barra derecha contiene controles para la configuración del margen del gráfico (los mismos controles que están en las ventanas de respuesta de espectro y de frecuencia). Se puede usar un cuadro desplegable adicional **'Smoothing' [Suavizado]** para establecer la resolución de suavizado. La barra inferior tiene varios botones:

Botón Mag – elija el gráfico de magnitud Botón M+P – elija el gráfico de magnitud + fase Botón Ph – elija el gráfico de fase Botón Gd – elija el gráfico de retardo de grupo Botón Record – para repetir la medición, Botón Overlay – para gestionar las superposiciones, Botón Copy – para copiar el gráfico al portapapeles, Botón B/W – para cambiar el color de fondo.

La misma presentación se encuentra en la ventana de respuesta de frecuencia DFT (pero sin los menús y controles para Suavizado y Superposiciones).

La ilustración 6.7 muestra ejemplos de las respuesta de frecuencia no suavizados y con suavizado de 1/3 octava. La comparación de las dos curvas muestra que la respuesta suavizada nos da una "tendencia general" y realmente la mejor perspectiva de la respuesta de frecuencia. Las grandes ondulaciones en la respuesta de frecuencia no suavizada (DFT) son la consecuencia de los reflejos de la sala.



Ilustración 6.7 Ejemplos de a) respuesta de frecuencia no suavizados y b) con suavizado de 1/3 octava.

ARTA ofrece suavizado de 1/1, 1/2, 1/3, 1/6, 1/12 y 1/24 octava. Los filtros de suavizado se describen en el capítulo 2.3.

Graph Setup		×
Dynamic range (dB) Graph top 105	Freq. range (Hz) High freq 20000	Update
Graph range 50	Low freq 20	Default
Thick plot lines □ Time-Bandwidth ☑	View all	Cancel OK

Ilustración 6.8 Cuadro de diálogo para la configuración del gráfico.

La configuración de los márgenes del gráfico y de la presentación se podrá ajustar con la barra de control derecha y con el diálogo de configuración del gráfico, que aparece en la Ilustración 6.8. (comando de menú **View > Setup [Ver > Configuración].** Los controles son los mismos que en las ventanas de respuesta de frecuencia y de espectro, además de eso, el usuario puede ajustar el rango para el gráfico de fase y de retardo de grupo, y usar las dos casillas de verificación adicionales.

Thick plot lines [Líneas gruesas] - permite dibujar curvas con un trazo grueso,

Time-Bandwith [Ancho de banda-tiempo] – desactiva el dibujo de curvas con frecuencias en las que la limitación hace que el producto ancho de banda-tiempo sea menor a 1.

La aplicación de la limitación, de duración T, influye en la resolución de frecuencia. Si se activa la casilla **'Time-Bandwidth' [Ancho de banda – tiempo]** (o menú **View > Time-Bandwidth requirement [Ver > Requisitos ancho de banda – tiempo]**), ARTa sólo mostrará los componentes de la respuesta de frecuencia para las frecuencias en las que $f_k > 1/T$. Si no se activa esta opción, entonces ARTA mostrará todos los depósitos de frecuencia DFT, y la barra horizontal de la parte inferior del gráfico indicará la región de la frecuencia en la que el requisito de ancho de banda-tiempo no se ha satisfecho (Ilustración 6.6).

El Apéndice nos da una descripción completa de los menús en la ventana de **Respuesta de frecuencia** suavizada y la ventana **Respuesta de frecuencia DFT**.

6.1.3 Fase mínima y retardo de grupo

Además de los gráficos de **Magnitud** y **Fase** el usuario puede ver el gráfico de **Fase Mínima** y **Retardo de grupo**. Las variaciones de los modos del gráfico de la respuesta de frecuencia se realizan con el menú **View [Ver].** Tendrá los siguientes elementos desplegables:

Magnitude [Magnitud] – muestra la magnitud de la respuesta de frecuencia Magn+Phase [Magnitud + Fase] – muestra la magnitud y la fase de la respuesta de frecuencia Phase [Fase] – muestra la fase de la respuesta de frecuencia Group delay [Retardo de grupo] – muestra el retardo de grupo Minimum phase [Fase mínima] - muestra la fase mínima del sistema Unwrap Phase - mostrar la fase sin envolver Excess phase [Exceso de fase] – active la casilla para ver el exceso de fase Excess group delay [Exceso de retardo de grupo] – active la casilla para mostrar el exceso de retardo de grupo Sound pressure units [Unidades de presión de sonido] dB re 20uPa/1V - unidad para el nivel de presión en los estándares acústicos dB re 20uPa/2.83V - unidad usual para la sensibilidad del altavoz dB re 1Pa/1V - unidad para el nivel de presión en las recomendaciones ITU_T Setup [Configuración] – activa el cuadro de diálogo para la configuración de los márgenes del gráfico Time-Bandwidth Requirement [Requisitos ancho de banda-tiempo] – si se activa esta casilla, se

trazan sólo las curvas de las frecuencias en las que el producto ancho de banda – tiempo es mayor de 1.

Una definición sencilla de *fase mínima* es: Una característica de fase del sistema para la que se puede realizar un sistema equivalente con las mismas características de magnitud y un cambio de fase mínimo (sobre todas las frecuencias). La diferencia entre la fase y las características de la fase mínima se suele llamar *exceso de fase*.

Matemáticamente, la fase mínima se puede estimar a partir de la magnitud de la respuesta de frecuencia usando la transformada de Hilbert. ARTA, así como otros programas similares, usa el DFT para calcular la transformada de Hilbert. Introduce la periodicidad en la estimación de la fase mínima y nos da un resultado que se acerca a la fase mínima verdadera sólo en las frecuencias inferiores a $f_s/4$.

Para definir el retardo de grupo, primero analizamos la respuesta de frecuencia $H(j\omega)$ de la siguiente forma:

$$H(j\omega) = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)} = e^{\alpha(\omega) + j\varphi(\omega)}$$

Donde: $A(\omega) = |H(j\omega)|$ es la respuesta de magnitud, $\varphi(\omega)$ es la respuesta de fase y $\alpha(\omega)$ es el logaritmo de la respuesta de magnitud.

Si asumimos que un sistema ideal tiene una respuesta de frecuencia $H(j\omega) = \text{const.}$, la *distorsión lineal* de la respuesta de frecuencia se puede expresar como:

$$\frac{1}{H(j\omega)}\frac{dH(j\omega)}{d(j\omega)} = \frac{\mathbf{F}\{th(t)\}}{\mathbf{F}\{h(t)\}} = j\frac{d\alpha(\omega)}{d(\omega)} - \frac{d\varphi(\omega)}{d(\omega)}$$

Donde F denota la Transformada de Fourier.

Esta expresión muestra que hay dos tipos de distorsiones lineales – debido a los cambios de magnitud y fase. La parte real de esta expresión se define como un retardo de grupo T_d :

$$T_{d} = -\frac{d\varphi(\omega)}{d(\omega)} = \operatorname{Re}\left[\frac{\mathbf{F}\left\{th(t)\right\}}{\mathbf{F}\left\{h(t)\right\}}\right]$$

Lo que muestra esta expresión es que el retardo de grupo se puede estimar a partir de la respuesta de impulso del sistema.

Para obtener una estimación aceptable del retardo de grupo, se han de cumplir dos condiciones:

- 1. La respuesta de impulsos ha de deteriorarse completamente dentro de la región limitada,
- 2. El retardo de grupo ha de ser menor de la mitad del tamaño de FFT. Si no se cumple esta condición, obtenemos el valor negativo del retardo de grupo.

A veces es útil analizar el *exceso de retardo de grupo*. Es el retardo de grupo obtenido del exceso de fase.

6.1.4 Gestión de superposiciones

En la **ventana de respuesta de frecuencia suavizada** el usuario podrá establecer la curva actual de respuesta de frecuencia como superposición. También podrá definir algunas curvas de superposición como respuesta del filtro objetivo de cruce.

Las funciones que se pueden hacer con las superposiciones se tratan en el menú **Overlay** [Superposición]. Tendrá los siguientes elementos desplegables:

Set as overlay [Establecer superposición] – se fija la curva de impedancia actual como superposición
Set as overlay Below cursor [Establecer superposición por debajo del cursor] – guarda la parte de la curva actual por debajo del cursor como superposición por encima del cursor] – guarda la parte de la curva actual por encima del cursor como superposición
Manage Overlays [Gestor de superposiciones] – activa el cuadro de diálogo 'FR Overlay Manager' [Gestor de superposiciones de respuestas de frecuencia] para editar la lista de superposiciones.
Delete all [Borrar todo] – Borra todas las superposición
Generate target response [Generar respuesta objetivo] – Generar una superposición con respuesta de filtros de cruce estándar
Load target response [Borrar respuesta objetivo] – Generar una superposición con respuesta de filtros de cruce estándar

El comando de menú 'Generar respuesta objetivo' sirve para generar superposiciones con las características óptimas de las respuestas de filtros de cruce, y el comando de menú 'Cargar respuesta objetivo' sirve para cargar el objetivo arbitrario que se encuentra en un archivo ASCII (formato .frd).

ARTA User Manual

	Overlay colors X
FR Overlay manager	
Magnitude response Color	
🗹 all.pir	
all30.pir	
, ♥ al45l.pir	
Ng	
Add Add above crs Delete sel Color Cancel	
Replace sel Add below crs Delete all Check All OK	Cancel OK

Ilustración 6.9 Cuadros de diálogo 'FR Overlay Manager' [Gestor de superposiciones de respuestas en frecuencia] y 'Overlay colors' [Colores de la superposición]

Otras funciones avanzadas con superposiciones se podrán hacer usando el cuadro de diálogo '**FR Overlay Manager' [Gestor de superposiciones de respuestas en frecuencia]** (que se muestra en la Ilustración 6.9). Se activa con el comando '**Overlay** > **Manage Overlays'** [**Superposición** > **Gestor de superposición].**

Algunos botones del cuadro de diálogo duplican los comandos de menú:

Add [Añadir] – establece la curva actual como superposición

Add above crs [Añadir encima del cursor] – guarda la parte de la curva actual por debajo del cursor como superposición

Add below crs [Añadir debajo del cursor] – guarda la parte de la curva actual por encima del cursor como superposición

Delete all [Borrar todo] - Borra todas las superposiciones

Otros botones permiten realizar funciones avanzadas en los elementos del menú desplegable seleccionados:

Replace sel [Sustituir la selección] – sustituye la superposición seleccionada por la curva activa actual **Delete sel [Borrar la selección]** – Borra todas las superposiciones seleccionadas

Color – cambia el color de los elementos seleccionados usando el cuadro de diálogo '**Overlay Colors**' [**Colores de superposición**] que se muestra en la Ilustración 6.10.

Haga clic con el ratón sobre el elemento de la lista desplegable y sucederá lo siguiente:

Un solo clic - selecciona los elementos

Un solo clic sobre la casilla de verificación – hace que sea visible o invisible la superposición **Doble clic** - permite editar el nombre de la superposición

Todos los elementos de la lista se pueden hacer visibles pulsando sobre el botón 'Check All' [Activar todo].

6.1.5 Edición de la respuesta de frecuencia suavizada

El elemento del menú Edit [Edición] tiene los siguientes elementos:

Copy [Copiar] – copia el mapa de bits del gráfico al portapapeles **Colors and grid styles [Estilos de colores y cuadrícula]** – configura los colores del gráfico y estilo de la cuadrícula Thick Pen [Trazo grueso] – si se activa esta casilla, se aumenta el grosor actual del trazo del gráfico Cut below cursor [Cortar debajo del cursor] – corta los valores del gráfico por debajo del cursor Cut above cursor [Cortar encima del cursor] – corta los valores del gráfico por encima del cursor Scale level [Nivel de escala] – escala el nivel actual con un término arbitrario (diferencia en dB) LF box diffraction [Difracción de caja en bajas frecuencias] – Escala los niveles con la respuesta de la difracción en bajas frecuencias de la caja del altavoz

Subtract overly [Restar superposición] – resta los niveles del gráfico de superposición del gráfico actual **Subtract from overlay [Restar de la superposición]** - resta niveles del gráfico actual de la superposición **Power average with overlays [Compensación de potencia con superposiciones]** – hace que la magnitud actual sea la compensación de potencia de la magnitud actual y las magnitudes de las superposiciones visibles y elimina todas las superposiciones que se muestran de manera opcional. **Merge overlay below cursor [Fusionar la superposición por debajo del cursor]** – fusiona los valores de la superposición de la curva actual por debajo del cursor

Merge overlay above cursor [Fusionar la superposición por encima del cursor] – fusiona los valores de la superposición de la curva actual por encima del cursor

Los elementos '**Corte por debajo del cursor', 'Corte por encima del cursor'** y '**Nivel de escala'** se usan normalmente para combinar dos gráficos, uno para la respuesta de frecuencia alta y otro para la respuesta de frecuencia baja.

Lo mismo se puede hacer con el comando **'Merge' [Fusionar].** En este caso, la curva resultante se puede exportar en formato de archivo ASCII (Magnitud + Fase).

El elemento de menú '**Nivel de escala'** abre un cuadro de diálogo (Ilustración 6,10) en el que el usuario introduce un nivel arbitrario (en dB) para escalar la respuesta de magnitud. Esta operación no cambia la respuesta de impulso. Sólo cambia la respuesta en frecuencia que se está mostrando actualmente.

Scale Magnitude
Enter value in dB to scale magnitude
-6 dB
Cancel OK

Ilustración 6.10 Cuadro de diálogo 'Magnitud de Escala'

Los elementos de menú **Subtract overlay [Resta superposición]** y **Subtract from overlay [Resta de la superposición]** se puede usar para obtener la diferencia entre dos respuesta (es decir, la calibración de la respuesta de micrófonos con la otra calibrada). Después de estas operaciones la curva de superposición se hace invisible.

Los elementos de menú **Power average with overlays [Compensación de potencia con superposiciones]** permiten crear un nuevo gráfico de magnitud activo que sea la compensación de potencia de la magnitud activa más las magnitudes de las superposiciones existentes El usuario selecciona si las superposiciones actuales se borran después de esta acción.

Nota: Las operaciones **Resta, Fusión y potencia** se pueden efectuar sólo si se ha obtenido la curva actual y las superposiciones visibles a partir de respuestas de impulso que tengan la misma frecuencia de muestreo y el mismo tamaño de FFT.

6.1.6 Escala de difracción de caja del altavoz en baja frecuencia

El elemento de menú **'LF box diffraction' [Difracción de caja en bajas frecuencias]** abre el cuadro de diálogo (Ilustración 6,11). En este cuadro de diálogo el usuario introduce la forma de la caja

(esférica, cuadrada o rectangular), el ancho y la altura de la caja del altavoz. Estos valores se usan para definir la función de transferencia de graduación W(f) que se usa para estimar la respuesta en campo abierto para la respuesta del altavoz que se mide montado en una caja infinita (en el campo cercano).

LF Box Diffraction	×
Box form Sph	erical 💌
Baffle width (cm)	30
Baffle height (cm)	50
Cancel	ОК

Ilustración 6.11 Cuadro de diálogo 'Difracción de caja en bajas frecuencias'

ARTA usa la siguiente expresión para la función de transferencia de graduación de difracción en bajas frecuencias.

$$W(f) = \frac{1 + j f / f_0}{2 + j f / f_0}$$

siendo $f_0 = 42.7 / d$ para una caja esférica de diámetro *d*, o $f_0 = 34.16 / d$ para una caja cuadrada con un ancho *d*. Estos valores se obtienen aplicando numéricamente la función de transferencia *W*(*f*) con una función de transferencia de una caja de altavoz esférica. Esta función de transferencia se llama también ecualizador $2\pi/4\pi$ puesto que da la diferencia entre la respuesta de un altavoz de baja frecuencia a media esfera (2π) y la respuesta en el espacio completo (4π). Para una caja rectangular, con un ancho de caja *w* y alto *h*, ARTA usa –como aproximación –una caja cuadrada equivalente de ancho $d = w (h/w)^{1/3}$.

La Ilustración 6,12 muestra un ejemplo de la respuesta de altavoz de campo cercano medida (curva superior) y la respuesta en campo abierto estimada (curva inferior). A unas frecuencias muy bajas, la diferencia de nivel es de 6dB.



Ilustración 6.12 Respuesta de altavoz en campo cercano (curva superior) y la respuesta ecualizada $2\pi/4\pi$ (curva inferior).

6.1.7 Medición repetida

Cuando esté en una ventana de respuesta de frecuencia suavizada o DFT, el usuario podrá repetir la medición ejecutando el comando de menú **'File > Repeat PIR measurement' [Archivo > Repetir la medición PIR].** Este comando abre el cuadro de diálogo para medición de PIR. Después de la medición, la respuesta de frecuencia se calcula automáticamente usando el tamaño FFT, la posición del cursor y del marcados desde la ventana PIR.

Una tecla de acceso directo útil para repetir rápidamente la medición es pulsar Alt+R dos veces.

La respuesta de impulso se puede guardar ejecutando el comando de menú File > Save PIR as...' [Archivo > Guardar PIR como].

6.2 Respuesta de etapa

La respuesta de etapa se calcula como la integral de tiempo de la respuesta de impulso. La inspección de la respuesta de etapa es valiosa para supervisar el comportamiento del sistema de bajas frecuencias y para la alineación de tiempo de los altavoces en cajas de múltiples altavoces.

ARTA muestra la respuesta de etapa en una ventana de tiempo independiente. Obtenemos una ventana haciendo clic sobre 'Analysis > Step Response' [Análisis > Respuesta de etapa] o sobre el icono de la barra de herramientas

La Ilustración 6.13 muestra un ejemplo de la respuesta de etapa en un sistema GSM. La oscilación transitoria con el periodo 3.5 ms es habitual para el filtro de entrada del canal de voz a 300 Hz.



Ilustración 6.13 Ejemplo de la respuesta de etapa en el sistema GSM

Los controles del panel derecho son los mismos que en las ventanas de la respuesta de impulsos o de registro de tiempo. Los comandos de menú permiten almacenar la respuesta de etapa en un archivo de texto (File > Export ASCII [Archivo > Exportar a ASCII]), guardar el mapa de bits del gráfico al portapapeles (Edit > Copy [Edición > Copiar]) y cambiar el color del fondo del gráfico (Edit > B/W background color [Edición > Color de fondo B/N]).

Podrá determinar o borrar el marcador con un clic sencillo o doble del botón derecho del ratón.

6.3 Envolvente de respuesta de impulsos (ETC – Curve Energía Tiempo)

En las mediciones acústicas, para controlar los reflejos de la sala y la reverberación, es útil analizar la envolvente de la respuesta de impulsos – también denominada la Curva Energía Tiempo (ETC).

La envolvente de la señal x (t) es una envolvente de los valores absolutos de la señal. Matemáticamente, se define como una magnitud de una señal analística $x(t) + j\tilde{x}(t)$, con la expresión:

$$e(t) = [x^{2}(t) + \tilde{x}^{2}(t)]^{1/2},$$

Donde $\tilde{x}(t)$ es la transformada de Hilbert de la función x(t),

$$\widetilde{x}(t) = \mathbf{H}\left\{x(t)\right\} = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(\tau)}{t-\tau} d\tau = \frac{1}{\pi} x(t) \otimes \frac{1}{t}.$$

La transformada de Hilbert es una circunvolución de $x(t) y 1/(\pi t)$. Una forma más simple de obtenerlo es con la multiplicación en el dominio de la frecuencia:

$$\widetilde{x}(t) = \mathbf{F}^{-1} \{-j \operatorname{sgn}(\omega) X(j\omega)\} = \mathbf{F}^{-1} \{-j \operatorname{sgn}(\omega) \mathbf{F} \{x(t)\}\},\$$

Donde: $\operatorname{sgn}(\omega) = \begin{cases} 1 \operatorname{za} \omega > 0\\ 0 \operatorname{za} \omega = 0, \ \mathbf{F} \{\frac{1}{\pi t}\} = -j \operatorname{sgn}(\omega)\\ -1 \operatorname{za} \omega < 0 \end{cases}$

En ARTA, obtenemos la envolvente de la respuesta de impulso en una ventana independiente haciendo clic sobre el elemento de menú 'Analysis > ETC' [Análisis > ETC] o haciendo clic sobre el icono de la barra de herramientas . La Ilustración 6.14 muestra el ETC de la respuesta del altavoz. El cursor se coloca en la posición del primer sonido directo y el marcador se encuentra en la posición del primer reflejo fuerte.



Ilustración 6.14 Envolvente de la respuesta de impulso (ETC) de una respuesta de altavoz

La parte derecha de la ventana tiene los siguientes controles:

```
dB range [Gama dB]
- establece la gama de magnitud
```

Ventana:	- elije el tipo de ventana: Uniforme, Half-Hann, Habla, Causal
Zoom	- establece el factor de zoom horizontal a Máx o Todos.
Scroll [Desplaz	arse] - mover el gráfico de izquierda o derecha

Sólo hay un submenú 'Edit' [Edición] – con	elementos:	
Copy [Copiar] – copia el map	a de bits del gráfico al portapapeles	
B/W background color [Color de fondo B/N] – determina el color de fondo en blanco o en negro		
Set marker [Establecer marcador]	- establece un marcador en la posición del cursor	
Delete marker [Borrar marcador]	- borra el marcador	

Notas:

La mayoría de los sistemas de medición usan la notación ETC (Curva Energía Tiempo), pero preferimos el nombre de envolvente de respuesta de impulso. El nombre ETC lo puso Richard Heyser, que observó que la ortogonal de los componentes de la señal analística es análoga al intercambio de la energía potencial y cinética en las ondas acústicas. Su conclusión no tiene justificación teórica puesto que los componentes analísticos generan la función no causal mientras que la energía ha de ser una función causal.

Para obtener una curva ETC más cercana a la función causal, ARTA podrá aplicar las siguientes ventanas a los datos del dominio de la frecuencia:

- Ventana Half-Hann de uso general (ligera supresión de frecuencia extremadamente bajas y altas),
- Ventana de habla se usa para mejorar la gama hablada (suprime las frecuencias altas y bajas),
- Ventana causal se usa si la respuesta de impulsos se obtiene con la excitación MLS.
- Uniforme se usa sin ventana

6.4 Deterioro espectral acumulado

Una tarea muy importante en el análisis de los sistemas de altavoces es la detección de resonancias. Una función de frecuencia-tiempo denominada Deterioro Espectral Acumulado que ayuda enormemente a detectar las resonancias.

El deterioro espectral acumulativo se define como una función frecuencia - tiempo.

$$C(t,f) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) u(\tau - t) e^{-j2\pi f \tau} d\tau$$

Donde h(t) es la función de respuesta de impulso y u(t) es la función de etapa de la unidad

Realmente C(t, f) es una transformada de Fourier de la parte de la respuesta de impulse definida a partir del tiempo τ =t hasta el infinito, tal como se muestra en la Ilustración 6.15. Una aplicación repetida de la Transformada de Fourier, cada vez para una parte de la respuesta de impulso que está por delante en el tiempo de un intervalo dt, obtendremos la función frecuencia-tiempo como en la Ilustración 6.16. Para estimar la Transformada de Fourier, ARTA usa el DFT y sustituye la función de etapa de la unidad por una función de ventana de longitud finita. Para evitar el corte abrupto de la respuesta de impulso con la ventana rectangular, ARTA aplica una ventana que sube y baja gradualmente (el usuario elige el tiempo de subida de 0,02 a 1ms).



Ilustración 6.15 Construcción de la función integral de C(t,f)



Ilustración 6.16 Deterioro espectral acumulado en el sistema GSM

ARTA muestra el Deterioro Espectral Acumulado en una ventana independiente, pero primero se han de establecer algunos parámetros para la transformada tiempo-frecuencia. El comando de menú **'Analysis-Cumulative spectral decay' [Análisis-Deterioro espectral acumulado]** abre el cuadro de diálogo 'Configuración del deterioro espectral acumulado' (Ilustración 6.17). El Deterioro espectral acumulado aparece después de pulsar el botón **'OK'**.

Cumulative Spectral Decay Setup	x
Axis	FFT
Log frequency axis	FFT size 256 💌
✓ Remove antialiasing range dB range (10 - 60 dB) 25	Window rise time (0.02-1ms)
	Time slice
Smoothing	Max. number of time slices 60
Smoothing 1/3 💌 octave	Slice shift (samples)
	Default Cancel OK

El cuadro de diálogo tiene los siguientes controles:

Sección Axis [Eje]

Log frequency axis [Eje de frecuencias logarítmicas] – active esta casilla para usar el eje de frecuencias logarítmicas. Si no se activa se usará el eje lineal.

Remove antialiasing range [Eliminar gama antisolapamiento] – active esta casilla para eliminar los depósitos espectrales cercanos a fs/2,

dB range [Gama dB] - introduzca la gama dinámica en dB.

Sección Smoothing [Suavizado]:

Smoothing [Suavizado] – active esta casilla para seleccionar un suavizado de 1/n octava de la magnitud del espectro.

Octave [Octava] – elija 1/1, 1/2, 1/3, 1/6, 1/12 o 1/24 octava.

Sección FFT:

FFT size [Tamaño FFT] - elija el número de muestras de un bloque FFT **Window rise time [Tiempo de subida de ventana]** – introduzca el intervalo de tiempo entre el principio y el fin de la ventana de tiempo, en la que se aplicará la ventana Blackman4.

Sección Time slice [Fracción de tiempo]:

Max. number of time slices [Número máximo de fracciones de tiempo] – introduzca el número máximo de ventanas de tiempo movidas.

Slice shift - introduzca el cambio de ventanas de tiempo, en número de muestras

El botón **'Default' [Defecto]** restablece los valores por defecto. El botón **'OK'** activa la vista gráfica CSD.

El espectro de deterioro acumulado puede dibujarse como un gráfico en cascada o como un sonograma. Las curvas del gráfico en cascada se dibujan con distintos colores dependiendo de la magnitud. El sonograma es un gráfico de una función cuya magnitud está expresada por la cantidad y orden predefinido de colores, lo que se denomina paleta (Ilustración 6.19). El uso de una paleta con una pequeña cantidad de colores discretos mejora las curvas en el plano de color (Ilustración 6.20).

La Ilustración 6.18 muestra un gráfico de cascada coloreada de CSD obtenida de la respuesta de impulsos de los auriculares AKG 240.





La ventana CSD (Ilustración 6.18) dispone de diversos controles para realizar la manipulación del gráfico.

Caja combinada **Mode [Modo]** – elija entre tipo de gráfico de cascada o sonograma. Caja combinada **Palette [Paleta]** – elija entre varias paletas de colores (Azabache, Gris, Cobre y

Frío). Colored Waterfell [Cogoodo coloreado] - activo acta cogilla para elegir entre un gréfico de

Colored Waterfall [Cascada coloreada] – active esta casilla para elegir entre un gráfico de cascada coloreado (o son un solo color).

Contoured [Contorneado] – active esta casilla para elegir entre un cambio de color gradual o contorneado (vea las Ilustraciones 6.19 y 6.20).

Control de efecto **Rango** (**dB**) - cambia el rango dinámico del rango de 5 a 70dB.

Botón **Copy** [**Copiar**] – copia el gráfico actual al portapapeles

Botón B/W [Blanco y negro] – cambia el color de fondo del gráfico entre blanco y negro.



Ilustración 6.19 CSD como sonograma



Ilustración 6.20 CSD como sonograma contorneado

7 Estimación de los parámetros acústicos de la sala

Todas las salas añaden ecos y reverberación al sonido "directo" original. El eco es una característica no deseable de la sala, se puede detectar fácilmente con la curva ERC. La reverberación puede aumentar la percepción del sonido, provoca cierto incremento de volumen y una implicación musical, pero también tiene un efecto nocivo sobre la localización de la fuente y la inteligibilidad del habla.

Para estimar adecuadamente las características acústicas de la sala, el ISO 3382 define varios parámetros acústicos de la sala que se muestran en la Tabla 7.1. Este estándar también define métodos para estimar estos parámetros a partir de la respuesta de impulso medida. ARTA sigue métodos de este estándar de forma parcial y nos da la estimación de cinco parámetros: Tiempo de reverberación, tiempo de deterioro temprano, tiempo central, claridad y definición.

Símbolo de cantidad	Aspecto subjetivo
Tiempo de reverberación T ₆₀ , T ₃₀ , T ₂₀ (s)	Reverberación, volumen, implicación
Tiempo de deterioro temprano EDT (s)	Reverberación, claridad
Tiempo central $T_{S}(s)$	claridad
claridad C ₈₀ (dB)	claridad
definición D ₅₀ (%)	Definición del habla
Fuerza G (dB)	Nivel relativo
Fracción de energía lateral LF, LEF (%)	Impresión espacial
Correlación cruzada interaural IACC	Impresión espacial

 Tabla 7.1 Resumen de los parámetros acústicos generales de una sala (ISO 3382)

El parámetro más importante de la sala es el *tiempo de reverberación - T*₆₀ Se define como el intervalo de tiempo necesario para que la energía sonora se deteriore 60dB una vez que se ha detenido la excitación.

Para obtener el tiempo de reverberación, necesitamos medir o estimar la *curva de deterioro de energía* una vez que se haya desconectado la fuente de sonido. La curva de deterioro de energía es irregular y ruidosa r(t) que solemos aproximar con el deterioro lineal, tal como se muestra en la Ilustración 7.1.





El tiempo de reverberación se determina con la pendiente del deterioro lineal, de la siguiente forma:

$$T_{60} = 60 \frac{dt}{dr}$$

ISO 3382 define:

 T_{20} es el tiempo de reverberación determinado a partir de la pendiente media de la curva de deterioro de energía obtenida a partir de parte de la curva de deterioro entre -5dB y -25dB.

 T_{30} es el tiempo de reverberación determinado a partir de la pendiente media de la curva de deterioro de energía obtenida a partir de parte de la curva de deterioro entre -5dB y -35dB.

7.1 Curva de deterioro de energía

Schroeder ha demostrado por medio de análisis estadísticos que el deterioro de energía medio de la sala r(t) se puede obtener a partir de la integrada regresiva del cuadrado de la respuesta de impulso. Usamos la expresión de Schroeder:

$$r(t) \approx \int_{t}^{\infty} h^{2}(\tau) d\tau$$

En su forma logarítmica normalizada más habitual:

$$10\log r(t) = 10\log\left(\int_{0}^{\infty} h^{2}(t)dt\right)$$
$$\int_{0}^{t} h^{2}(t)dt$$

Tenga en cuenta que en esta expresión, el denominador representa la energía total.

En ARTA, obtenemos la curva de deterioro de energía haciendo clic sobre el elemento de menú **'Analysis > Energy Decay' [Análisis > Deterioro de energía]** o haciendo clic sobre el icono de la barra de herramientas

La Ilustración 7.2 muestra la ventana de **deterioro de energía** con dos curvas. La curva superior es la curva de deterioro de energía, y la curva inferior gris es la envolvente de la respuesta de impulsos.

ISO 3383 recomienda el análisis del deterioro de la energía en seis bandas 1/1 octava (125 Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz y 4kHz). ARTA permite medir los parámetros acústicos en dos bandas adicionales: 62,5Hz y 8kHz. Para obtener esto, ARTA filtra la respuesta de impulsos con filtros de bandas de octava de clase I IEC. La misma norma recomienda que durante las mediciones:

• La posición del micrófono ha de estar al menos a 1 m de las superficies reflectantes y no demasiado cerca de ninguna fuente; la distancia mínima desde la fuente se puede calcular con la ecuación:

$$d_{\min} = 2\sqrt{\frac{V}{cT}} [m]$$

Donde: V es el volumen de la sala, c la velocidad del sonido, T es una estimación del tiempo de reverberación esperado.

- La fuente de sonido debería ser tan omni-direccional como sea posible.
- El micrófono ha de ser omni-direccional.

También es importante que el ciclo pre-compensación de las mediciones con un ruido periódico o con MLS sea mayor al tiempo de reverberación.



Ilustración 7.1 Ventana de deterioro de energía La curva superior es la curva de deterioro de energía, y la curva inferior es la envolvente de la respuesta de impulsos.

Los controles de la derecha se usan para configurar el gráfico y estimar los parámetros acústicos de la sala, de la siguiente forma:

Filtering [Filtrado] elija la frecuencia de una respuesta filtrada en bandas de octava o la respuesta de banda ancha.

dB range [Gama dB] – introduce la gama de magnitud

T60 – inicia los cálculos de los parámetros acústicos, el valor de los cuales se indica en la parte inferior de la ventana.

Noise Tail [Cola de ruido] presenta dos controles. En el primer control se elige el porcentaje de la curva de deterioro que se estima como ruido. El otro control se usa para elegir el método de reducción de ruido:

Trunc – quiere decir que no se incluirá el porcentaje de la cola de la curva en la estimación del deterioro.

Sub – quiere decir que el nivel medio de potencia de ruido de cola se resta de la curva de deterioro. Log [Registro] – se obtiene un informe de los parámetros acústicos de la sala que se han calculado. Zoom - establece el factor de zoom horizontal a Máx o Todos. Scroll [Desplazamiento] – mueve el gráfico de izquierda o derecha

ARTA necesita cierta interacción por parte del usuario para estimar el deterioro de energía y los parámetros acústicos adecuadamente. El usuario ha de estimar el porcentaje de la cola de la curva ETC en la que el ruido es el principal contribuyente, y el método para reducir ese ruido.

El método más simple para reducir el ruido es truncar la respuesta de impulso. ISO 3382 sugiere definir un punto de truncamiento como el punto en el que el nivel de la señal + ruido es 5dB superior al nivel medio de ruido de la cola de la respuesta de impulsos. En ARTA el punto de truncamiento se determina como el porcentaje de la cola de la respuesta de impulsos que está detrás de dicho punto de truncamiento.

Hay dos métodos para reducir el ruido:

- Método *Trunc* trunca (elimina) la cola del ruido de la estimación del deterioro de energía
- Método *Sub* resta el valor medio de potencia de ruido de cola con la integración de Schroeder.

La Ilustración 7.3 muestra el caso en el que se trunca el 40% de la cola de ruido de la estimación del deterioro de energía.

Un criterio que se puede usar para validar la estimación es: en una sala sencilla no acoplada, el deterioro de energía logarítmico debería tener un deterioro lineal.



Ilustración 7.3 Ventana de deterioro de energía La curva superior es la curva de deterioro de energía con el 40% de la cola de ruido eliminada (truncada) de la estimación del deterioro, y la curva inferior gris es la envolvente de la respuesta de impulsos.

Los parámetros acústicos se estiman a partir de la curva de deterioro de energía.

El usuario ha de elegir una parte más o menos lineal de la curva de deterioro y fijar el cursor y el marcador en esa parte de la curva. Según ISO 3382, el cursor debería estar cerca del nivel -5dB, mientras que el marcador debería estar detrás de la posición en la que el nivel es 30dB por debajo del nivel del cursor (o al menos 20dB). Si el nivel de deterioro en la posición del marcador es inferior a - 25dB, ARTA estima T_{20} , y si el nivel de deterioro en esa posición es inferior a -35dB, ARTA también estima T_{30} .

Haga clic sobre el botón **'T60'** para obtener la estimación del tiempo de reverberación y otros parámetros acústicos.

Para obtener el tiempo de reverberación la curva de deterioro se aproxima con una ecuación lineal y = ax + b y se estima la pendiente de la curva mediante la regresión lineal. La curva *a* que mejor se ajusta y los valores *b* polarizados se evalúan con el método de los mínimos cuadrados. La calidad de la estimación ajustada a la línea que se produce con la regresión lineal se describe con el coeficiente de

correlación r. El coeficiente de correlación tiene el rango [-1,1] en la que una alta correlación produce unos valores cercanos a la unidad.

El mismo procedimiento se debería repetir para cada respuesta filtrada en bandas de octava y para la respuesta en banda ancha.

ARTA memoriza los valores de los parámetros acústicos estimados, de forma que cuando se hace clic sobre el botón 'Log' aparecerá el informe de los valores de los parámetros acústicos en todas las bandas de octavas.

7.2 Informe de parámetros acústicos de la sala

Haga clic sobre el botón **'Log'** para obtener el informe de medición en el cuadro de diálogo **'Acoustical parameters' [Parámetros acústicos]** que aparece en la Ilustración 7.4

oustical F	arameters							
		R	DOM ACOUS	TICAL PAR	AMETERS			
	WideBand	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz
T60 (s)	2.002	2.053	1.927	1.687	1.760	1.591	1.987	3.108
regr.	-0.995	-0.992	-0.996	-0.999	-0.997	-0.993	-0.968	-0.940
T30 (s)	1.984	2.171	1.999	1.748	1.721	1.363	1.272	2.057
regr.	-0.993	-0.994	-0.997	-1.000	-0.997	-0.996	-0.987	-0.903
T20 (s)	1.657	2.267	2.069	1.729	1.573	1.206	0.994	0.671
regr.	-0.994	-0.994	-0.995	-0.999	-0.996	-0.998	-0.992	-0.986
EDT (s)	1.170	1.565	1.514	1.426	1.193	0.879	0.743	0.007
C80 (dB)	8.423	1.369	2.398	1.714	5.530	8.090	13.148	19.559
C50 (dB)	6.878	0.365	1.107	-0.454	3.438	5.218	10.007	15.804
D50 (%)	82.973	52.099	56.336	47.390	68.820	76.878	90.923	97.439
	31.6	110.7	90.1	91.3	51.9	35.5	13.2	4.6

Ilustración 7.4 Informe de los parámetros acústicos de la sala.

En la parte inferior de la ventana, hay tres controles:

Botón **Copy** – para copiar el informe al portapapeles,

Botón **Save (.csv)** – para guardar el informe en formato .csv de Excel.

Cuadro desplegable Decimal separator – sirve para establecer el punto o la coma como separador decimal en el archivo .csv.

La definición de los parámetros acústicos es la siguiente:

EDT

Tiempo de deterioro temprano (EDT) se define como el intervalo de tiempo necesario para que la energía sonora se deteriore 10dB una vez que se ha detenido la excitación. Para permitir una comparación directa con el tiempo de reverberación, el resultado se multiplica por 6 El deterioro exponencial idóneo en un campo difuso, el valor de EDT esperado sería igual a T_{60} .

Claridad

La claridad o "índice temprano a tarde" C_{80} (C_{50}) se define como la relación logarítmica de la energía de la respuesta de impulso antes del tiempo t_e , y la energía después de t_e . El valor $t_e = 50$ ms se usa para expresar la claridad del habla, mientras que $t_e = 80$ ms será más apropiado para la música.

$$C_{80} = 10 \log \frac{\int_{0}^{80ms} p^{2}(t)dt}{\int_{80ms}^{\infty} p^{2}(t)dt} \quad \text{dB} \quad C_{50} = 10 \log \frac{\int_{0}^{50ms} p^{2}(t)dt}{\int_{50ms}^{\infty} p^{2}(t)dt} \quad \text{dB}$$

El nombre original en alemán para el término claridad es "klarheitsmass". Unos altos valores de claridad indican una gran cantidad de energía temprana, que corresponde con una sensación subjetiva de claridad. Por el contrario, unos valores de claridad bajos indican que el sonido no es claro, y es excesivamente reverberante.

Definición

La Definición D_{50} o "relación de energía sonora temprana a total" es una medida de la definición del habla. También se conoce por su nombre alemán, Deutlichkeit. Se define como:

$$D_{50} = 100 \frac{\int_{0}^{50ms} h^2(t)dt}{\int_{0}^{\infty} h^2(t)dt} \quad (\%)$$

TS-Tiempo central

El tiempo central TS se corresponde con el centro de gravedad del cuadrado de la respuesta de impulso:

$$TS = \frac{\int_{0}^{\infty} t \cdot h^{2}(t) dt}{\int_{0}^{\infty} h^{2}(t) dt}$$

Los límites superiores de integración se consideran los puntos de truncamiento, o el final de la respuesta de impulsos, dependiendo de la opción de tratamiento de ruido específica.

El subíndice S en el nombre TS es la abreviatura del nombre alemán Schwerpunktzeit. El valor de TS se expresa en milisegundos. Un TS bajo sugiere una sensación de claridad, mientras que un valor TS alto sugiere un sonido reverberante.

TS está muy correlacionado con EDT (rara vez contiene alguna información adicional si lo comparamos con EDT).

8 Inteligibilidad del habla

8.1 Función de transferencia de modulación (MTF)

La reverberación y el ruido degradan la modulación del habla en las salas reales. Houtgast y Steeneken han determinado que la modulación del habla natural se encuentra en la gama de frecuencias de 0,5 a 12,5 Hz.

La Función de Transferencia de Modulación (MTF) es una función que muestra cómo el sistema degrada la modulación del habla en dicha gama de frecuencias.

Si nos referimos a la Ilustración 8.1 podremos definir simplemente que MTF es la relación entre el índice de modulación en la salida del sistema m_0 con el índice de modulación en la entrada del sistema m_i .



Ilustración 8.1 Ilustración de la definición de la Función de Transferencia de Modulación

Schroeder proporcionó la expresión para estimar el MTF usando la respuesta de impulso de un altavoz, que será m(F):

$$m(F) = \frac{\int_{0}^{\infty} h^{2}(t)e^{-j2\pi F t}dt}{\int_{0}^{\infty} h^{2}(t)dt}$$

En la que F es la frecuencia de modulación.

A partir de esta definición, MTF es proporcional a la transformada de Fourier del cuadrado de la respuesta de impulsos (el denominador, que representa la energía total, normaliza la expresión). Puesto

que MTF también es dependiente del ruido, durante una medición de la respuesta de impulso no debemos usar la compensación.

ARTA muestra el MTF para la respuesta de impulso filtrada en bandas de octavas en una ventana independiente (Ilustración 8.2) que se activa haciendo clic sobre el elemento de menú **'Analysis > Modulation Transfer Function' [Análisis > Función de Transferencia de la Modulación]** o haciendo clic sobre el icono de la barra de herramientas



Ilustración 8.2 Función de transferencia de modulación

El submenú **'Octave' [Octava]** se usa para configurar las bandas de octava, y el submenú **'Edit'** [Edición] se usa para copiar el mapa de bits del gráfico al portapapeles y cambiar el color del fondo.

La función MFT se usa en métodos para la estimación de la inteligibilidad del habla que se describen en la siguiente sección.

8.2 Índice de transmisión del habla

La norma IEC-60268-16 define el método para estimar la inteligibilidad del habla y nos proporciona un índice denominado STI – Índice de transmisión del habla – que se acerca a la puntuación subjetiva de inteligibilidad. La misma norma define también un método simplificado para estimar la inteligibilidad del habla denominado RASTI – Índice de transmisión del habla rápido.

El STI analiza la función de transferencia de la modulación con 14 frecuencias de modulación (desde 0,63 Hz a 12,5 Hz, 1/3 octava aparte) y en siete bandas de octavas (desde 125Hz a 8kHz). El índice STI se obtiene sumando y compensando el MFT tal como se describe a continuación.

RASTI analiza sólo 9 frecuencias de modulación (0.7Hz, 1Hz, 1.4Hz, 2Hz, 2.8Hz, 4Hz, 5.6Hz, 8Hz, 11.2Hz) en sólo dos bandas de octava (500Hz y 2kHz)

El procedimiento para calcular el índice STI a partir de un MTF determinado es el siguiente:

1. Para todos los valores MTF m(F) una relación sonido/ruido para la señal de modulación se define como:

$$X_i = 10\log(\frac{m_i}{1-m_i}),$$

2. Los valores de X_i están limitados a ±15

si
$$X_i > 15$$
 entonces $X_i = 15$,
si $X_i > 15$ entonces $X_i = -15$.

El método STI indica que la relación sonido /ruido en la gama de frecuencias de -15dB a 15dB es linealmente dependiente del índice de inteligibilidad en la gama de 0 a 1. Es por esto que la relación sonido/ruido se convierte en el índice de transmisión – TI.

$$TI_i = \frac{X_i + 15}{30}$$

3. El valor medio de TI_i para cada banda de octava (índice de transmisión de octava –OTI) se define con la siguiente ecuación:

$$OTI_n = \frac{1}{14} \sum_{i=1}^{14} TI_i, \quad n = 1, 2, \dots 7$$

4. Finalmente, el índice STI está determinado por la siguiente ecuación:

$$STI = \sum_{n=1}^{7} \alpha_n OTI_n - \sum_{n=1}^{6} \beta_n \sqrt{OTI_n \times OTI_{n+1}}$$

En la que los factores ponderados α_k y β_k están experimentalmente determinados para la voz masculina o femenina (consulte la Tabla 8.1).

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$\alpha_{ m masculina}$	0.085	0.127	0.230	0.233	0.309	0.224	0.173
$\beta_{masculina}$	0.085	0.078	0.065	0.011	0.047	0.095	0
$\alpha_{ m femenina}$	0	0.117	0.223	0.216	0.328	0.250	0.194
β_{femenina}	0	0.099	0.066	0.062	0.025	0.076	0

Ilustración 8.1 Factores ponderados para el habla masculina y femenina – IEC 60268-16.

Los valores STI se encuentran en la gama de 0 a 1. En la Tabla 8.2 se incluyen los correspondientes índices subjetivos.

STI	Índice subjetivo equivalente
0,0 < STI < 0,3	Malo
0,3 < STI < 0,45	Pobre
0,45 < STI < 0,6	Suficiente
0,6 < STI < 0,75	Bueno
0,75 < STI < 1,00	Excelente

Tabla 8.2 STI – índices subjetivos equivalentes

El procedimiento anterior para estimar STI sigue la norma IEC 60268-16, salvo por la inclusión de efectos de enmascaramiento en las bajas frecuencias.

La medición del STI se ha de hacer con el siguiente procedimiento:

- 1. Colocar ARTA en Modo de Análisis Espectral.
- 2. Colocar el micrófono a 1 m por delante de un altavoz pequeño, cuyo tamaño se acerque al tamaño de la cabeza de una persona. Excitar el altavoz con una señal de habla PN.

- Ajustar la ganancia del amplificador de potencia para que obtenga una SPL =68dBA. Controlar el espectro. Ha de tener los niveles de banda de octava que se determinan en la Tabla 8.3 (si fuera necesario usar el ecualizador de frecuencia).
- 4. Colocar ARTA en el Modo de Respuesta de Impulso con una señal de excitación del tipo Habla PN. El periodo del ruido periódico ha de ser mayor al periodo de la frecuencia de modulación más baja. (es decir, mayor de 1/0,63Hz=1.58 segundos). Quiere decir que el número de muestras en un periodo (longitud FFT) ha de ser mayor de 1,58*F*_s. La Tabla 8.4 nos indica la longitud FFT adecuada.
- 5. Hacer la medición de la respuesta de impulsos sin la compensación, en una posición de micrófono arbitraria.
- 6. En la ventana de respuesta de impulsos active el comando de menú 'Analysis-STI' o haga clic sobre el icono de la barra de herramientas.
- 7. Finalmente, ARTA generará un informe con los valores MTF, los valores OTI y los valores STI, como en la Ilustración 8.3.

Banda de octavas (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ruido del habla masculina (dB)	9.7	9.7	6.0	0.0	-6.0	-12.0	-18.0
Ruido del habla femenina (dB)	-	14.4	7.2	0.0	-6.7	-7.6	-8.9

Tabla 8.3 Niveles de bandas de octava del ruido del habla (referidos a un nivel de 1kHz).

Fs (Hz)	48000	44100	32000	22020
Longitud FFT	131072	131072	65536	65536

Tabla 8.4 Longitud de FFT adecuada para medir STI

El mismo procedimiento se usa para medir RASTI, con una diferencia en el paso 6, en la que el usuario activa el comando de menú 'Analysis-RASTI'.

El método STI es aplicable a los sistemas de banda ancha lineal. No se puede usar para probar vocoders, es decir, codificación predictiva LPC, CELP y RELP en un GSM.

	SPEECH TI	RANSMISSI(ON INDEX -	- MTF Mat	rix		
Band	125	250	500	1000	2000	4000	8000
0.63	0.8282	0.8862	0.9013	0.9215	0.9653	0.9855	0.9957
0.80	0.8282	0.8862	0.9013	0.9215	0.9653	0.9855	0.9957
1.00	0.6805	0.7901	0.8096	0.8433	0.9271	0.9684	0.9909
1.25	0.6805	0.7901	0.8096	0.8433	0.9271	0.9684	0.9909
1.60	0.5878	0.7089	0.7326	0.7710	0.8898	0.9501	0.9853
2.00	0.5775	0.6435	0.6720	0.7098	0.8583	0.9334	0.9796
2.50	0.6082	0.5969	0.6243	0.6579	0.8328	0.9192	0.9743
3.15	0.6155	0.5634	0.5881	0.6110	0.8118	0.9068	0.9694
4.00	0.5660	0.5159	0.5464	0.5220	0.7751	0.8856	0.9602
5.00	0.5224	0.4848	0.5214	0.4468	0.7416	0.8687	0.9523
6.30	0.5205	0.4274	0.4969	0.3971	0.7153	0.8585	0.9474
8.00	0.5586	0.4087	0.4195	0.3466	0.6786	0.8561	0.9438
10.00	0.4133	0.3683	0.3638	0.3254	0.6534	0.8450	0.9376
12.50	0.3130	0.3095	0.1995	0.2719	0.6438	0.8279	0.9287
DctTI	0.5597	0.5712	0.5816	0.5891	0.7470	0.8602	0.9632
STI = (%ALco	0.7188)ns= 3.6	(male), (304)	0.7446 (f∈	emale)	Rating: (GOOD (GOOI))
<							

Ilustración 8.3 Ventana STI

8.3 STI y %ALcons

Además de los índice STI para habla masculina y femenina, la ventana STI también muestra el valor del índice de inteligibilidad del habla denominado $%AL_{cons}$ (Pérdida de Articulación de Consonantes) que ha sido definido por Peutz en sus trabajos experimentales. Se usa en la acústica arquitectónica con el índice subjetivo equivalente que se indica en la Tabla 8.5

Índice de inteligibilidad subjetivo	Pérdida de articulación de consonantes (%)
Malo	$100 < \% AL_{cons} < 30$
Pobre	$30 < MAL_{cons} < 15$
Suficiente	$15 < \% AL_{cons} < 6,6$
Bueno	$6,6 < \% AL_{cons} < 3$
Excelente	$0 < \% AL_{cons} < 3$

Tabla 8.5	Índice de	inteligibilidad	subjetivo y	equivalente	%ALcons
		0	5 5	1	

La relación entre STI y %ALcons está determinada por las siguientes ecuaciones:

$$AL_{cons} = 170,5405 \cdot e^{-5,419 \cdot STI}$$

STI = -0,1845 \cdot ln(%AL_{cons}) + 0,9842



Ilustración 8.4 $%AL_{cons}$ como función de la relación sonido/ruido y el tiempo de reverberación (datos experimentales para la posición del oyente en el campo de reverberación difuso).

El % AL_{cons} se puede estimar a partir del tiempo de reverberación medido T_{60} y de la relación sonido/ruido usando los datos experimentales de Peutz de la Ilustración 8.4 si el oyente está colocado en el campo de reverberación difuso). Si no es así, si el oyente está en el campo del hablante directo, % AL_{cons} se puede estimar usando la expresión:

$$%AL_{cons} = \frac{200d^2 T_{60}^2}{VD}$$
, para $d < 0.2 \sqrt{\frac{VD}{T_{60}}}$

En la que V es el volumen de la sala, D es la directividad del hablante, d es la distancia del hablante al oyente. Esta fórmula se suele usar en cálculos arquitectónicos, pero no tiene en cuenta la influencia del ruido.

Tanto los índices de inteligibilidad del habla, STI y % AL_{cons} , son parámetros acústicos de la sala útiles. La comparación con los índices de inteligibilidad subjetivos muestra que STI nos da una estimación dentro de $\pm 5.6\%$ del índice subjetivo, un resultado mejor que el 10% para % AL_{cons} .

9 Herramientas

Esta sección describe las herramientas que ARTA añade para la presentación de resultados de mediciones.

9.1 Patrones de directividad

9.1.1 Definiciones básicas

Beranek [44] nos da la siguiente definición del patrón de directividad: "El *patrón de directividad* de un transductor empleado para la emisión o para la recepción de sonido es una descripción que se suele presentar gráficamente, de la respuesta de los transductores en función de la dirección (ángulo) de las ondas de sonido transmitidas o incidentes sobre un plano específico y de una frecuencia específica." Matemáticamente, el patrón de directividad se suele expresar en función de la frecuencia y medición

del ángulo 9 fuera de eje en el plano horizontal o vertical. En ARTA se usan tres definiciones:

1) <i>p</i> (<i>f</i> , 9)	r = const.
2) <i>p</i> (<i>f</i> , 9) / p(<i>f</i> , 9 =0)	<i>r</i> =const.
3) $p(f, \theta) / pmax(f)$	<i>r</i> =const.

La primera definición representa un grupo de respuestas en frecuencia para una distancia de medición constante *r*. La segunda definición representa el grupo de respuestas en frecuencia normalizadas con respuesta en frecuencias en el grado cero. Puede ser mayor de uno. La tercera definición representa el grupo de respuestas en frecuencia normalizadas con respuesta en frecuencia en un ángulo en el que la respuesta en frecuencia es máxima. Siempre es igual o inferior a uno. Estas tres definiciones se pueden usar en ARTA para mostrar los gráficos de patrones de directividad.

Normalmente, la magnitud de respuesta en el patrón de directividad se muestra en la escala de nivel de dB.

Además de la representación gráfica de las características direccionales, se definen tres parámetros de directividad [44]:

1) El factor de directividad Q(f) es la relación entre la intensidad en un eje determinado de un radiador de sonido a una distancia r concreta respecto de la intensidad que se produciría en la misma posición por fuente de punto si estuviera radiando la misma potencia acústica total que el radiador.

2) El *índice de directividad* DI(*f*) se expresa en dB como resultado de la expresión DI = $10\log(Q)$.

3) El *ángulo de ancho del haz* de un patrón de directividad se define como el ángulo entre dos puntos a cada lado del eje principal (normalmente en el grado cero) en el que el nivel de presión de sonido es inferior a 6dB desde su valor al grado cero.

9.1.2 Tipos de Patrones de directividad en ARTA

ARTA usa tres tipos de gráficos para mostrar el patrón de directividad del altavoz:

- 1) gráfico en cascada
- 2) sonograma
- 3) diagrama polar

El gráfico en cascada es un gráfico tridimensional que muestra una serie de respuestas en frecuencia medidas a una distancia constante pero en un ángulo fuera de eje de medición diferente. En la Ilustración 9.1 y la Ilustración 9.2 se muestran la vista estándar y con giro del gráfico en cascada. En ARTA, las curvas de cascada se pueden dibujar con un solo color o en colores que representen la magnitud de la respuesta conforme a una paleta de color determinada.

La construcción del gráfico de cascada es simple, sólo necesitamos medir las respuestas en frecuencia de los altavoces en ángulos diferentes, y de forma opcional normalizar la respuesta con una respuesta medida en el eje del grado cero.



Ilustración 9.1 Patrón de directividad en cascada (normalizado a 0°)



Ilustración 9.2 Patrón de directividad en cascada con giro (normalizado a 0°)

El segundo tipo de gráfico de patrón de directividad que se usa en ARTA es un sonograma.

El sonograma gráfico bidimensional que muestra planos de color. En cada plano, el nivel de la magnitud de respuesta se presenta como un valor del color de la paleta de colores predefinida.

La Ilustración 9.3 muestra el sonograma con colores que cambian gradualmente, mientras que la Ilustración 9.4 muestra el sonograma contorneado con colores variables en tramos predefinidos. Normalmente, el sonograma contorneado muestra los patrones de directividad más claramente que un sonograma gradual.



Ilustración 9.3 Sonograma de directividad



Ilustración 9.4 Sonograma de directividad contorneado

El tercer tipo de patrón de directividad en ARTA es un diagrama polar. Muestra el patrón de directividad para una frecuencia sencilla en el sistema coordinado polar (Ilustración 9.5). El fondo del gráfico muestra también el factor de directividad Q, el índice de directividad DI y el ángulo del ancho del haz para la frecuencia de corriente. Se asume que el altavoz radia a un espacio sin límites (condiciones de campo abierto). Se pueden mostrar varios patrones de directividad polar en el mismo gráfico, como curvas de superposición (como en la Ilustración 9.6).



f =1000 Hz, Q = 2.34, DI = 7.4 dB, Angle(-6dB) = 170.4°

Ilustración 9.5 Diagrama polar



Ilustración 9.6 Diagrama polar con superposiciones

Para la radiación en la media esfera suele ser más apropiado usar un diagrama semi-polar, como en la Ilustración 9.7.



Ilustración 9.7 Diagrama semi-polar

9.1.3 Creación de Patrones de directividad en ARTA

En ARTA, los datos del patrón de directividad se crean con archivos PIR que se miden a una distancia constante del radiador. Estos datos se pueden almacenar en los *archivos de patrones de directividad*. Esos archivos tienen la extensión "**.DPF**".

El archivo DPF se genera automáticamente en ARTa a partir de un conjunto de archivos PIR, que han de guardarse todos en el mismo directorio con un nombre cuya forma predefinida es:

<name-prefix>_deg[+|-]<num>.pir

Donde:

<name-prefix> es el nombre común para todos los archivos .pir

_deg denota que los que le sigue es un valor numérico del ángulo de medición fuera de eje <num> es un valor del ángulo de medición fuera de eje, opcionalmente precedida por el signo positive o negativo.

.pir es la extensión de nombre para el archive PIR.

Por ejemplo,

Ls5_deg-30.pir Ls5_deg-20.pir Ls5_deg-10.pir Ls5_deg0.pir Ls5_deg10.pir Ls5_deg20.pir Ls5_deg30.pir

es un grupo de archivos PIR que se miden con ángulos fuera de eje de -30 a +30 grados. Para hacer el patrón de directividad y el archivo DPF hemos de activar el comando de menú **'Tools > Directivity pattern' [Herramientas > Patrón de directividad].** Abre la ventana del **"Patrón de Directividad"** tal como se muestra en la Ilustración 9.8.

ARTA User Manual

C Directivity pattern (Untitled.dpf)	<u>_ ×</u>
File Edit Create directivity pattern file	Polar plot Frequency (Hz) 1000 ÷ Overlay
Export Directivity Index and Angle(-6dB) File Info	Top div. ↓ 0° => 0dB □ Show DI ♥ Thick line ♥
Mode Polar - Full Palette Jet Colored Waterfall Contoured R	10 Copy Range(dB) B/W

Ilustración 9.8 Ventana del patrón de directividad

La ventana del 'Patrón de directividad' dispone de un menú y varios controles.

Los comandos del menú son:

File [Archivo]

Create directivity pattern file [Crear un archivo de patrón de directividad] – abre un cuadro de diálogo para crear un archivo de patrón de directividad a partir de los archivos .pir. **Save directivity pattern file [Guardar el archivo de patrón de directividad]** – guardar el archivo de patrón de directividad (.dpf).

Load directivity pattern file [Cargar el archivo de patrón de directividad] – carga el archivo de patrón de directividad (.dpf).

Export ASCII 1/3 octave data [Exportar datos ASCII de 1/3 octava] – exporta en valores de archivo ASCII en frecuencias estándar de 1/3 octava.

Export ASCII & 1/1 octave data [Exportar datos ASCII y 1/1 octava] – exporta en valores de archivo ASCII en frecuencias estándar de 1/1 octava.

Export Directivity Index and Angle (-6dB) [Exporta el índice y ángulo de directividad (-6dB)] – exporta en un archive DI, Q y el ángulo en ASCII (-6dB)

File Info [Información de archive] – proporciona información y texto definido por el usuario originaria del archive .dpf actual.

Edit [Edición]

Copy [**Copiar**] – copia el mapa de bits del gráfico y el texto definido por el usuario al portapapeles

B/W background color [Color de fondo B/N] – determina el color de fondo en blanco o en negro

Los controles inferiores de la ventana son:

Cuadro combinado **Mode [Modo]** – Selecciona entre el tipo de gráfico cascada1, cascada2, sonograma, diagrama polar, o semi-polar.

Caja combinada **Palette [Paleta]** – elija entre varias paletas de colores (Azabache, Gris, Cobre y Frío).

Colored Waterfall [Cascada coloreada] – active esta casilla para elegir entre un gráfico de cascada coloreado (o son un solo color).

Contoured [Contorneado] – active esta casilla para elegir entre un cambio de color gradual o contorneado (vea las Ilustraciones 6.19 y 6.20).

Control de efecto Rango (dB) - cambia el rango dinámico del rango de 5 a 70dB.

Botón Copy [Copiar] – copia el gráfico actual al portapapeles.

Botón **B/W** [Blanco y negro] – cambia el color de fondo del gráfico entre blanco y negro.

Los controles del lado izquierdo de la ventana son:

Control de efecto **Frecuencia** – cambia la frecuencia del patrón polar actual a la siguiente banda de octava estándar de 1/3

Botón **Superposición** – abre el cuadro de diálogo del gestor de superposiciones.

 $0^{\circ} \Rightarrow 0$ dB – active esta casilla para usar el patrón de directividad con una magnitud normalizada con el valor de la magnitud en el grado cero, si no se hace así, el diagrama polar muestra el patrón con una magnitud normalizada con un valor de magnitud máximo.

Contoured [Contorneado] – active esta casilla para elegir entre un cambio de color gradual o contorneado (vea las Ilustraciones 6.19 y 6.20).

Show DI [Mostrar DI] – active esta casilla para ver el valor de los parámetros de directividad en el fondo del diagrama polar.

Thick line [Trazo grueso] – active esta casilla para usar una línea de trazo grueso.

El gestor de superposiciones del diagrama polar aparece en la Ilustración 9.9. Es similar al gestor de superposiciones de una ventana FR, aunque hay una diferencia significativa. Hay una ventana emergente que se puede usar simultáneamente con los comandos de las ventanas del patrón de directividad.

Po	olar Overlay Ma	nager 🗙
	Frequency (Hz)	C 🔺
	✓ 1000	
	✓ 1250	
	✓ 1600	
	2000	
	2500	
	3150	
	✓ 4000	
	5000	
	6300	
	8000	
	-	
	Replace sel	Add
	Delete sel	Color
	Delete all	Update

Ilustración 9.9 Gestor de superposición para el diagrama polar

Los botones de la ventana del gestor de superposiciones activan los siguientes comandos:

Add [Añadir] – establece la curva actual como superposición

Replace sel [Sustituir la selección] - sustituye la superposición seleccionada por la curva actual

Delete sel [Borrar la selección] – Borra todas las superposiciones seleccionadas **Delete all [Borrar todo]** – Borra todas las superposiciones

Color – cambia el color de los elementos seleccionados usando el cuadro de diálogo '**Overlay Colors'** [**Colores de superposición**] que se muestra en la Ilustración. 6.10.

Update [Actualizar] – actualiza las etiquetas del diagrama polar.

Haga clic con el ratón sobre el elemento de la lista desplegable y sucederá lo siguiente: Un solo clic - selecciona los elementos

Un solo clic sobre la casilla de verificación – hace que sea visible o invisible la superposición Doble clic - permite editar el nombre de la superposición El procedimiento para crear un archivo DPF comienza haciendo clic en el menú 'File > Create directivity pattern file' [Archivo > Crear un archivo de patrón de directividad]. Abre el cuadro de diálogo 'Directivity data definition' [Definición de datos de directividad] (Ilustración 9.11). Primero, hemos de pulsar sobre el botón 'Load Files' [Cargar archivos] para obtener el directorio y nombre principal de los archivos PIR. Así se abre el cuadro de diálogo estándar para abrir archivos, que se muestra en la Ilustración 9.10. Después de seleccionar uno de los archivos, hemos de pulsar sobre el botón 'OK'. A continuación se abrirá el cuadro de diálogo 'Directivity data definition' [Definición de datos de directividad] tal como se indica en la Ilustración 9.11.

Open				<u>? ×</u>
Look in:	🗀 a-mhd	•	+ 🗈 💣 🎟-	
My Recent Documents Desktop My Documents My Computer	MHD 152_deg-5.pir MHD 152_deg 10.pir MHD 152_deg 10.pir MHD 152_deg-15.pir MHD 152_deg-20.pir MHD 152_deg-20.pir MHD 152_deg-30.pir MHD 152_deg-35.pir MHD 152_deg-40.pir MHD 152_deg-45.pir MHD 152_deg-50.pir MHD 152_deg-50.pir MHD 152_deg-50.pir MHD 152_deg-60.pir MHD 152_deg-65.pir MHD 152_deg-70.pir MHD 152_deg-75.pir	Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the system Image: Construction of the	MHD 152_deg+60.pir MHD 152_deg +60.pir MHD 152_deg +70.pir MHD 152_deg+75.pir MHD 152_deg +80.pir MHD 152_deg +90.pir	
My_Network	File name: MHI	0152_deg+5.pir	•	Open
Places	Files of type:	iles (*.pir)	•	Cancel

Ilustración 9.9 Cuadro de diálogo estándar para abrir archivos

Di	Directivity data definition						
	To define dir	Load Files					
	Angle	Name	Size	Folder	▲		
	0	MHD152 deg+0.pir	64 KB	C:\Src\audio1\a-mh	nd\		
	10	MHD152_deg+10.pir	64 KB	C:\Src\audio1\a-mh	nd\		
	15	MHD152_deg+15.pir	64 KB	C:\Src\audio1\a-mh	nd\ 🚽		
	20	MHD152_deg+20.pir	64 KB	C:\Src\audio1\a-mh	nd\		
	25	MHD152_deg+25.pir	64 KB	C:\Src\audio1\a-mh	nd\		
	30	MHD152_deg+30.pir	64 KB	C:\Src\audio1\a-mh	nd\		
	35	MHD152_deg+35.pir	64 KB	C:\Src\audio1\a-mh	nd\		
	40	MHD152_deg+40.pir	64 KB	C:\Src\audio1\a-mh	nd\		
	45	MHD152_deg+45.pir	64 KB	C:\Src\audio1\a-mh	nd\		
	5	MHD152_deg+5.pir	64 KB	C:\Src\audio1\a-mh	nd\ 🗨		
	4	·			}		
	Magnitude	· [FFT analysis —				
	Smoothing	g 1/3 oct ▼	C Ungated fro	om estimated PIR maxi	mum position		
	Normaliz	e to zero degree 🔽	O Ungated fro	om PIR start position			
	Symetrical	for neg. angles 🔽	Gated State	art (ms) 7 Le	ength (ms) 5		
	Frequency range User Info						
	Low (Hz)	50 Enter	arbitrary user i	nformation!!!	Cancel		
	High (Hz)	20000			OK		

Ilustración 9.10 Cuadro de diálogo 'Definición de datos de directividad'

Antes de pulsar sobre el botón 'OK' que confirma el proceso de generar datos del patrón de directividad, hemos de configurar los parámetros de creación de datos usando los siguientes controles:

Sección Magnitude [Magnitud]:

Cuadro combinado **Suavizado** – elija el suavizado de la respuesta en frecuencia de 1/1 octava a 1/12 octava.

Normalize to zero degree [Normalizar al grado cero] – active esta casilla para hacer que las respuestas del patrón de directividad se normalicen con una respuesta en el grado cero. **Symmetrical for neg. angles [Simétrico para ángulos negativos]** - active esta casilla si sólo dispone de archivos PIR definidos para ángulos positivos y desee que el patrón sea simétrico para los ángulos negativos.

Sección Frecuency range [Rango de frecuencias]:

Low (Hz) [Bajo] – introduzca el límite de las bajas frecuencias para la estimación de la respuesta en frecuencia

High (Hz) [Alto] – introduzca el límite de las altas frecuencias para la estimación de la respuesta en frecuencia

Sección FFT analysis [Análisis FFT]:

Ungated from estimated PIR maximum position [Sin limitación desde la posición PIR máxima estimada] – active esta casilla para estimar la respuesta en frecuencia a partir de la respuesta limitada que se determina con el requisito de baja frecuencia y tiempo-ancho de banda y el punto de inicio del archive PIR que representa la primera muestra cuya magnitud es 20 dB inferior a la magnitud PIR máxima.

Ungated from PIR start position [Sin limitación desde la posición de inicio PIR] – seleccione esta casilla para la estimación de la respuesta en frecuencia desde la primera muestra en el archive PIR y con una tamaño FFT determinado por el requisito de baja frecuencia y tiempo-ancho de banda.
Gated [Limitada] – seleccione esta casilla para obtener una estimación de respuesta en frecuencia a partir de la posición de **inicio** definida por el usuario en el archive PIR y la limitación de Longitud de tiempo definida por el usuario. El Inicio y la Longitud se han de introducir en milisegundos.

La sección de **User info [Información de usuario]** contiene un cuadro de edición en el que el usuario introduce un texto arbitrario que se archivará como archivo DPF.

9.1.4 Formato de archivos DPF

El archivo del patrón de directividad (DPF) es un archivo binario con el siguiente formato:

char filesignature[4];	// cuatro caracteres de firma: 'D','P','F','\0'
unsigned int version;	// versión del formato de archive comenzando en 0x0100
int numFreqs;	// cantidad de frecuencias espaciadas logarítmicamente
int numOct3;	
// cantidad de bandas de 1/3 octa	ave estándar
int numOct1;	// cantidad de bandas de 1/1 octave estándar
int numAngles;	// cantidad de ángulos de medición
int smoothingresolution;	// resolución de suavizado: 1,3,6,12
int info string size;	// tamaño de las cadenas definidas por el usuario
int reserved;	-
float Angles[numAngles];	// serie de ángulos en grados
float Frequencies[numFreqs];	// serie de frecuencias en Hz
int idxOct3[m_numOct3];	// serie de bandas de 1/3 octave estándar
int idxOct1[m_numOct1];	// serie de bandas de 1/1 octave estándar
float Magnitude[numAngles][m	numFreqs]; // serie de magnitudes en dB
char info[info string size];	// serie de caracteres en la cadena definida por el usuario

Los valores del patrón de directividad en las frecuencias de 1/3 octavas o 1/1 octavas estándar que se pueden exportar a archivos de texto ASCII.

ARTA también puede exportar valores de los parámetros de directividad (Q, DI y ángulo de ancho de haz) en bandas estándar de 1/3 octavas.

Bibliografía

- Mateljan, I., Signal Selection for the Room Acoustics Measurement, Proc. 1999 IEEE Workshop on Applications of Signal Processing to Audio and Acoustics, New Paltz, New York, 1999, ISBN - 0-7803-5612-8
- [2] Mateljan, I., Ugrinović K. The Comparison of Room Impulse Response Measuring Systems, Proceedings of the First Congress of Alps Adria Acoustics Association, Portoroz, Slovenia, 2003, ISBN 961-6238-73-6
- [3] Mateljan I., Audio Quality Measurements in Communication Systems, *Proceedings of the Second Congress of Alps Adria Acoustics Association*, Opatija, 2005, ISBN 953-95097-0-X.
- [4] Mateljan I., Models for the Estimation of the Loudspeaker In-Room Response, Int. Journal for Engineering Modelling, vol. 6., No.1-4, 1993, ISSN 1330-1365
- [5] Rife, D.D., Vanderkooy, J., Transfer Function Measurement with Maximum-Length Sequences, J. Audio Eng. Soc., vol. 37, June 1989.
- [6] Rife, D. D., Modulation Transfer Function Measurement with Maximum-Length Sequences, J. Audio Eng. Soc., vol. 40, October 1992.
- [7] Farina, A., Simultaneous measurement of impulse response and distortion with a swept sine technique, *108 AES Convention*, Paris, 2000.
- [8] Pinelton, R., Schoukens, J., Measurement and Modeling of Linear Systems in the Presence of Non-Linear Distortions, *Mechanical Systems and Signal Processing*, 16(5), 2002.
- [9] Schoukens, J., Pinelton, R., Ven der Ouderaa, E., and Renneboog, J., Survey of Excitation Signals for FFT Based Signal Analysers, *IEEE Trans. Instrumentation and Measurement*, vol. 37, September 1988.
- [10] Ven der Ouderaa, E., Schoukens, J., and Renneboog, J., Peak Factor Minimisation of Input and Output Signals of Linear Systems, *IEEE Trans. Instrumentation and Measurement*, vol. 37, June 1988.
- [11] Dunn, C., and Hawksford, M.O., Distortion Immunity of MLS-Derived Impulse Response Measurement, J. Audio Eng. Soc., vol. 41, May 1993.
- [12] Vanderkooy, J., Aspects of MLS Measuring Systems, J. Audio Eng. Soc., vol. 42, April 1993.
- [13] MacWilliams, F. J., and Sloane, N. J. A., Pseudo Random Sequences and Arrays, Proc. IEEE, vol. 64, December 1976.
- [14] Bendat, J. S., and Piersol, A. G., Engineering applications of Correlation and Spectral Analysis, Wiley, New York, 1980.
- [15] Pierce, A. D., Acoustics An Introduction to Its Physical Principles and Applications, McGraw-Hill, NewYork, 1981.
- [16] Tan, Moore, Zacharov, The Effect of Nonlinear Distortion on Percived Quality of Music and Speech Signals, JAES, vol. 5, November, 2003
- [17] IEC-268-16, Sound system equipment: the objective rating of speech intelligibility in auditoria by the RASTI method, International Electronical Committee, Geneva, IEC-268-16, 1988.
- [18] ITU-T Recommendation P.501, Test signals for use in telephonometry, 1996.
- [19] ISO -3382, Acoustics measurement of the reveberation time of rooms with reference to other acoustical parameters. 1997.
- [20] ISO Publication 266, Acoustics Preferred frequencies for measurements, 1975.
- [21] IEC 1260, Electroacoustics Octave-band and fractional octave-band filters, 1995.
- [22] IEC 61672-1:2002, Electroacoustics Sound level meters Part 1 Specifications, 2002.
- [23] Keele, D.B., Low-Frequency Loudspeaker Assessment by Nearfield Sound-Preassure Measurement, JAES, Vol. 22, IV, 1974.
- [24] Heyser, R.C., Loudspeaker Phase Characteristics and Time Delay Distortion: Part 1, JAES, I, 1969.
- [25] Heyser, R.C., Loudspeaker Phase Characteristics and Time Delay Distortion: Part 2, JAES, IV, 1969.
- [26] Heyser, R.C., Determination of Loudspeaker Signal Arrival Times: Part I, JAES, X, 1971.

- [27] Heyser R.C., Determination of Loudspeaker Signal Arrival Times: Part II, JAES, XI, 1971.
- [28] Berman, J.M., Fincham, L.R., The Application of Digital Technicque to the Measurement of Loudspeaker, JAES, VI, 1977.
- [29] Bearing, H., Pedersen, O.Z., System Analysis and Time Delay Spectrometry, B&K Technical Review, No. 1, 2, 1983.
- [30] Thrane, N., The Hilbert Transform, B&K Technical Review, No. 3, 1984.
- [31] Herlufsen, H., Dual Channel FFT Analysis, B&K Technical Review, No. 1, 2, 1984.
- [32] Gade, S., Herlufsen, H., Use of Weighting Function in DFT/FFT Analysis B&K Technical Review, No. 3, 4, 1987.
- [33] Thrane, N., Zoom-FFT, B&K Technical Review, No. 2, 1980.
- [34] Lipshitz, S.P., Scott T.C., Vanderkoy J., Increasing the Audio Measuring Capability of FFT Analysers by Microcomputer Postprocessing, JAES, Vol. 33, IX, 1985.
- [35] Bunton J.D., Small, R., Cumulative Spectra, Tone Burst and Apodization, JAES, VI, 1982.
- [36] Toole, F.E., Subjective Measurement of Loudspeaker Sound Quality and Listener Performance, JAES, Vol. 33, I/II, 1985.
- [37] Toole, F.E., Loudspeaker Measurements and Their Relationship to Listener Preferences: Part 1, JAES, Vol. 34, IV, 1986.
- [38] Toole, F.E., Loudspeaker Measurements and Their Relationship to Listener Preferences: Part 2, JAES, Vol. 34, V, 1986.
- [39] Toole, F.E., Olive, S.E., The Modification of Timbre by Resonance: Perception and Measurement, JAES, Vol. 36, III, 1988.
- [40] Houtgast, T., Steeneken, H.J.M., A review of the MTF concept in room acoustics and its use for estimating speech intelligibility in auditoria, JASA, vol. 77, 1985.

Apéndice – Menús, barras de herramientas y teclas de acceso directo

Menú de la ventana de la respuesta de impulso

File [Archivo]

New [Nuevo] - crea un nuevo archivo llamado "Untitled.pit" **Open** [Abrir] – Abre el archivo Save [Guardar] -Save As [Guardar como] – guarda el archivo con un nombre nuevo **Info** [Información] – muestra la información sobre el archivo .pir actual **Export** [Exportar] – guarda los datos de la respuesta de impulso en los siguientes formatos: ASCII file [Archivo ASCII] - guarda los datos de la respuesta de impulso en formato ASCII. MLSSA ASCII file [Archivo MLSSA ASCII] – guarda los datos de la respuesta de impulso en formato MLSSA ASCII. **WAV file** [Archivo WAV] – guarda los datos de la respuesta de impulso en formato .wav. Import [Importar] – importa los datos de la respuesta de impulso de los siguientes formatos: WAV file [Archivo WAV] - importa los datos de la respuesta de impulso en formato .wav. MLSSA .TIM file [Archivo MLSSA .TIM] - importa los datos de la respuesta de impulso en formato MLSSA .TIM. MLSSA ASCII file [Archivo MLSSA ASCII] - importa los datos de la respuesta de impulso en formato MLSSA ASCII. ASCII file [Archivo ASCII] – importa los datos de la respuesta de impulso (tiempo-amplitud) en formato ASCIL Load and sum [Cargar y sumar] - carga el archivo .pir y lo suma a la respuesta de impulso actual Recent File [Archivos recientes] – abre un archivo que se hava abierto recientemente Exit [Salir] – Sale del programa Edit [Edición] **Copy** [Copiar] – copia el mapa de bits del gráfico y el texto definido por el usuario al portapapeles Colors and grid styles [Estilos de colores y cuadrícula] - activa el cuadro de diálogo de configuración del color B/W background color [Color de fondo B/N] – determina el color de fondo en blanco o en negro Set Marker [Establecer marcador] - establece un marcador en la posición del cursor Delete Market [Borrar marcador] - Borra el marcador Invert [Invertir] - cambia la polaridad de la respuesta de impulsos Rotate at cursor [Girar en el cursor] – gira la respuesta de impulso periódica (el cursor se convierte en la primera muestra) Scale [Escalar] - multiplica la respuesta de impulsos por una constante arbitraria View [Ver] Toolbar [Barra de herramientas] – muestra u oculta la barra de herramientas Status Bar [Barra de estado] – muestra u oculta la barra de estado Record [Registro] Impulse response [Respuesta de impulsos] - activa el cuadro de diálogo de medición de la respuesta de impulso Analysis [Análisis] Smoothed Frequency response [Respuesta de frecuencia suavizada] - muestra la respuesta de frecuencia suavizada en bandas de 1/n octavas DFT frequency response [Respuesta de frecuencia DFT] – muestra los componentes DFT de la respuesta de frecuencia.

Step response [Respuesta de etapa] – muestra la respuesta de etapa

ETC – Impulse Response Envelope [ETC - Envolvente de la respuesta de impulso] - muestra la envolvente de la respuesta de impulso (ETC)

Energy decay [Deterioro de energía] – muestra la curva de deterioro de energía de Schroeder Cumulative spectral decay [Deterioro espectral acumulado] – muestra el cuadro de diálogo del deterioro espectral acumulado

Modulation transfer function [Función de transferencia de modulación] - Muestra el MTF de octava

STI - Muestra el Índice de transmisión del habla - STIRASTI - Muestra el Índice de transmisión del habla rápido - RASTI

Setup [Configuración]

Audio devices [Dispositivos de audio] - activa el cuadro de diálogo de configuración de los dispositivos de audio

Calibrate devices [Calibrar dispositivos] – activa el cuadro de diálogo de calibración de la tarjeta de sonido y del micrófono

Analysis parameters [Parámetros de análisis] - activa el cuadro de diálogo de configuración del análisis de la respuesta de impulso

Tools [Herramientas] (Este menú estará activo en la próxima versión de ARTA)

Plot Combiner (FRD – ZMA) [Combinador de gráficos (FRD - ZMA)] – activa el cuadro de diálogo para dibujar la respuesta de frecuencia y la curva de impedancia combinadas
 SPL meter [Medidor de SPL] – activa el cuadro de diálogo con un medidor SPL virtual
 Directivity plot [Gráfico de directividad] – activa el cuadro de diálogo para dibujar los patrones de

directividad del altavoz

Spatial Acoustical parameters [Parámetros acústicos espaciales] – activa el cuadro de diálogo para estimar los parámetros espaciales de la sala.

Mode [Modo]

Impulse response [Respuesta de impulsos] - activa la ventana de la respuesta de impulso Spectrum Analyzer [Analizador de espectros] - activa la ventana del análisis de espectros Dual channel - frequency response [Canal doble - respuesta de frecuencia] - activa la ventana de respuesta de frecuencia en canal doble

Single channel - frequency response [Canal sencillo - respuesta de frecuencia] - activa la ventana de respuesta de frecuencia en canal sencillo

Help [Ayuda]

About [Acerca de]—proporciona información sobre el programa Registration [Registro] – muestra la información de registro / usuario User Manual [Manual de usuario] - muestra el archivo de ayuda

Ventana de la respuesta de impulso - Barra de estado

Ready

L:-100.0dB R:-100.0dB Impulse Response

El texto de la izquierda muestra el contexto del menú.

El cuadro de texto de la derecha muestra la modalidad de medición.

Cuadros de texto izquierdo y derecho: Muestran los niveles máximos a escala completa de los canales de entrada izquierdo y derecho durante la última medición.

Ventana de la respuesta de impulso - Iconos de la barra de herramientas



na de la respuesta de impulso - Barra de control

Marker Set Del	Set or Delete marker
▲ Offset ▼ Null	Offset up, down or null
Gain ▲ Max ▼ Min	Gain up, down, minimum or maximum
Zoom All Max	Zoom up, down, all or maximum
Scroll	Scrol left or right

Ventana de la respuesta de impulso – Barra de control



```
FFT - establece el tamaño de la ventana de análisis FFT
      Window [Ventana] – establece el tipo de ventana de señal
      Delay for phase estimation (ms) [Retardo para la estimación de fase (ms)] - establece el intervalo de
      tiempo, desde la posición del cursor, de referencia para la estimación de fase.
      Get [Obtener] - obtiene el intervalo de tiempo entre el cursor y el marcador
      Zero [Cero] – establece un retardo cero
      Inv - cambia la polaridad de la respuesta de impulsos
Acceso rápido con el ratón
      Puede cambiar la posición del marcador y del cursor pulsando y arrastrando los botones izquierdo y
      derecho del ratón.
      Haga doble clic sobre el botón derecho del ratón para activar o desactivar el marcador.
      Arrastrando el ratón a la zona de las etiquetas se desplaza la curva horizontal o verticalmente.
      Haciendo doble clic sobre el botón izquierdo del botón sobre el área del eje de tiempo cambia la etiqueta
      de posición tiempo/muestra.
Acceso rápido con el teclado
      Teclas arriba y abajo - para cambiar la ganancia
      Teclas Ctrl+arriba y Ctrl+abajo - para cambiar la compensación vertical
      Teclas izquierda y Ctrl+izquierda – para desplazar la curva hacia la izquierda.
      Teclas derecha y Ctrl+derecha - para desplazar la curva hacia la derecha
      Teclas Shift+izquierda y shift+derecha – para mover el cursor hacia la izquierda y la derecha
      Tecla Repag y Avpag - para cambiar el factor de ampliación
      Tecla Ctrl + S – guardan el archivo
      Tecla Ctrl + N – crean un nuevo archivo
      Tecla Ctrl + O – abren el archivo
      Tecla Ctrl + C - copia un gráfico de mapa de bits al portapapeles (con las opciones definidas por el
      usuario)
      Tecla Ctrl + P - copia toda la ventana como mapa de bits al portapapeles
      Tecla Ctrl + B – cambia el color del fondo
```

Menú de la ventana del analizador de espectros

File [Archivo]

Export ASCII [Exportar a ASCII] – exporta los valores del gráfico a un archivo de formato ASCII. **Exit [Salir]** – Sale del programa

Overlay [Superposición]

Set overlay [Establecer superposición] – establecer la respuesta en frecuencia actual como superposición

Delete overlay [Borrar superposición] - Eliminar la superposición

Load overlay [Cargar superposición] – Cargar el archivo con la superposición de la respuesta en frecuencia

Save overlay [Guardar la superposición] – Guardar la respuesta en frecuencia en un archivo de superposición

Edit [Edición]

Copy [**Copiar**] – copia el mapa de bits del gráfico y la etiqueta definida por el usuario al portapapeles **Colors and grid styles** [**Estilos de colores y cuadrícula**] – activa el cuadro de diálogo de configuración del color

View [Ver]

Toolbar [Barra de herramientas] – muestra u oculta la barra de herramientas

Status Bar [Barra de estado] – muestra u oculta la barra de estado

B/W background color [Color de fondo B/N] – determina el color de fondo en blanco o en negro **Fit graph top [Ajustar la parte superior del gráfico]** – Ajusta los márgenes del gráfico al valor máximo de la magnitud

Frequency Axis [Eje de frecuencias]

Lin - lineal

Log - Logarítmico

Octave Smoothing [Suavizado de octavas] - Respuesta logarítmica suavizada en bandas de 1/n octavas) Octave Bands [Bandas de octava] – Respuestas en bandas de 1/n octavas

Resolution [Resolution]

1/1 octave [1/1 octava] - ancho de banda del filtro de 1/1 octava
1/2 octave [1/2 octava] - 1/2 octava
1/3 octave [1/3 octava] - 1/3 octava
1/6 octave [1/6 octava] - 1/6 octava
1/9 octave [1/9 octava] - 1/9 octava
1/12 octave [1/12 octava] - 1/12 octava
1/24 octave [1/24 octava] - 1/24 octava

Scaling [Graduación]

dB FS - relativo a la escala completa (dB)dB V (SPL) - relativo al valor RMS (dB)PSD - Densidad espectral de potencia dB/sqrt(Hz)

Voltage units [Unidades de voltaje]

dBV - dB re 1V

Bu - dB re 0,775V (1mW/600 Ω)

Sound pressure units [Unidades de presión de sonido]

dB re 20uPa - unidad para el nivel de presión en acústica **dB re 1Pa** - unidad para el nivel de presión en las recomendaciones ITU T

Weighting [Ponderación]

None [Ninguna] - no se usa filtro de ponderación

A – filtro A estándar

B – filtro B estándar

C – filtro C estándar

Info [Información]

Rms Level [Nivel Rms] - muestra el nivel RMS de la señal **Distortion [Distorsión]** - muestra las distorsiones (armónica o intermodulación) **Distortion+Noise [Distorsión + Ruido]** - muestra la distorsión + ruido

Recorder [Grabadora]

Run [Inicio] – comienza la grabación Stop [Fin] – se detiene la grabación View time record [Ver el registro temporal] - muestra la ventana de registro temporal

Generator [Generador]

Run [Inicio] - comienza la generación de señal
Stop [Fin] - se detiene la generación de señal
Configure [Configurar] - activa el cuadro de diálogo de la configuración del generador

Setup [Configuración]

Audio devices [Dispositivos de audio] - activa el cuadro de diálogo de configuración de los dispositivos de audio

Calibrate devices [Calibrar dispositivos] – activa el cuadro de diálogo de calibración de la tarjeta de sonido y del micrófono

FR compensation [Compensación respuesta en frecuencia] – Activa el cuadro de diálogo de compensación de la respuesta en frecuencia

Measurement [Medición] - activa el cuadro de diálogo de la configuración del análisis de espectros Graph setup [Configuración del gráfico] - activa el cuadro de diálogo de la configuración del gráfico de espectros

Scaling [Graduación] - activa el cuadro de diálogo de la graduación de espectros

Use 64-bit FFT [Use FFT de 64 bit] - activa/desactiva el procesado de doble precisión de FFT

Mode [Modo]

Impulse response [Respuesta de impulsos] - activa la ventana de la respuesta de impulso Spectrum Analyzer [Analizador de espectros] - activa la ventana del análisis de espectros Dual channel frequency response [Respuesta de frecuencia en canal doble] - activa la ventana de respuesta de frecuencia en canal doble Single channel frequency response [Respuesta de frecuencia en canal sencillo] - activa la ventana de respuesta de frecuencia en canal sencillo

Help [Ayuda]

About [Acerca de]—proporciona información sobre el programa Registration [Registro] – muestra la información de registro / usuario User manual [Manual de usuario] - muestra el archivo de ayuda

Ventana del analizador de espectros - Iconos de la barra de herramientas



Ventana del analizador de espectros - Barra de control superior

Gen	Sine	-	Fs(Hz) 48000	-	FFT	8192	-	Wnd Hanning	-	Avg	None	-	Reset	
	1	-		1000		10.00	10000	in and it	10000		i tono	-		

Gen – establece el tipo de generador
Fs (Hz) - establece la frecuencia de muestreo
FFT – establece el tamaño de un bloque de adquisición FFT
Wnd - establece la ventana de señal para el análisis FFT
Avg - establece el tipo de compensación
Reset [Borrar] - borra las compensaciones

Ventana del analizador de espectros – Barra de control derecha



Acceso rápido con el ratón:

Si se pulsa y arrastra el botón izquierdo del ratón se cambia la posición del cursor

Si se hace clic con el botón derecho del ratón en la zona del gráfico se activa el cuadro de diálogo de la configuración del margen del gráfico.

Si se hace clic con el botón derecho del ratón en la zona del título se activa el cuadro de diálogo de la graduación del gráfico.

La rueda de desplazamiento del ratón mueve el margen superior del gráfico hacia arriba y abajo.

Acceso rápido con el teclado:

Teclas **arriba** y **abajo** - cambian el margen del gráfico superior Teclas **izquierda** y **derecha** - mueven el cursor hacia la izquierda y la derecha Tecla **Ctrl** + **C** - copia un gráfico de mapa de bits al portapapeles (con las opciones definidas por el usuario) Tecla **Ctrl** + **P** – copia toda la ventana como mapa de bits al portapapeles Tecla **Ctrl** + **B** – cambia el color del fondo Tecla **Ctrl**+**A** - establece la curva trazada actual como superposición

Menú de la ventana de respuesta de frecuencia (2 canales o 1)

File [Archivo]

Export ASCII [Exportar a ASCII] – exporta los valores del gráfico a un archivo de formato ASCII. Save as PIR [Guardar como PIR] - transforma la respuesta en frecuencia actual en una respuesta en impulso que la archiva como un archivo .PIR.

Exit [Salir] – Sale del programa

Overlay [Superposición]

Set overlay [Establecer superposición] – establecer la respuesta en frecuencia actual como superposición

Delete overlay [Borrar superposición] – Eliminar la superposición

Load overlay [Cargar superposición] – Cargar el archivo con la superposición de la respuesta en frecuencia

Save overlay [Guardar la superposición] – Guardar la respuesta en frecuencia en un archivo de superposición

Generate target response [Generar respuesta objetivo] – Generar una superposición con respuesta de filtros de cruce estándar

Delete target response [Borrar respuesta objetivo] – Generar una superposición con respuesta de filtros de cruce estándar

Edit [Edición]

Copy [**Copiar**] – copia el mapa de bits del gráfico y el texto definido por el usuario al portapapeles Colors and grid styles [Estilos de colores y cuadrícula] – activa el cuadro de diálogo de configuración del color

B/W background color [Color de fondo B/N] – determina el color de fondo en blanco o en negro

View [Ver]

Toolbar [Barra de herramientas] - muestra u oculta la barra de herramientas

Status Bar [Barra de estado] – muestra u oculta la barra de estado

Fit graph top [Ajustar la parte superior del gráfico] – Ajusta los márgenes del gráfico al valor máximo de la magnitud

Frequency Axis [Eje de frecuencias]

Linear [Lineal] – establece el eje de frecuencias lineal.

Log – establece el eje de frecuencias logarítmico

Octave Smoothing [Suavizado de octavas] – eje logarítmico para magnitudes suavizadas en 1/n octavas

Octave Bands [Bandas de octava] – barras para bandas de 1/n octavas

Resolution [Resolution]

1/1 octave [1/1 octava] - ancho de banda del filtro de 1/1 octava

- 1/2 octave [1/2 octava] 1/2 octava
- 1/3 octave [1/3 octava] 1/3 octava
- 1/6 octave [1/6 octava] 1/6 octava
- 1/9 octave [1/9 octava] 1/9 octava

1/12 octave [1/12 octava] - 1/12 octava

1/24 octave [1/24 octava] - 1/24 octava

Sound pressure units [Unidades de presión de sonido]

dB re 20uPa/1V - unidades para la respuesta de presión en los estándares acústicos dB re 20uPa/2.83V - unidades para la sensibilidad del altavoz dB re 1Pa/1V - unidades para la respuesta de presión en las recomendaciones ITU_T Run [Inicio] – comienza la grabación Stop [Fin] – se detiene la grabación View time record [Ver el registro temporal] - muestra la ventana de registro temporal

Generator [Generador]

Run [Inicio] - comienza la generación de señal
Stop [Fin] - se detiene la generación de señal
Configure [Configurar] - activa el cuadro de diálogo de la configuración del generador

Setup [Configuración]

Audio devices [Dispositivos de audio] - activa el cuadro de diálogo de configuración de los dispositivos de audio

Calibrate devices [Calibrar dispositivos] – activa el cuadro de diálogo de calibración de la tarjeta de sonido y del micrófono

FR compensation [Compensación respuesta en frecuencia] – Activa el cuadro de diálogo de compensación de la respuesta en frecuencia

Measurement [Medición] - activa el cuadro de diálogo de la configuración de la medición de la respuesta de frecuencia

Graph setup [Configuración del gráfico] - activa el cuadro de diálogo de la configuración del gráfico de la respuesta de frecuencia

Mode [Modo]

Impulse response [Respuesta de impulsos] - activa la ventana de la respuesta de impulso Spectrum Analyzer [Analizador de espectros] - activa la ventana del análisis de espectros Dual channel frequency response [Respuesta de frecuencia en canal doble] - activa la ventana de respuesta de frecuencia en canal doble

Single channel frequency response [Respuesta de frecuencia en canal sencillo] - activa la ventana de respuesta de frecuencia en canal sencillo

Help [Ayuda]

About [Acerca de] - proporciona información sobre el programa Registration [Registro] – muestra la información de registro / usuario User manual [Manual de usuario] - muestra el archivo de ayuda



Ventana de la respuesta de frecuencia - Iconos de la barra de herramientas

Ventana de la respuesta de frecuencia – Barra de control

	Gen	Pink noise	•	Fs(Hz) 48	:000 💌	FFT	16384	-	Delay(ms) 0.000	Avg	None	-	Reset
--	-----	------------	---	-----------	--------	-----	-------	---	-----------------	-----	------	---	-------

Gen – establece el tipo de generador de señal

Fs (Hz) - establece la frecuencia de muestreo

FFT size [Tamaño FFT] - establece el número de muestras de un bloque FFT

Delay (ms) [Retardo] – establece el retardo en el sistema medido (no usado en la modalidad de canal sencillo), **Avg** – establece el tipo de compensación (Ninguna, lineal, exponencial) Reset [Borrar] - borra las compensaciones

Acceso rápido con el ratón:

Si se pulsa y arrastra el botón izquierdo del ratón se cambia la posición del cursor

Si se hace clic con el botón derecho del ratón en la zona del gráfico se activa el cuadro de diálogo de la configuración del margen del gráfico.

La rueda de desplazamiento del ratón mueve el margen superior del gráfico hacia arriba y abajo.

Acceso rápido con el teclado:

Teclas **arriba** y **abajo** - cambian el margen del gráfico superior

Teclas izquierda y derecha - mueven el cursor hacia la izquierda y la derecha

Tecla Ctrl + C - copia un gráfico de mapa de bits al portapapeles (con las opciones definidas por el usuario)

Tecla Ctrl + P – copia toda la ventana como mapa de bits al portapapeles

Tecla Ctrl + B – cambia el color del fondo

Tecla Ctrl+A - establece la curva trazada actual como superposición

Menú de la ventana de la respuesta de frecuencia suavizada

File [Archivo]

Export ASCII [Exportar a ASCII] – exporta los valores del gráfico a un archivo de formato ASCII. **Repeat PIR measurement [Repetir medición PIR]** – abre el cuadro de diálogo de la medición PIR. Si es correcto, calcula la respuesta de frecuencia usando la posición del cursor y del marcador a partir de la ventana PIR.

Save PIR as [Guardar PIR como] - guarda la última medición o archivo .PIR

Overlay [Superposición]

Set as overlay [Establecer superposición] – se fija la curva de impedancia actual como superposición Set as overlay Below cursor [Establecer superposición por debajo del cursor] – guarda la parte de la curva actual por debajo del cursor como superposición

Set as overlay Above cursor [Establecer superposición por encima del cursor] – guarda la parte de la curva actual por encima del cursor como superposición

Manage Overlays [Gestor de superposiciones] – activa el cuadro de diálogo 'FR Overlay Manager' [Gestor de superposiciones de respuestas de frecuencia] para editar la lista de superposiciones.

Delete all [Borrar todo] - Borra todas las superposiciones

Delete last [Borrar última] - Borra la última superposición

Generate target response [Generar respuesta objetivo] – Generar una superposición con respuesta de filtros de cruce estándar

Delete target response [Borrar respuesta objetivo] – Generar una superposición con respuesta de filtros de cruce estándar

Edit [Edición]

Copy [**Copiar**] – copia el mapa de bits del gráfico y el texto definido por el usuario al portapapeles **Colors and grid styles** [**Estilos de colores y cuadrícula**] – abre el cuadro de diálogo de configuración del color del gráfico

B/W background color [Color de fondo B/N] – determina el color de fondo en blanco o en negro Use thick pen [Usar trazo grueso] -usa un trazo grueso para trazar las curvas

Cut below cursor [Cortar debajo del cursor] – corta los valores del gráfico por debajo del cursor Cut above cursor [Cortar encima del cursor] – corta los valores del gráfico por encima del cursor Scale level [Nivel de escala] – escala el nivel con un factor arbitrario (diferencia en dB)

LF box diffraction [Difracción de caja en bajas frecuencias] – Escala los niveles con la respuesta de la difracción en bajas frecuencias de la caja del altavoz

Subtract overly [Restar superposición] – resta los valores del nivel de superposición de la curva actual **Subtract from overlay [Restar de la superposición] -** resta los valores del nivel de la curva actual de la superposición

Power average with overlays [Compensación de potencia con superposiciones] – hace que la magnitud actual sea la compensación de potencia de la magnitud actual y las magnitudes de las superposiciones y elimina todas las superposiciones que se muestran de manera opcional. **Merge overlay below cursor [Fusionar la superposición por debajo del cursor]** – fusiona los valores de la superposición de la curva actual por debajo del cursor

Merge overlay above cursor [Fusionar la superposición por encima del cursor] – fusiona los valores de la superposición de la curva actual por encima del cursor

View [Ver]

Magnitude [Magnitud] – muestra la magnitud de la respuesta de frecuencia
Magn+Phase [Magnitud + Fase] – muestra la magnitud y la fase de la respuesta de frecuencia
Phase [Fase] – muestra la fase de la respuesta de frecuencia
Group delay [Retard de grupo] – muestra el retardo de grupo
Minimum phase [Fase mínima] - muestra la fase mínima del sistema
Excess phase –muestra el exceso de fase
Excess group delay – muestra el exceso de retraso de grupo
Unwrap Phase [Fase sin envolver] – muestra la fase sin envolver
Time-Bandwidth Requirement [Requisitos ancho de banda-tiempo] – si se activa esta casilla, se trazan sólo las curvas de las frecuencias en las que el producto ancho de banda – tiempo es mayor de 1.

Sound pressure units [Unidades de presión de sonido]

dB re 20uPa/V - establece las unidades para la sensibilidad del altavoz **dB re 20uPa/2.83V** - establece las unidades para la sensibilidad del altavoz (ref. 1W/80hm) **dB re 1Pa/1V** - establece las unidades para el nivel de presión de acuerdo con las recomendaciones ITU_T

Smoothing [Suavizado]

1/1 octave [1/1 octava] - ancho de banda del filtro de 1/1 octava
1/2 octave [1/2 octava] - 1/2 octava
1/3 octave [1/3 octava] - 1/3 octava
1/6 octave [1/6 octava] - 1/6 octava
1/9 octave [1/9 octava] - 1/9 octava
1/12 octave [1/12 octava] - 1/12 octava
1/24 octave [1/24 octava] - 1/24 octava

Acceso rápido con el teclado:

Teclas **arriba** y **abajo** - cambian el margen del gráfico superior Teclas **izquierda** y **derecha** - mueven el cursor hacia la izquierda y la derecha Tecla **Ctrl** + **C** - copia un gráfico de mapa de bits al portapapeles (con las opciones definidas por el usuario) Tecla **Ctrl** + **P** – copia toda la ventana como mapa de bits al portapapeles Tecla **Ctrl** + **B** – cambia el color del fondo Tecla **Ctrl**+**A** – establece la curva trazada actual como superposición Tecla **Ctrl**+**M** - abre el cuadro de diálogo de gestión de superposiciones

Menú de la ventana de la respuesta de frecuencia DFT

File [Archivo]

Export ASCII [Exportar a ASCII] – exporta los valores del gráfico a un archivo de formato ASCII. **Repeat PIR measurement [Repetir medición PIR]** – abre el cuadro de diálogo de la medición PIR. Si es correcto, calcula la respuesta de frecuencia usando la posición del cursor y del marcador a partir de la ventana PIR.

Save PIR as [Guardar PIR como] - guarda la última medición o archivo .PIR

Edit [Edición]

Copy [**Copiar**] – copia el mapa de bits del gráfico y el texto definido por el usuario al portapapeles **Colors and grid styles** [**Estilos de colores y cuadrícula**] – abre el cuadro de diálogo de configuración del color del gráfico

B/W background color [Color de fondo B/N] – determina el color de fondo en blanco o en negro

View [Ver]

Magnitude [Magnitud] – muestra la magnitud de la respuesta de frecuencia
Magn+Phase [Magnitud + Fase] – muestra la magnitud y la fase de la respuesta de frecuencia
Phase [Fase] – muestra la fase de la respuesta
Group delay [Retard de grupo] – muestra el retardo de grupo
Sound pressure units [Unidades de presión de sonido]
dB re 20uPa/V - establece las unidades para la sensibilidad del altavoz
dB re 20uPa/2.83V - establece las unidades para la sensibilidad del altavoz
dB re 1Pa/1V - establece las unidades para el nivel de presión de acuerdo con las recomendaciones
ITU_T
Setup [Configuración] – activa el cuadro de diálogo para la configuración de los márgenes del gráfico
Time-Bandwidth Requirement [Requisitos ancho de banda-tiempo] – si se activa esta casilla, se trazan sólo las curvas de las frecuencias en las que el producto ancho de banda – tiempo es mayor de 1.

Teclas de acceso directo del teclado (también para el resto de ventanas):

Teclas arriba y abajo - cambian el margen del gráfico superior

Teclas **izquierda** y **derecha** - mueven el cursor hacia la izquierda y la derecha

Tecla Ctrl + C - copia un gráfico de mapa de bits al portapapeles (con las opciones definidas por el usuario)

Tecla Ctrl + P – copia toda la ventana como mapa de bits al portapapeles

Tecla Ctrl + B – cambia el color del fondo

Menú de la ventana de la respuesta de etapa

File [Archivo]

Export ASCII [Exportar a ASCII] – exporta los valores del gráfico a un archivo de formato ASCII. **Edit [Edición]**

Copy [**Copiar**] – copia el mapa de bits del gráfico y el texto definido por el usuario al portapapeles B/W background color [**Color de fondo B/N**] – determina el color de fondo en blanco o en negro

Menú de la ventana de deterioro espectral acumulado

Edit [Edición]

Copy [**Copiar**] – copia el mapa de bits del gráfico y el texto definido por el usuario al portapapeles **B/W background color** [**Color de fondo B/N**] – determina el color de fondo en blanco o en negro

Ventana de deterioro de energía

Edit [Edición]

Copy [**Copiar**] – copia el mapa de bits del gráfico y el texto definido por el usuario al portapapeles **Set marker** [**Establecer marcador**] - establece un marcador en la posición del cursor **Delete Market** [**Borrar marcador**] – Borra el marcador **Delete Market** [**Borrar marcador**] – Borra el marcador

B/W background color [Color de fondo B/N] – determina el color de fondo en blanco o en negro

Ventana de la envolvente de respuesta de impulsos (ETC)

Edit [Edición]

Copy [Copiar] – copia el mapa de bits del gráfico y el texto definido por el usuario al portapapeles
 B/W background color [Color de fondo B/N] – determina el color de fondo en blanco o en negro
 Set marker [Establecer marcador] - establece un marcador en la posición del cursor
 Delete Market [Borrar marcador] – Borra el marcador

Menú de la ventana MTF

Edit [Edición]

Copy [Copiar] – copia el mapa de bits del gráfico y el texto definido por el usuario al portapapeles

B/W background color [Color de fondo B/N] – determina el color de fondo en blanco o en negro Octave [Octava] 125 Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz

Ventana de directividad

File [Archivo]

Create directivity pattern file [Crear un archivo de patrón de directividad] – abre un cuadro de diálogo para crear un archivo de patrón de directividad a partir de los archivos .pir.

Save directivity pattern file [Guardar el archivo de patrón de directividad] – guardar el archivo de patrón de directividad (.dpf).

Load directivity pattern file [Cargar el archivo de patrón de directividad] – carga el archivo de patrón de directividad (.dpf).

Export ASCII 1/3 octave data [Exportar datos ASCII de 1/3 octava] – exporta en valores de archive ASCII en frecuencias estándar de 1/3 octava.

Export ASCII & 1/1 octave data [Exportar datos ASCII y 1/1 octava] – exporta en valores de archivo ASCII en frecuencias estándar de 1/1 octava.

Export Directivity Index and Angle (-6dB) [Exporta el índice y ángulo de directividad (-6dB)] – exporta en un archive DI, Q y el ángulo en ASCII (-6dB)

File Info [Información de archive] – propociona información y texto definido por el usuario originaria del archive .dpf actual.

Edit [Edición]

Copy [**Copiar**] – copia el mapa de bits del gráfico y el texto definido por el usuario al portapapeles **B/W background color** [**Color de fondo B/N**] – determina el color de fondo en blanco o en negro